ACCU-CHEK[®] Solo



BRUGSANVISNING ACCU-CHEK SOLO MIKROPUMPESYSTEM



 Vigtige oplysninger Vigtige trin til håndtering af mikropumpesystemet kan du hen som video via hjælpen R på diabetes manageren. Hvis diabetes manageren ikke virker, skal du oplade batteriet oplader, der fulgte med leverancen, eller med USB-kablet på mikropumpesystemet eller på den lokale Accu-Chek hjemme dette website kan du downloade brugsanvisningen som PDF- Du kan kontakte kundeservice på nummeret 80 82 84 71. 	Egne noter	
Denne person med diabetes er afhængig af regelmæssig insulinf Insulinet bliver tilført denne person via en mikropumpe, der bæres kroppen. Hvis personen er forvirret eller bevidstløs, bedes du gøre følgende: e Ring 112. • Hvis personen kan synke, skal du straks give personen sukker saft.	Nødsituationskort Navn Adresse Telefon I nødstifælde bedes du kontakte: Navn Telefon	

Det som standard forindstillede hurtigbolustrin er 0,2 U. Sted og dato Mit individuelt indstillede hurtigbolustrin erU. Sundhedspersonalets navn Du kan ændre hurtigbolustrinet her: Telefon Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger Fax Sundhedspersonalets underskrift Sundhedspersonalets underskrift
Det som standard forindstillede hurtigbolustrin er 0,2 U. Sted og dato Mit individuelt indstillede hurtigbolustrin erU. Sundhedspersonalets navn Du kan ændre hurtigbolustrinet her: Telefon Fax Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger Sundhedspersonalets underskrift Sundhedspersonalets underskrift Sundhedspersonalets underskrift
Mit individuelt indstillede hurtigbolustrin erU. Sundhedspersonalets navn Du kan ændre hurtigbolustrinet her: Telefon Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger Sundhedspersonalets underskrift Sundhedspersonalets underskrift Stempel
Invertinentu > Intestininger > bolusintustininger Invertinentu > Intestininger > bolusintustininger Sundhedspersonalets underskrift Stempel
Stempel

Om denne brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, inden du tager Accu-Chek® Solo mikropumpesystemet i brug for første gang. I denne brugsanvisning finder du alle de oplysninger, du skal bruge for at betjene mikropumpesystemet sikkert. Desuden finder du i denne brugsanvisning oplysninger, som du har brug for i forbindelse med pleje og fejlafhjælpning. Du skal kende visningerne på skærmene i displayet, lydene og signalerne fra diabetes manageren og mikropumpen samt systemkomponenternes funktionsmåde og egenskaber for at kunne bruge mikropumpesystemet rigtigt og pålideligt.

Behandling ved hjælp af mikropumpesystemet må kun påbegyndes efter fuldførelse af den nødvendige undervisning fra en uddannet instruktør. Børn og personer med nedsat psykisk formåen må kun bruge mikropumpesystemet med støtte fra en voksen person, der er uddannet i brugen af det.

Denne brugsanvisning henvender sig til personer med diabetes, deres plejere, til forældre til børn med diabetes samt til sundhedspersonale. Denne brugsanvisning er din første informationskilde til mikropumpesystemet eller ved problemer med brugen.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

Se også de brugsanvisninger, der er vedlagt komponenterne til Accu-Chek Solo mikropumpesystemet. De skærme, der vises i denne brugsanvisning, kan være en smule anderledes end de skærme, der vises i displayet på diabetes manageren. Enhederne, tallene og indstillingerne på de skærme, der vises i denne brugsanvisning, er kun eksempler.

Følgende oplysninger er særligt fremhævet:

ADVARSEL

En ADVARSEL angiver en forventelig alvorlig risiko.

BEMÆRK

BEMÆRK indeholder nyttige oplysninger og tip.

Eksempel

Et eksempel viser dig, hvordan du kan anvende en funktion i en hverdagssituation. Vær opmærksom på, at medicinske oplysninger eller oplysninger vedrørende behandlingen kun tjener til illustration og ikke er afstemt til dine personlige medicinske behov.

Anvisningerne til de skærme, der vises på diabetes manageren, er struktureret i denne brugsanvisning som i det følgende eksempel. Du kan se den specifikke situation for anvisningen i displayet på din diabetes manager.



0-1

- 2— Sprog:
- 3— Tryk på det ønskede sprog. Forskyd evt. listen opad for at vise flere sprog.
- 4—Tryk på Gem.
- Nummeret på anvisningen/ handlingstrinet
- Titel på skærmen på diabetes manager
- 3 Teksten til anvisningen/ handlingstrinet
- 4 Skærmtekst/knaptekst

Skærme vises i nogle af anvisningerne.

For at du kan bruge mikropumpesystemet optimalt, skelnes der ved de forskellige funktioner og egenskaber mellem **Standard** og **Udvidet**.

Kapitler, der er fremhævet med **blåt**, vedrører funktioner, som er nødvendige for brugen af mikropumpesystemet. Læs disse kapitler, inden du anvender Accu-Chek Solo mikropumpesystemet.

Kapitler, der er fremhævet med **violet**, vedrører funktioner, som kan anbefales til optimal brug af mikropumpesystemet. Læs disse kapitler, inden du bruger de pågældende funktioner.

Kittets indhold

Kittet indeholder følgende komponenter:

Accu-Chek Solo pumpebasen, Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren, det genopladelige batteri til Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren, Accu-Chek Solo indføringsanordningen, opladeren, USBkablet, brugsanvisningen, kuvert med PUK og pumpenøglen.

Brug kun de følgende sterile Rocheengangsmaterialer, der ikke medfølger i mikropumpesystemets emballage (systemkit):

- Accu-Chek Solo reservoirenheden
- Accu-Chek Solo kanyleenhed & pumpeholder

Yderligere materialer, der ikke medfølger i mikropumpesystemets emballage (systemkit):

- Accu-Chek Guide teststrimlerne
- Accu-Chek Guide kontrolvæsken
- Fingerprikker

BEMÆRK

- Brug udelukkende materialer og tilbehør fra Roche.
- Bestil en ny pumpebase rettidigt inden udløb af den første pumpebases brugstid, så du hele tiden har en pumpebase i reserve.
- Hav en anden pumpeholder og et andet reservoir liggende, så du har et reservesæt om nødvendigt.
- Opbevar PUK og pumpenøgle på et sikkert sted, hvor de er beskyttet mod uvedkommende adgang.

INDHOLD

1	Form	ål med mikropumpesystemet	9
	1.1	Tilsigtet anvendelse	9
	1.2	Kontraindikationer	10
	1.3	Kompatibelt insulin	10
	1.4	RISICI OY IOI UELE Generelle sikkerhedsonlysninger	11
	1.6	Mikropumpesystemets komponenter	14
	1.7	Brug af mikropumpesystemet i hverdagen	19
2	Lær i	nikropumpesystemet at kende	21
	2.1	Oversigt over diabetes manager	21
	2.2	Statusskærm	21
	2.3	Hovedmenu	22
	2.4	Uplysningsskærm Navigation og hotioning	24
2	Z.0	tagning of disbetes manageren	20
9	3 1	Onladning af hatteriet	27
	3.2	Opsætningsassistent	29
	3.3	Programmering af basalrateprofil	33
4	lbrug	tagning af mikropumpen	35
	4.1	Anbefalede infusionssteder	35
	4.2	Ibrugtagning af komponenter	35
_	4.3	Stop og start af mikropumpen	47
5	Mălir	ng eller indtastning af glukoseniveau	49
	5.1 5.2	Udførelse af en blodsukkermåling Indtastning af en glukoseværdi	49 57
6	0.Z		50
U	6 1	Manuel holustilførsel	59
	6.2	Skærm for bolusangivelse	59
	6.3	Bolustyper	60
	6.4	Programmering af en bolus	61
	6.5	Hurtigbolus	64
	0.0 6.7	Annullering of en bolus	60 66
	6.8	Indstilling af udskudt tilførsel	67
7	Bolus	sråd	69
	7.1	Opsætning af funktionen Bolusråd	69
	7.2	Ændring af indstillinger for funktionen Bolusråd og Tidsblokke	74
	7.3	Anvendelse af funktionen Bolusråd	78
_	7.4	Deaktivering af funktionen Bolusråd	83
8	Basa	Irateprofiler og midlertidige basalrater	85
	8.1	Uprettelse og redigering af en basalrateprofil Midlertidige begelreter	85
	0.Z 8.3	Oprettelse og redigering af MBR	89
9	lidsk	iftning af systemkomponenter	93
•	9.1	Start på udskiftning	93
	9.2	Udskiftning af infusionsenhed	94
	9.3	Udskiftning af reservoiret	95
	9.4	Udskiftning af pumpebasen	96
40	9.5	Fjerneise at iuttdodier	97
10			99
	10.1 10.2	LUYDUY Trendaraf	99 102
	10.2	Standarduge	102
	10.4	Målområde	106
	10.5	Blodsukkergennemsnitstabel	107

INDHOLD

	10.6 10.7	Systemhændelser Dataoverførsel	108 110
11	Ændr	ing af indstillinger	112
	11.1	Advarselsorænser	112
	11.2	Klokkeslæt og dato	114
	11.3	Bolusindstillinger	114
	11.4	Tidsblokke	116
	11.5	lone og vibration	116
	11.0	Generelle indstillinger	118
	11.7	Skærmlås	118
	11.9	Systemoplysninger	120
	11.10	Rejse og flytilstand	120
12	Påmi	ndelser	122
	12.1	Oversigt over påmindelser	122
	12.2	Programmering af påmindelser	123
	12.3	Sletning af pamindelser	125
10	Tilete	ousenuelse al paninuelsel	120
13	10.1	Midlertidia fiernelee of mikronumpen	107
	13.1	Skærme til injektionsbehandling	127
14	Pleie	og vedligeholdelse	132
	14.1	Bengaring af systemkomponenterne	132
	14.2	Kontrolmåling med diabetes manageren	134
	14.3	Systemfunktionstest	138
15	Medd	elelser og fejlafhjælpning	140
	15.1	Oplysninger	141
	15.2	Advarsler	141
	15.3	Vedligeholdelsesmeddelelser	146
	15.4	Fejimeddeleiser Generel feilafhiælnning	152
16	Tokni	ske data	159
10	16.1	Mikronumpesystem	159
	16.2	Diabetes manager	159
	16.3	Mikropumpe	161
	16.4	Infusionsenhed	163
	16.5	Indføringsanordning	163
	16.0	Hitørseismængdens nøjagtigned	164
17	Sumh	eler forkerteleer lude	100
17	3yiiiu 17 1	Symboler	170
	17.1	Forkortelser	170
	17.3	Lyde	173
18	Appe	ndiks	175
	18.1	Garanti	175
	18.2	Licensoplysninger	175
	18.3	Overensstemmelseserklæring radioudstyr	175
	10.4	Lisiutning at systemtremmed udstyr	175
	18.6	Materialer og tilbehør	175
	18.7	Bortskaffelse af mikropumpesystemet	176
	18.8	Bolusberegning	177
19	Ordlis	ste	179
Inde	ks		185

1 Formål med mikropumpesystemet

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er beregnet til subkutan, kontinuerlig tilførsel af insulin ved hjælp af brugerdefinerbare timebaserede rater til behandling af diabetes mellitus hos personer, der har brug for insulin. Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er beregnet til at blive brugt af en enkelt patient i hjemmet og i offentlige omgivelser, herunder på arbejdspladsen.

Personer med diabetes kan enten selv anvende Accu-Chek Solo mikropumpesystemet eller anvende det med støtte fra sundhedspersonale eller en anden person, der er uddannet i brugen af det. Mikropumpesystemet er beregnet til personer med diabetes, som er mindst 2 år gamle.

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet består af følgende komponenter:

- Accu-Chek Solo pumpebasen
- Accu-Chek Solo reservoirenheden
- Accu-Chek Solo kanyleenhed & pumpeholder
- Accu-Chek Solo indføringsanordningen
- Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren.

Hvis du vil bruge Accu-Chek Solo mikropumpesystemet, har du også brug for korttids- eller hurtigtvirkende U100-insulin eller insulinanaloger og teststrimler til blodsukkermåling.

Mikropumpesystemet kan anvendes med de følgende U100-insulintyper: Humalog[®],

NovoLog[®], NovoRapid[®], Apidra[®], Insuman[®] Infusat eller Fiasp[®]. Den nøjagtige insulintype til behandling af din diabetes mellitus fastlægges af dit sundhedspersonale. Se producentens pakningsindlæg.

1.1 Tilsigtet anvendelse

Accu-Chek Solo **pumpebasen** er en del af mikropumpen. Den indeholder de mekaniske komponenter samt elektronikken til styring og overvågning af pumpedriften. Accu-Chek Solo pumpebasen er beregnet til kontinuerlig insulininfusion ved behandling af insulinkrævende diabetes mellitus.

Accu-Chek Solo **reservoirenheden** (herunder påfyldningsstøtten og grebet til stempelstangen) er en del af mikropumpen sammen med Accu-Chek Solo pumpebasen. Reservoiret er en steril beholder til det insulin, som mikropumpen afgiver til kroppen.

Accu-Chek Solo **kanyleenhed & pumpeholder** består af kanylehuset, den sterile kanyle og pumpeholderen. Accu-Chek Solo **kanyleenheden** består af kanylehuset og den sterile kanyle. Den er bindeleddet mellem mikropumpen og kroppen for tilførsel af insulinet til kroppen.

Accu-Chek Solo **pumpeholderen** er en plade, der sættes på huden for at fastgøre kanylen. Den holder også Accu-Chek Solo mikropumpen på plads.

Accu-Chek Solo **indføringsanordningen** er en anordning til anbringelse af infusionsenheden (pumpeholder og kanyle) på kroppen og til indføring af kanylen i underhudsvævet.

Accu-Chek Guide Solo diabetes

manageren bruges til konfiguration og styring af mikropumpen. Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren bruges til at opfylde det tilsigtede formål med Accu-Chek Solo mikropumpen.

Funktionen Bolusråd i Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren giver anbefalinger om korrektionsboli eller måltidsboli.

Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren inkluderer et system til blodsukkermåling, som er beregnet til hjemmemåling.

1.2 Kontraindikationer

Mikropumpesystemet bør ikke anvendes på børn under 2 år eller på personer, som regelmæssigt bruger mindre end 0,1 U/h basalinsulin. Det er sundhedspersonalets ansvar at afgøre, om nøjagtigheden af tilførselsmængden er tilstrækkelig til den pågældende patient.

Det er dit sundhedspersonale, der skal afgøre, om en pumpebehandling er egnet til behandling af din diabetes mellitus.

Anvendelsen af en kontinuerlig subkutan insulininfusionsbehandling (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion, CSII) med mikropumpesystemet anbefales ikke, eller kun begrænset, til følgende persongrupper:

- Personer, som ikke er i stand til eller ikke ønsker enten at foretage mindst
 4 blodsukkermålinger om dagen eller bruge et system til kontinuerlig glukosemåling (CGM) pålideligt.
- Personer, som ikke regelmæssigt kan have kontakt til deres sundhedspersonale.

- Personer, som ikke har forståelse for kravene til pumpebehandlingen eller ikke er i stand til at følge brugsanvisningen til mikropumpesystemet.
- Personer, som på grund af narkotikaafhængighed, medicinmisbrug eller psykiske sygdomme ikke har den nødvendige pålidelighed.
- Personer, som regelmæssigt er udsat for høje omgivelsestemperaturer.
- Personer, hvis hud ikke tåler hæfteplaster.
- Personer, hos hvem der hyppigt forekommer en tilstopning af kanylen.
- Personer, som på grund af fysiske handicap ikke er i stand til at opfatte alarmer.

1.3 Kompatibelt insulin

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er udviklet til at bruge hurtigtvirkende U100-insulin. De følgende hurtigtvirkende U100-insulinanaloger er blevet testet og fundet sikre til brug i mikropumpen: NovoRapid[®]. Insuman[®] Infusat. NovoLog[®] (insulin aspart), Apidra[®] (insulin glulisin), Fiasp[®] (insulin aspart) eller Humalog[®] (insulin lispro). NovoLog[®], Fiasp[®] og Humalog[®] er kompatible med systemet i op til 96 timer (4 dage). Apidra® er kompatibel med systemet til brug i op til 48 timer (2 dage). Hvis du har spørgsmål om brugen af anden insulin, bedes du kontakte sundhedspersonalet. Fiasp[®] har en hurtigere startabsorption end andre former for hurtigtvirkende U100-insulin. Kontakt altid sundhedspersonalet, og se

brugsanvisningen fra insulinproducenten før brug.

1.4 Risici og fordele

Tal med dit sundhedspersonale om fordelene og de potentielle risici, der er forbundet med at bruge mikropumpesystemet.

Den tilsigtede kliniske fordel ved Accu-Chek Solo mikropumpesystemet for patienten er, at det giver mulighed for intensiv insulinbehandling (Intensive Insulin Therapy (IIT)), hvilket giver patienten mulighed for fleksibel justering af tilførsel af basalbolusinsulin til skiftende insulinbehov for at opnå individuelle behandlingsmål.

For at sikre at pumpebehandlingen foregår sikkert og bliver en succes, skal du deltage aktivt i behandlingen, regelmæssigt udføre blodsukkermålinger og regelmæssigt kontrollere mikropumpens funktioner.

Ved ukyndig brug af mikropumpesystemet eller manglende overholdelse af sundhedspersonalets anvisninger udsætter du dig selv for risici som for lavt blodsukker (hypoglykæmi), for højt blodsukker (hyperglykæmi), ketoacidose eller infektioner på infusionsstedet. Følg den behandlingsplan, der er afstemt med dit sundhedspersonale, samt de fastlagte indstillinger for basalrateprofiler og funktionen Bolusråd. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne i kapitlet *1.5 Generelle sikkerhedsoplysninger* for en sikker og korrekt brug af mikropumpesystemet.

1.4.1 Rapportering af alvorlige hændelser

Patienter/brugere/tredjeparter i EU og i lande med identisk reguleringsordning skal rapportere tilfælde af alvorlige hændelser under anvendelsen af dette mikropumpesystem eller som konsekvens af anvendelse til producenten og til den relevante nationale myndighed.

1.4.2 Oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP)

Når den europæiske database for medicinsk udstyr (Eudamed) bliver lanceret, kan du finde SSCP her: https://ec.europa.eu/tools/ eudamed

1.5 Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

patienter.

- Risiko for infektion
 - Alle genstande, der kan komme
 i kontakt med menneskeblod, udgør
 en potentiel infektionskilde. Hvis
 mikropumpesystemet bruges af mere
 end én person, også selvom det er
 familiemedlemmer, kan det medføre
 overførsel af infektioner.
 Mikropumpesystemet må kun
 bruges af én person til
 insulinbehandling. Det samme

mikropumpesystem må ikke bruges af andre personer eller sundhedspersonale til insulinbehandling eller blodsukkermåling på forskellige

- Brugte systemkomponenter udgør en risiko for infektion.
 Bortskaf brugte systemkomponenter i henhold til lokale bestemmelser, så ingen bliver inficeret.
- Hvis mikropumpesystemets komponenter har været i kontakt med blod, kan de overføre infektioner. Bortskaf de brugte systemkomponenter som smittefarligt materiale i henhold til bestemmelserne i dit land.
- Sterilt engangsmateriale (reservoirenhed, kanyleenhed & pumpeholder), hvor udløbsdatoen er overskredet, eller hvor emballagen er beskadiget, eller som har været opbevaret forkert, kan være smittefarligt.

Brug kun sterile engangsmaterialer én gang, og kun når udløbsdatoen ikke er overskredet, og den tilhørende sterile emballage ikke er beskadiget.

Kvælningsrisiko

Mikropumpesystemet indeholder små dele, der kan sluges.

Hold små dele væk fra små børn og personer, som kan tænkes at sluge små dele.

Risiko for forkerte beslutninger vedrørende behandling

 Forkerte terapiindstillinger kan medføre en over- eller underdosering af insulin.

Du bør ikke ændre din behandling uden først at have talt med dit sundhedspersonale.

- Kraftige elektromagnetiske felter fra f.eks. radar- og antenneanlæg, højspændingskilder, røntgenkilder, MR- og CT-scanning kan medføre fejl i mikropumpesystemet. Anvend ikke mikropumpesystemet i nærheden af kraftige elektromagnetiske felter eller ioniserende stråling. Stop mikropumpen, og læg den fra dig, inden du går til områder med elektromagnetisk eller ioniserende stråling.
- Mekanisk belastning fra stød (f.eks. mens du dyrker sport fra et slag eller en bold) eller tab kan begrænse mikropumpesystemets funktion. Hvis mikropumpen har været udsat for mekaniske stød, skal du kontrollere dit glukoseniveau mindst én gang inden for 1 til 3 timer.
- Hvis der er uregelmæssigheder eller skader i displayet, vises vigtige oplysninger eller meddelelser om kontrollen af din behandling muligvis ikke korrekt.

De funktioner i mikropumpesystemet, der afhænger af displayet, kan ikke længere garanteres.

Brug ikke diabetes manageren, hvis displayet er beskadiget eller defekt. Kontakt kundeservice.

Risiko for alvorlig skade

 Brug af tilbehør fra tredjepart kan medføre fejlfunktion i mikropumpesystemet. Accu-Chek Solo mikropumpesystemets korrekte funktion kan ikke garanteres, hvis du bruger tilbehør fra tredjeparter. Brug kun tilbehør, software og apps, der fås i dit land, og som er tiltænkt af Roche til brug med Accu-Chek Solo mikropumpesystemet.

- Kilder til radiofrekvens (RF) (f.eks. Bluetooth-enheder, mobiltelefoner, Wi-Fi-routere, adgangspunkter, mikrobølgeovne) kan begrænse mikropumpen og diabetes manageren eller forstyrre kommunikationen med enheden. Overhold en afstand på mere end 30 cm mellem mikropumpesystemet og kilder til radiofrekvens (RF).
- Gentagen brug af det samme infusionssted til tilførsel af insulin kan medføre forandringer i underhudsvævet. Insulinabsorptionen kan være ændret på steder, hvor der opstår sådanne forandringer. Sørg for, at et nyt infusionssted er i en afstand på mindst 5 cm fra det sidste infusionssted.
- Risiko for hypoglykæmi (lavt glukoseniveau) eller hyperglykæmi (højt glukoseniveau)
 - Manglende overholdelse af de oplysninger, der vises på statusskærmen, og meddelelserne fra diabetes manageren, kan medføre hyperglykæmi eller hypoglykæmi.
 Kontrollér regelmæssigt oplysningerne på statusskærmen i diabetes manageren. Hvis mikropumpen f.eks. er i STOPtilstand, bliver der ikke tilført insulin. Det kan medføre hyperglykæmi.

- Hvis du udsætter mikropumpesystemet for ekstreme accelerationskræfter, kan det forstyrre eller begrænse insulintilførslen. Der opstår f.eks. høje g-kræfter, når man kører i en rutsjebane.
 I sådanne situationer skal du først fjerne mikropumpen fra
- pumpeholderen.
 Mekaniske og elektriske problemer eller forbindelsesproblemer kan medføre, at mikropumpesystemet ikke fungerer korrekt. Dette kan medføre, at insulintilførslen bliver begrænset, hvilket dermed kan medføre, at din blodsukkerværdi justeres forkert. Kontrollér din blodsukkerværdi

mindst fire gange dagligt.

- Patienter med høj insulinsensitivitet kan have mere svingende glukoseniveauer.
 Kontrollér glukoseniveauet hyppigere end fire gange dagligt, hvis din insulinsensitivitet er høj.
- Brug eller opbevaring af mikropumpesystemet under uegnede omgivelsesbetingelser (f.eks. ekstreme temperaturer) begrænser mikropumpesystemets funktion.
 Dette kan medføre forkerte glukoseværdier, over- eller underdosering af insulin, og at mikropumpens tilførsel er unøjagtig.
 Brug og opbevar kun mikropumpesystemet inden for de tilladte omgivelsesbetingelser, se kapitel 16 Tekniske data.

- Mikropumpesystemet kan blive beskadiget ved indtrængning af fugt, vand eller andre væsker.
 Dyp ikke mikropumpen ned i vand eller andre væsker.
 Fjern mikropumpen fra pumpeholderen før brusebad, karbad, dykning eller svømning.
- Hvis brugeren ændrer eller reparerer mikropumpesystemet, kan det medføre fejlfunktioner i mikropumpesystemet, forkerte glukoseværdier og over- eller underdosering af insulin.
 Foretag aldrig reparationsforsøg eller ændringer på mikropumpesystemet.
- Brug af insulin i lavere eller højere koncentrationer end U100 kan medføre over- eller underdosering af insulin. Dette kan medføre hypoglykæmi eller hyperglykæmi. Brug kun mikropumpen til tilførsel af hurtigtvirkende U100-insulin.

BEMÆRK

- Find inden start på pumpebehandlingen ud af, hvor og hvordan du hurtigt kan få fat i alternativt behandlingsudstyr (f.eks. blodsukkerapparat eller insulinpen), hvis mikropumpesystemet ikke fungerer korrekt.
- Se pakningsindlæggene til Accu-Chek Guide teststrimlen og Accu-Chek Guide kontrolvæske for yderligere helbredsrelaterede oplysninger.

- Der må IKKE foretages ændringer eller modifikationer på nogen komponenter i Accu-Chek Solo mikropumpesystemet, som ikke er autoriseret af Roche. Uautoriseret manipulation med systemet kan medføre tilbagekaldelse af din ret til at betjene det.
- Mikropumpesystemet indeholder skarpe dele, som kan medføre personskade.
 Spidse eller skarpe dele skal opbevares utilgængeligt for små børn og for personer, som kan skade sig på dem.

1.6 Mikropumpesystemets komponenter

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er et system, som overvejende består af en slangeløs mikropumpe og en diabetes manager, der tjener som fjernbetjening.

Accu-Chek Guide Solo diabetes manager

Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren bruges til konfiguration og styring af mikropumpen. Diabetes manageren har et LCD-display og kommunikerer med mikropumpen ved hjælp af *Bluetooth*[®] trådløs teknologi.



7	Navigationsknapper Til at bevæge sig rundt i menuer og handlingsforløb
8	Insulinknap Knap til aktivering af en allerede indstillet insulintilførsel
9	Teststrimmeludskubber Knap til fjernelse af teststrimler
0	Teststrimmelindgang Til indskydning af teststrimler
0	Kamera Til scanning af pardannelseskoden
12	Mikro-USB-port Til at forbinde USB-kablet (mikro-B- stik)
13	Batteridæksel Aftageligt dæksel til afdækning af batterirummet

BEMÆRK

- Anvend kun hovedtelefonporten til tilslutning af passive hovedtelefoner, f.eks. hovedtelefoner uden egen strømforsyning.
- Luk dækslet til hovedtelefonporten efter brug.

Accu-Chek Solo mikropumpe

1

Accu-Chek Solo pumpebasen indeholder de mekaniske komponenter samt elektronikken til styring og overvågning af pumpedriften.



Accu-Chek Solo reservoirenhed

Reservoiret er en steril beholder til det insulin, som mikropumpen afgiver til kroppen. Reservoiret indeholder et batteri, der fungerer som energikilde for mikropumpen.



Accu-Chek Solo kanyleenhed

Accu-Chek Solo kanyleenheden opretter en forbindelse mellem mikropumpen og kroppen. Accu-Chek Solo kanyleenheden er tilgængelig i varianter med 6 mm (orange) eller 9 mm kanylelængde (blå).



Accu-Chek Solo pumpeholder

Accu-Chek Solo pumpeholderen er et hæfteplaster, der sættes på huden for at fastgøre kanylen. Den holder også mikropumpen på plads.



- 4 Kanyleåbning med kanylestøtte
- 5 Krog til fastgørelse af mikropumpen
 - Flap til at tage mikropumpen af

Accu-Chek Solo indføringsanordning

Accu-Chek Solo indføringsanordningen er en anordning til anbringelse af infusionsenheden (pumpeholder og kanyle) på kroppen og til indføring af kanylen i underhudsvævet.



- Kontrollér alle komponenter for synlige skader, inden du anvender dem med mikropumpesystemet.
- Reservoiret, kanylen og pumpeholderen er beregnet til engangsbrug og er pakket sterilt. De må ikke anvendes, hvis den tilhørende sterilemballage er blevet åbnet eller beskadiget, eller hvis udløbsdatoen er overskredet. Hvis den sterile emballage er beskadiget eller allerede åbnet, er produktet muligvis ikke sterilt og kan medføre infektion.
- Hvis infusionsenheden kan være kommet i kontakt med infektiøst materiale, skal du straks udskifte infusionsenheden. Der er risiko for, at der overføres infektioner (f.eks. hepatitis, hiv).
- Hvis dit glukoseniveau uventet stiger, eller hvis der udløses en tilstopningsmeddelelse, skal du kontrollere mikropumpen og infusionsenheden for tilstopninger og lækage. Udskift infusionsenheden, hvis du ikke er helt sikker på, at den virker korrekt.
- Kontrollér regelmæssigt, at pumpeholderen ikke løsner sig fra infusionsstedet, og at hæfteplasteret ikke er vådt. Insulintilførslen kan afbrydes af en løstsiddende eller forskubbet kanyle.

1.7 Brug af mikropumpesystemet i hverdagen

Mikropumpesystemet er beregnet til at blive brugt vedvarende hver dag i alle hverdagssituationer. Kun i få undtagelsestilfælde er det nødvendigt, at du holder særligt øje med systemet eller tager mikropumpen af for at beskytte den. Anvend kun mikropumpesystemet, når det fungerer korrekt og ikke er beskadiget. For din sikkerheds skyld skal du altid have alternativt behandlingsudstyr klar.

BEMÆRK

- Kontrollér med regelmæssige mellemrum, om du kan se eller føle skader på mikropumpesystemet. Det gælder især, hvis systemkomponenter er faldet ned, eller hvis de har været udsat for særlige mekaniske belastninger.
- Kontrollér mikropumpesystemet for beskadigelse eller utæthed, hvis du kan fornemme insulinlugt.
- Anvend ikke forbrugsmaterialer, der er beskadiget eller faldet ned.

Brusebad, badning, svømning, dykning

Beskyt diabetes manageren mod fugtighed og væde. Mikropumpen er beskyttet mod vandsprøjt, men må ikke nedsænkes i vand. Tag derfor mikropumpen af pumpeholderen inden brusebad, badning, svømning eller dykning.

Motion

Du kan godt have mikropumpen på ved mange sportsaktiviteter. Hav ikke pumpen

på ved sportsgrene med hyppig hård kropskontakt som kampsport, fodbold eller hockey. Mikropumpen kan blive beskadiget ved et slag eller spark, eller hvis den bliver ramt af en bold.

Når du går i seng

Læg diabetes manageren inden for rækkevidde, så du kan høre påmindelser og systemmeddelelser. Vi anbefaler dig at oplade diabetes manageren, når du går i seng.

Temperatur

Udsæt ikke mikropumpen for direkte sollys, UV-stråling eller varmepåvirkning. Mikropumpens driftstemperatur ligger mellem +5 °C og +40 °C. Ved temperaturer uden for dette område kan det insulin, der er i reservoiret, miste sin virkning. Desuden kan der opstå skader på mikropumpesystemet.

BEMÆRK

Beskyt mikropumpen og forbrugsmaterialerne mod sol og varme. Hvis mikropumpen har været udsat for sol eller varme, skal du udføre en blodsukkermåling.

Lufttryk og højde

Hurtige, store forandringer i lufttrykket eller temperaturen kan påvirke insulintilførslen, især når der er luftbobler i reservoiret. Sådanne forandringer kan f.eks. forekomme, hvis du befinder dig i et fly (især under start og landing), eller hvis du dyrker en sport som drageflyvning.

Så gælder følgende: Fjern eventuelle luftbobler fra reservoiret (se kapitel *9.5 Fjernelse af luftbobler*), og udfør

blodsukkermålingen med kortere intervaller. Tag i tvivlstilfælde din mikropumpe af, og skift til en alternativ behandlingsmetode.

Anvend ikke mikropumpesystemet ved et lufttryk under 70 kPa. Det svarer til en højde op til 3.000 meter over havets overflade. Anvend ikke opladeren, der fulgte med leverancen, i højder over 2.000 meter over havets overflade.

Rejser og flyrejser

1

Spørg sundhedspersonalet, hvilke særlige forberedelser det kræver inden rejsen. Tag tilstrækkeligt med materiale med dig til blodsukkermålinger og til din insulinpumpebehandling.

Nogle flyselskaber og de offentlige myndigheder i visse lande forbyder anvendelse af trådløs kommunikationsteknologi på fly. I disse situationer kan du skifte til flytilstand. Flytilstanden sørger for, at mikropumpesystemet opfylder disse retningslinjer.

Kommunikation mellem mikropumpe og diabetes manager

Enhederne behøver ikke være i direkte kontakt med hinanden for at opnå trådløs kommunikation mellem mikropumpe og diabetes manager. Forhindringer mellem pumpe og diabetes manager, f.eks. vægge eller møbler, kan forringe eller afbryde kommunikationsrækkevidden.

2 Lær mikropumpesystemet at kende

2.1 Oversigt over diabetes manager

Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren er en fjernbetjening med et integreret blodsukkerapparat til styring af mikropumpen. Diabetes manageren støtter dig i diabetesbehandlingen og er kun egnet til hjemmemåling.

BEMÆRK

- Hav altid diabetes manageren på dig.
- Energiforsyningen til diabetes manageren foregår med et genopladeligt batteri. Oplad det genopladelige batteri regelmæssigt.
- Hvis du er i et område med højt støjniveau, eller hvis diabetes manageren ligger i en lomme, kan du måske ikke høre systemmeddelelserne. Vælg en tilstrækkeligt høj lydstyrke, og vær opmærksom på skærme og signaler fra diabetes manageren for at sikre, at mikropumpesystemet fungerer upåklageligt.

2.2 Statusskærm

På statusskærmen er de vigtigste, aktuelle og mest almindelige behandlingsoplysninger om glukoseværdien, om basalraten, om kørende boli og om reservoirfyldningsniveauet til rådighed på én gang. Fra statusskærmen har du adgang til flere oplysninger og menuer.

Alt efter anvendelsessituation (f.eks. pumpebehandling eller

injektionsbehandling) vises der forskelligt indhold og forskellige symboler.



1 Glukoseværdi

Viser den nyeste glukoseværdi med klokkeslæt og dato for målingen. Baggrundens farve viser, om glukoseværdien befinder sig inden for målområdet.

2 Basalrate

Viser den aktive basalrateprofil med den aktuelle basalrate. Når en midlertidig basalrate er aktiv, vises der desuden den pågældende procentdel.

3 Bolus

Viser den aktive bolustype og de resterende insulinenheder.

Beskrivelse

	Ny bolus Tryk på Ny bolus eller på + for at programmere en ny bolus
•	Hovedmenu Tryk på denne knap for at vise hovedmenuen.

6 Reservoir-fyldningsniveau Viser insulinenhederne i reservoiret.

Bolus – resterende tid Viser den resterende tid i en forsinket eller kombineret bolus.

8 Bolus-statusindikator Viser mængden og varigheden af den aktive bolus i indikatorform.

Ilføj data

Tryk på denne knap for at tilføje yderligere data (f.eks. glukoseværdi eller måletidspunkt) i logbogen.

alle aktive boli. De berøringssensitive flader på

statusskærmen muliggør en hurtig adgang til vigtige menuer og funktioner. Når du trykker på fladerne, åbner de pågældende menuer eller funktioner sig.



Beskrivelse

Menuen Logbogsposter
 Menu Udskift systemkomponenter
 Menu Basalrate
 Annullér bolus
 Menu Bolus

2.3 Hovedmenu

Hovedmenuen er en oversigt over diabetes managerens vigtigste funktioner.

Alt efter anvendelsessituation (f.eks. pumpebehandling eller injektionsbehandling) vises der forskellige menuer.







Beskrivelse

Statusbjælke

Viser de aktuelle statussymboler (f.eks. batteriladetilstand).

2 Menuikoner

Tryk på et menuikon for at kalde den ønskede menu frem eller aktivere den ønskede funktion.

3 Tilføj data

Tryk på denne knap for at tilføje yderligere data (f.eks. glukoseværdi eller måletidspunkt) i logbogen.

4 Statusskærm

Tryk på denne knap for at vise statusskærmen.

I statusbjælken øverst i displayet vises det aktuelle klokkeslæt. Desuden kan følgende symboler vises:

Symboler i statusbjælken

Symbol

Beskrivelse



Batteriladetilstand Viser diabetes managerens aktuelle batteriladetilstand.

Symbol	Beskrivelse	
X	Ingen kommunikation Vises, når kommunikationen mellem diabetes manageren og mikropumpen ikke er oprettet eller afbrudt.	
≁	Flytilstand Vises, når flytilstanden er aktiveret.	
×	Ingen lyd Vises, når lydsignalet er deaktiveret.	
	Lydene er midlertidigt udsat Vises, når lydene for påmindelser og pumpeadvarsler midlertidigt er udsat.	
Ű,	Vibration Vises, når vibrationen er aktiveret.	

Menuikoner i hovedmenuen

Menuikon	Beskrivelse
Л	Tilfør manuel bolus, anvend bolusråd, annullér bolus
	Vælg eller indstil basalrateprofiler, indstil og annullér midlertidige basalrater (MBR)
	Mikropumpe er i STOP- tilstanden, start mikropumpe
	Stop mikropumpe (annullér bolus og MBR og afbryd basalrate)

Menuikon	Beskrivelse	
	Udfør blodsukkermåling, indtast glukoseværdi, udfør kontrolmåling	
\$	Udskift systemkomponenter (infusionsenhed, reservoir, pumpebase)	
	Se eller redigér indstillinger, se systemoplysninger, skift behandlingstilstand	
	Vis eller redigér logbogsdata	
	Forbind diabetes manageren til dataoverførsel med pc	
\rightarrow	Til- eller frakobl flytilstand	
•))	Indstil lyde	
?	Se hjælpevideoer	

2.4 Oplysningsskærm

Oplysningsskærmen viser vigtige systemhændelser, udstyrs-, status- og behandlingsoplysninger. Når du trykker på hændelserne, åbner de pågældende menuer sig.



Indikatoren på gribefladen lyser blåt under forskydningen.



2

2

Træk fingeren nedad fra den øverste displaykant.

2.5 Navigation og betjening

Navigationen og betjeningen af diabetes manageren foregår via berøringsskærmen og navigationsknapperne. En undtagelse er insulinknappen. Insulinknappen er en knap til bekræftelse af en allerede indstillet insulintilførsel.

Med navigationsknapperne under displayet kan du navigere frem og tilbage eller skifte til statusskærmen.

Кпар	Funktion	
\leftarrow	Tilbage Gå tilbage til tidligere skærm inden for et handlingsforløb. Hvis du i et handlingsforløb trykker på Tilbage, bliver indstillingerne ikke gemt.	
\bigcirc	Statusskærm Skift til statusskærm.	
\rightarrow	Frem Gå til næste skærm inden for et handlingsforløb. I mange handlingsforløb har denne knap den samme funktion som knapperne Næste eller OK.	

Insulinknap

Tryk på insulinknappen for at starte en basalrate eller en bolus. Når diabetes manageren er klar til tilførsel af basal- eller bolusinsulin, lyser knappen grønt.



Eksempel: Kontrollér, om indstillingerne for insulintilførsel er korrekte. Tryk på knappen 🕑 under displayet for diabetes manageren for at starte insulintilførslen.

Indtastning af tal

Du kan enten indtaste tal via et taltastatur eller indstille tal via minus/plus-knapperne.

Nogle tal og værdier kan kun indstilles via minus/plus-knapperne eller kun indtastes via taltastaturet.

Taltastatur



	Beskrivelse
1	Felt til dataangivelse
2	Decimaltegn
3	Taltastatur
4	Tilbage-knap: Skift mellem store og små bogstaver

Minus/plus-knapper



Beskrivelse

- Minus/plus-knapper
- 2 Formindsk indtastningsværdien
- 3 Felt til dataangivelse
- 4 Forøg indtastningsværdien

Tryk på -/+ for at øge talværdien på skærmen.

Hold en finger længere tid på en af minus/ plus-knapperne for at formindske eller øge talværdierne hurtigt.

Skærmlås

Når diabetes manageren har været inaktiv i ca. 60 sekunder, bliver displayet automatisk låst. Du kan dog også låse displayet ved at trykke på Tænd/Slukknappen. Du kan genkende en låst skærm på 🖲.

Displayet oplåses, når du med en finger swiper fra midten af displayet i en vilkårlig retning. Hvis du har aktiveret PINindtastningen, skal du i næste skærm indtaste den fire- til ottecifrede PIN for at oplåse diabetes managerens display. Du kan ændre indstillingerne i menuen Indstillinger > Skærmlås.



Swipe med en finger fra (a) over displayet, indtil låsen befinder sig uden for den viste cirkel, og fjern derefter fingeren.

3 Ibrugtagning af diabetes manageren

Inden du kan anvende diabetes manageren, skal du oplade det genopladelige batteri. Forbind diabetes manageren med en pc eller en oplader ved hjælp af USB-kablet. Du bør så vidt muligt anvende opladeren og en stikkontakt, da opladningen så er hurtigere. Det tager ca. 4 timer at oplade et helt afladet batteri med en oplader, der er tilsluttet en stikkontakt.

Hvis batteriladetilstanden er lav, deaktiverer diabetes manageren automatisk kommunikationen via *Bluetooth* trådløs teknologi for at spare strøm. Herved afbrydes kommunikationen med mikropumpen. Når du igen har opladet batteriet, etablerer diabetes manageren igen automatisk kommunikationen via *Bluetooth* trådløs teknologi.

BEMÆRK

- Du kan ikke udføre en blodsukkermåling, mens diabetes manageren oplades.
- Oplad batteriet regelmæssigt, så det ikke bliver helt afladet. Batteriet tager ikke skade af, at diabetes manageren er forbundet med strømkilden i længere tid.
- Hvis du isætter et reservebatteri, skal dette først oplades helt, inden du anvender diabetes manageren.
- Kontrollér regelmæssigt, om diabetes managerens klokkeslæt og dato er indstillet korrekt.

ADVARSEL

- Anvend kun den oplader med tilhørende USB-kabel, der følger med leverancen, eller en certificeret USB-oplader (f.eks. en laptop certificeret iht. IEC 60950-1/ 62368-1 eller en tilsvarende sikkerhedsstandard).
- Anvend kun det genopladelige batteri fra Roche.

Fjern ikke tappen på batteriet. Tappen gør det lettere at fjerne batteriet fra batterirummet.

3.1 Opladning af batteriet



Åbn batterirummet ved at skyde batteridækslet opad i pilens retning.



3

Læg det genopladelige batteri i diabetes managerens batterirum.

Batteriets plustegn (+) og minustegn (-) skal stemme overens med de pågældende symboler i batterirummet.

3 Luk batterirummet ved at skyde batteridækslet i nedadgående retning, indtil det går i hak.

3.1.1 Opladning af batteriet via en stikkontakt

1 Stik USB-kablets store stik (USB-Astik) ind i USB-porten på opladeren.

2 Stik USB-kablets lille stik (USB-mikro-B-stik) ind i USB-porten på diabetes manageren.

3 Sæt opladeren i en stikkontakt.

3.1.2 Opladning af batteriet via en computer

1 Stik USB-kablets lille stik (USB-mikro-B-stik) ind i USB-porten på diabetes manageren.



Stik USB-kablets store stik (USB-A-stik) ind i en fri USB-opladningsport på din computer. USB-opladningsporten er ofte mærket med **f**.

På statusskærmen eller
 i hovedmenuen vises 1 i statusbjælken.
 Det viser, at batteriet oplades.

Træk først USB-kablet ud af diabetes manageren og derefter ud af pc'en for at afslutte opladningen.

BEMÆRK

Den blåt lysende LED viser, at batteriet oplades. Hvis det genopladelige batteri er meget afladet, kan det tage op til 15 minutter, inden den blå LED i diabetes manageren tænder. Hvis LED'en stadig ikke lyser efter 15 minutter, skal du gøre følgende:

- Frakobl opladeren fra diabetes manageren.
- Vent et øjeblik.
- Forbind igen opladeren med diabetes manageren.
- Hvis problemet ikke kan afhjælpes med løsningsforslagene, bedes du kontakte kundeservice.
- Hvis diabetes managerens batteriladetilstand er meget lav, forbliver skærmen mørk i første omgang.

3.2 Opsætningsassistent

Når du tænder for diabetes manageren for første gang, vises opsætningsassistenten. Du skal afslutte opsætningsassistenten, inden du tager mikropumpen i drift eller udfører en blodsukkermåling.

Opsætningsassistenten vises ved hver tilkobling af diabetes manageren, indtil opsætningen er afsluttet.

ADVARSEL

- Tal med dit sundhedspersonale om dine individuelle indstillinger for insulindosen, advarselsgrænser, tidsblokke og bolusråd.
- Forkerte indstillinger for basalraten kan medføre hyperglykæmi eller hypoglykæmi.
- Den nøjagtige indstilling af klokkeslæt og dato er meget vigtig for, at mikropumpesystemet fungerer korrekt.

En fejlagtig tidsindstilling kan medføre tilførsel af forkerte insulinmængder og dermed hyperglykæmi eller hypoglykæmi.



Dine indtastede data og indstillinger bliver mellemlagret på bestemte punkter i løbet af opsætningen. De såkaldte genoptagelsespunkter er punkter under indstillingsprocessen, hvor indstillingerne er gemt indtil videre. Når du efter en afbrydelse vil fortsætte opsætningen, vises skærmen Fortsæt opsætning.

Tryk på skærmen *Fortsæt opsætning* for at fortsætte med opsætningen af systemet.

1 Hvis diabetes manageren er slukket, skal du trykke på Tænd/Sluk-knappen på oversiden af diabetes manageren, indtil diabetes manageren tænder.

Hvis diabetes manageren er tændt, skal du trykke kortvarigt på Tænd/Slukknappen for at aktivere den energibesparende standby-tilstand.

IBRUGTAGNING AF DIABETES MANAGEREN

2 Startskærm:

3

Diabetes manageren vibrerer, udsender Start-lyden, og signal-LED'en tænder. Startskærmen vises kortvarigt.

3 Sprog:

Tryk på det ønskede sprog. Forskyd evt. listen opad for at vise flere sprog. Tryk på Gem.

4 Indtast PIN:

Indtast en 4- til 8-cifret PIN (kode), som du selv vælger.

Vælg en PIN, der er let at huske. Skriv din PIN ned, og opbevar den et sikkert sted. Tryk på OK.

5 Bekræft PIN:

Indtast din PIN igen for at bekræfte. Tryk på OK.

Hvis du har glemt din selvvalgte PIN, kan du igen aktivere diabetes manageren med en PUK.

Du finder mærkaten med den 8-cifrede PUK i kuverten i mikropumpesystemets emballage (systemkit).

6 Opsætningstilstand:

Tryk på Manuel opsætning.

Bemærk: Opsætning på pc'en er for tiden ikke mulig.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og tidsrum vises eller indtastes altid i følgende format HH:MM (HH = timer, MM = minutter). Hvis du vælger 12-timers formatet, vises *am* eller *pm*. Datoen vises eller indtastes altid i formatet DD MMM ÅÅÅÅ (DD = dag, MMM = måned, ÅÅÅÅ = år), f.eks. 29 mar 2023.

7 Klokkeslæt og dato:

Tryk på Tidsformat. Tryk på det ønskede tidsformat (12 eller 24 timer). Tryk på Gem.

8 Klokkeslæt og dato:

Tryk på Klokkeslæt. Indstil timerne og minutterne på tidsskærmen.

Tryk på <mark>OK</mark>.

9 Klokkeslæt og dato:

Tryk på Dato. Angiv dagen, måneden og året på datoskærmen.

10



Når du har indtastet indstillingerne for klokkeslæt og dato, skal du trykke på OK.

Indstilling af kulhydratenhed

l diabetes manageren kan du vælge mellem følgende kulhydratenheder:

Forkor- telse	Måleenhed	Tilsvaren- de i gram
g	Gram	1 gram
BE	Brødenhed	12 gram

Forkor- telse	Måleenhed	Tilsvaren- de i gram
KE	Kulhydratenhed	10 gram
CC	Carbohydrate Choice (kulhydratvalg)	15 gram

BEMÆRK

Du kan ikke længere efterfølgende ændre den valgte kulhydratenhed i diabetes manageren.

11 Kulhydratenhed:

Tryk på den kulhydratenhed, du vil indstille.

12 Oplysninger – Valgt kulhydratenhed:

Tryk på Ja, når den rigtige enhed vises. Hvis du vil ændre enheden, skal du trykke på Nej. Så kommer du igen til trin 11.

Indstilling af advarselsgrænser

Du kan indstille de advarselsgrænser for hyperglykæmi og hypoglykæmi, der egner sig for dig.

Hvis glukoseværdien ligger over advarselsgrænsen for hyperglykæmi eller under advarselsgrænsen for hypoglykæmi, viser diabetes manageren en advarsel.

13 Advarselsgrænser:

De som standard forindstillede advarselsgrænser vises.

Tryk på Øvre advarselsgrænse. Angiv den øvre advarselsgrænse. Tryk på OK. Tryk på Nedre advarselsgrænse. Angiv den nedre advarselsgrænse. Tryk på OK. Hvis du ikke vil ændre advarselsgrænserne, skal du trykke på Udført.

Advarselsgrær	nser
Øvre advarsels- grænse	15,0 mmol/L
Nedre advarsels-	3,3 mmol/L

De aktuelt indstillede advarselsgrænser vises.

Tryk på Udført.

15 Oplysninger – Opsæt funktionen Bolusråd?:

Hvis du vil opsætte bolusrådet nu, skal du trykke på Ja. I afsnit *7.1 Opsætning af funktionen Bolusråd* finder du forklaringer og trin til opsætning af denne funktion. Hvis du ikke vil opsætte bolusrådet nu, skal du trykke på Nej.

Hvis du ikke vil opsætte bolusrådet nu, springer opsætningsassistenten trinene til opsætning af bolusrådet over. Du kan foretage opsætningen af bolusrådet senere. De næste trin viser opsætningsassistenten, hvis du har valgt Nej i trin 15.

Indstilling af tidsblokke

Diabetes manageren giver mulighed for at definere dagstidsafhængige målområder for blodsukker. I den forbindelse inddeles dagen i tidsblokke. Med inddelingen af dagen i tidsblokke kan du specifikt indstille målområdet for blodsukkeret til dine behov.

IBRUGTAGNING AF DIABETES MANAGEREN

3

16 *Oplysninger – Opsæt tidsblokke:* Tryk på OK.

17 Første tidsblok:

Tryk på Starttidspunkt. Indstil starttidspunktet (f.eks. 07:00). Tryk på OK. Tryk på Sluttidspunkt. Indstil sluttidspunktet (f.eks. 09:00). Tryk på OK.



Tryk på Udført.

19 Målområde:

På denne skærm angiver du målområdeværdier for alle tidsblokke. Du kan senere justere værdierne for hver

tidsblok. Tryk på Øvre grænseværdi. Indstil den

øvre grænseværdi (f.eks. 7,8 mmol/L). Tryk på OK.

Tryk på Nedre grænseværdi. Indstil den nedre grænseværdi (f.eks. 3,3 mmol/L). Tryk på OK.



21 *Oplysninger – Opsæt tidsblokke:* Tryk på OK.

Målområdet for blodsukkeret kan indstilles ens eller forskelligt i alle tidsblokke. I de kopierede tidsblokke anvendes indstillingerne i den første tidsblok. Tryk på de respektive tidsblokke for at ændre disse indstillinger.

22



Hvis du vil ændre indstillingerne for en tidsblok, skal du trykke på den ønskede tidsblok. Gentag de forrige trin, hvor du begynder med skærmen *Advarselsgrænser* i trin 13 for at foretage

de ønskede indstillinger for denne tidsblok.

Når du har ændret alle ønskede tidsblokke, skal du trykke på Udført. 23 Oplysninger – Tidsblokke fuldført: Tryk på OK.

3.3 Programmering af basalrateprofil

Med basalraten dækker du det basale insulinbehov, der er uafhængigt af et måltid. Basalraterne angives i insulinenheder pr. time (U/h = Units per hour). Opdelingen af det basale insulinbehov på op til 24 tidsblokke resulterer i basalrateprofilen.

For at tage mikropumpen i drift og begynde behandlingen skal du mindst programmere én basalrateprofil.

Eksempel: Basalrateprofil



Opsætningsassistent > Opret basalrateprofil

1 *Oplysninger – Opret basalrateprofil:* Tryk på OK for at opsætte en

basalrateprofil.

💬 er deaktiveret.

BEMÆRK

Den første tidsblok begynder altid kl. 00:00. Den sidste tidsblok slutter altid kl. 00:00. I standardindstillingerne er der fastlagt 24 tidsblokke à en time. En tidsblok kan være 15 minutter til maksimalt 24 timer lang.

3

Som standard er basalraten i alle tidsblokke indstillet på 0 U/h.

2 Basalrateprofil:

Basalrateprofilen vises.

Tryk på 🖑, hvis du vil ændre navnet på profilen. Indtast et navn for basalrateprofilen via tastaturet. Tryk på Udført.

3 Basalrateprofil:

Fastlæg sluttidspunktet for den første tidsblok.

Tryk på det øverste indtastningsfelt i spalten Slut.

4 Sluttidspunkt:

Indstil sluttidspunktet for den første tidsblok.

Tryk på <mark>OK</mark>.

5 Oplysninger – Overskriv tidsblok?:

Hvis sluttidspunktet for en tidsblok forkorter eller overskriver den næste tidsblok, vises denne oplysningsskærm. Tryk på Ja.

6 Basalrateprofil:

Fastlæg insulinenhederne pr. time for den første tidsblok.

Tryk på det øverste indtastningsfelt i spalten U/h.

IBRUGTAGNING AF DIABETES MANAGEREN



7 Basalrate:

Indstil insulinenhederne pr. time for den første tidsblok.

Tryk på <mark>OK</mark>.



Gentag trin 3 til 7 for alle tidsblokke, du vil redigere.

Forskyd skærmen opad eller nedad for at vise alle tidsblokkene.

Hvis du vil se basalrateprofilen som grafikvisning, skal du trykke på **I**II. Når du har indstillet alle tidsblokke, skal du trykke på Udført.

Oplysninger – Klargør mikropumpe: Som det næste skal du klargøre mikropumpen. Tryk på OK for at bekræfte.

4 Ibrugtagning af mikropumpen

I dette kapitel bliver alle trin til forberedelse af den første ibrugtagning af mikropumpen forklaret. Til ibrugtagning af mikropumpen skal du bruge følgende:

Diabetes manager, pumpebase, reservoirenhed, insulin, kanyleenhed & pumpeholder, indføringsanordning, desinfektionsmiddel eller steril spritserviet.

4.1 Anbefalede infusionssteder

Vælg et egnet infusionssted inden anbringelse af en ny infusionsenhed. Rådfør dig med dit sundhedspersonale. Steder, hvor der er tilstrækkeligt med fedt i underhudsvævet, er mest egnede. Det gælder eksempelvis:



Blå områder: Anbefalede infusionssteder Grå områder: Mulige infusionssteder

BEMÆRK

- Pumpeholderen må ikke sættes på kropssteder med ar, modermærker, tatoveringer, skader, blodudtrædninger eller udslæt.
- Infusionsstedet skal være helt tørt, inden du fastgør pumpeholderen på kroppen.
- Et nyt infusionssted skal befinde sig i en afstand på mindst 5 cm fra det sidste infusionssted.
- Der skal bruges en indføringsnål af stål at indføre den bløde kanyle i huden. Indføringsnålen er en del af kanyleenheden. For at undgå skader og infektioner må du aldrig røre ved indføringsnålen eller kanylen.
- Hvis pumpeholderen tit løsner sig fra huden, skal du kontakte dit sundhedspersonale for at finde en metode, så holderen kan sidde bedre fast på huden.
- Hvis infusionsstedet bliver betændt, eller hvis der opstår lokale hudreaktioner (f.eks. en allergisk reaktion, eksem), skal du straks udskifte infusionsenheden og vælge et nyt infusionssted.

4.2 Ibrugtagning af komponenter

Efter programmering af en basalrateprofil skal du forberede mikropumpen. Fortsæt med de næste trin ved brug af opsætningsassistenten.

4 IBRUGTAGNING AF MIKROPUMPEN

Opsætningsassistent > Klargør mikropumpe

Delysninger – Klargør mikropumpe: Når du har klargjort diabetes manageren,

vises skærmen Klargør mikropumpe.





 Sæt ny infusionsenhed på det valgte sted på kroppen.
 Fyld nyt reservoir med insulin.

3. Vent 30 sek., og tilslut det nye reservoir.

Følg anvisningerne på skærmen Klargør mikropumpe.

Hvis du vil se handlingstrinene som videoanimation, skal du trykke på Hjælp. Når du har udført alle 3 trin, skal du trykke på Udført.

4.2.1 Anbringelse af infusionsenhed på kropssted

Vask hænderne, og tør dem grundigt.

2 Vælg et egnet sted på kroppen. Desinficér kropsstedet iht. sundhedspersonalets anvisninger. Sørg for, at infusionsstedet er tørt og fri for rester. 3 Tag pumpeholderen ud af emballagen.



Fastgør pumpeholderens krog på undersiden af indføringsanordningen.

Tryk pumpeholderen ind imod undersiden af indføringsanordningen, indtil den går i indgreb. Kontrollér, om pumpeholderen er gået rigtigt i indgreb.





Spænd indføringsanordningen ved at dreje spændingshåndtaget med uret i pilens retning, så langt det kan komme. Når indføringsanordningen er helt spændt, vil du høre et klik.


Sæt kanyleenheden ind i indføringsanordningen. Skub kanyleenheden ind i rummet, indtil den går hørbart i indgreb.



Brug positionskontrollen til at kontrollere, om kanyleenheden er i den rigtige position.



Træk begge dele af beskyttelsesfilmen af hæfteplasteret.

Rør ikke ved hæfteplasterets klæbeflade.

9 Stram huden, og tryk indføringsanordningen fast på det valgte sted på kroppen.

10 Tryk på den blå udløserknap for at føre kanylen ind under huden.

11



Stryg hæfteplasteret glat omkring infusionsenheden, så infusionsenheden har god kontakt med huden.

12 Tryk på den hvide skilleknap, og løsn indføringsanordningen fra infusionsenheden. Hold om muligt hæfteplasteret på plads med den anden hånd. 13 Tryk infusionsenheden og hæfteplasterkanterne fast på huden, så hæfteplasteret sidder glat på huden.





Kontrollér, om det grå kanylehoved i kanyleåbningen er synligt og flugter med åbningen.

Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trin 1 til 16 med en ny pumpeholder og en ny kanyleenhed.

15 Tag det brugte kanylehus ud af indføringsanordningen.

16 Bortskaf det brugte kanylehus i henhold til lokale bestemmelser.

🕂 ADVARSEL

Risiko for hyperglykæmi (højt glukoseniveau)

Hvis du udløser indføringsanordningen uden isat kanyleenhed, reducerer du indføringsanordningens levetid. Dette kan medføre forkert indføring af kanylen og utilstrækkelig tilførsel af insulin. Benyt ikke indføringsanordningen, hvis ikke en kanyleenhed er isat.

Risiko for infektion

Brugte komponenter udgør en risiko for infektion.

Bortskaf kanyleenheden sikkert og på en sådan måde, at indføringsnålen ikke medfører personskader.

BEMÆRK

- Inden du lægger indføringsanordningen til opbevaring, skal du kontrollere, at der ikke er en kanyleenhed i indføringsanordningen.
- Opbevar aldrig indføringsanordningen i spændt tilstand. Ved forkert opbevaring kan fjederspændingen aftage, hvorved indføringsanordningens funktion nedsættes.
- Kontrollér med regelmæssige mellemrum, om du kan se eller føle skader på mikropumpesystemet. Det gælder især, hvis systemkomponenter er faldet ned, eller hvis de har været udsat for særlige mekaniske belastninger.

4.2.2 Fyldning af reservoiret med insulin

Hav reservoirenheden, et hætteglas med U100-insulin og desinfektionsmiddel klar, f.eks. en steril spritserviet.

- Brug og opbevar insulinet iht. producentens oplysninger, og vær opmærksom på udløbsdatoen.
- Anvend reservoiret umiddelbart efter påfyldningen.

- En for lav temperatur for insulinet eller i mikropumpesystemet kan forårsage en tilstopning.
- Vær opmærksom på, at du ved påfyldningen får fjernet evt. luftbobler fra reservoiret.

🕂 ADVARSEL

- Brug kun mikropumpen til tilførsel af hurtigtvirkende U100-insulin.
- Hvis du tilslutter et tomt reservoir til mikropumpen (f.eks. til undervisningsformål), vises der alligevel en insulintilførsel (basalrate og bolustilførsler), selv om der ikke tilføres insulin pga. det tomme reservoir.
- Sørg for, at insulinet har stuetemperatur, før reservoiret fyldes. Hvis der anvendes insulin, som ikke har stuetemperatur, kan insulinvolumenet øges. Dette kan medføre unøjagtig insulintilførsel.

Desinficér oversiden af hætteglasset med insulin med en steril spritserviet. Lad den desinficerede overside af hætteglasset med insulin tørre.

² Tag den nye reservoirenhed ud af emballagen.

3 Træk langsomt og forsigtigt batteriets beskyttelsesfilm ud for at aktivere batteriet.



Hold fast i den runde del af grebet, og træk det nedad i pilens retning for at fylde reservoiret med luft.

Fyld reservoiret med den volumen luft, som du senere vil fylde med insulin.

BEMÆRK

- Reservoiret skal mindst fyldes med 80 U.
- Reservoirets maksimale kapacitet er 200 U (2,0 ml).
- Pas på ikke at berøre reservoirnålen. Du kan komme til skade.

⁵ Placér hætteglasset med insulin på en flad og fast overflade (f.eks. en bordplade), og hold det fast. Sæt påfyldningsstøtten på hætteglasset. Skub påfyldningsstøtten nedad, indtil den går hørbart i indgreb.



Tryk grebet helt ned i pilens retning for at fylde hætteglasset med luft.

7 Vend rundt på reservoirenheden sammen med hætteglasset med insulin, så hætteglasset befinder sig over reservoiret.

8



Træk langsomt grebet nedad i pilens retning for at fylde reservoiret med insulin.

Sørg for, at der er så få luftbobler som muligt i reservoiret.

9 Kontrollér reservoiret fra flere vinkler for at sørge for, at der er så få luftbobler som muligt i reservoiret.

Hold reservoiret skråt for at fjerne luftbobler fra reservoiret.

Slå flere gange forsigtigt på reservoiret med fingeren.

10



Skub langsomt grebet opad i pilens retning ① for at fjerne luftbobler fra reservoiret.

Træk langsomt grebet nedad i pilens retning **2**, indtil reservoiret igen er fyldt med den ønskede insulinmængde.

ADVARSEL



Risiko for alvorlig skade

Luftbobler kan medføre forkert insulintilførsel. Der kan være luftbobler i insulinet eller på indvendige overflader af reservoiret. Luftbobler, der er lig med eller større end den luftboble, der er angivet med en blå cirkel i illustrationen ovenfor, skal fjernes. Hvis det ikke er muligt at fjerne disse luftbobler, skal du udskifte reservoiret.

11 Fjern påfyldningsstøtten fra reservoiret ved at trække den af sidelæns.

Bortskaf påfyldningsstøtten i henhold til lokale bestemmelser.

🕂 ADVARSEL

Sørg ved bortskaffelsen for, at tredjemand ikke kan komme til skade.

12

Pres grebet på den ribbede overflade sammen, og fjern derefter grebet sidelæns fra stempelstangen 2. Bortskaf grebet.

4.2.3 Tilslutning af reservoir til pumpebase

1 Træk det blå beskyttelseslåg af pumpebasen.



Skub det fyldte reservoir på pumpebasen, indtil begge dele er fast tilsluttet.

3 Når reservoiret og pumpebasen er sluttet korrekt til hinanden, og batteriet er aktiveret, udsender mikropumpen Start-lyden. Hvis denne lyd ikke udsendes, skal du kontrollere, om batteriet er aktiveret og gentage trin 1 til 3.



Sørg for, at der ikke er noget mellemrum mellem reservoiret og pumpebasen. Pumpebasen og reservoiret er kun tilsluttet korrekt, når Start-lyden udsendes, **og** når pumpebasen og reservoiret er tæt tilsluttet.

BEMÆRK

- Brug ikke for mange kræfter ved tilslutning af pumpebasen med reservoiret.
- Kontrollér, at mikropumpens ventilationsåbning altid er fri, så batteriet er fuldt funktionsdygtigt.
- Kontrollér, om pumpen udsender Start-lyden, når pumpebasen og reservoiret er tilsluttet (se *17.3 Lyde*). Ellers henvises der til kapitel *15* Meddelelser og fejlafhjælpning.

5

Aflæs reservoir-fyldningsniveauet ved hjælp af skalaen på reservoiret. Reservoiret vist på illustrationen ovenfor er helt fyldt med 2,0 ml (200 U). Aflæs fyldningsniveauet så nøje som muligt. Fyldningsniveauet anvendes til alle yderligere beregninger.

⁶ Brug diabetes manageren til at indstille insulinenhederne.

Reservoir-fyldningsvolumen:

Indstil antallet af insulinenheder (f.eks. 200 U), med hvilke du har fyldt reservoiret.

Den indstillede fyldningsmængde gemmes som forindstilling for den næste fyldning af reservoiret.

Tryk på Gem.

4.2.4 Pardannelse af diabetes manager og mikropumpe

Inden du kan betjene mikropumpen med diabetes manageren, skal der etableres en forbindelse mellem begge enheder. Accu-Chek Solo mikropumpesystemet bruger *Bluetooth* trådløs lavenergi-teknologi (*Bluetooth* LE) til sikkert at udveksle data

4

4

4

mellem mikropumpen og diabetes manageren.

Du finder pumpenøglen/-nøglerne i kuverten i mikropumpesystemets emballage (systemkit) eller på indersiden af mikropumpe-emballagens låg.

Så snart diabetes manageren og mikropumpen er pardannet med hinanden, bliver pardannelsesindstillingerne gemt i begge enheder, så du ikke skal gentage denne proces.

Sørg for, at afstanden mellem mikropumpen og diabetes manageren maksimalt er 2 meter, og at der ikke er forhindringer imellem. Se bemærkningerne om mulige forbindelsesproblemer mellem diabetes manageren og mikropumpen i kapitel *15.5 Generel fejlafhjælpning*. Hvis radioforbindelsen mellem diabetes manageren og mikropumpen stoppes eller afbrydes, genetableres radioforbindelsen automatisk, så snart begge enheder befinder sig inden for egnet rækkevidde fra hinanden.

Hvis flere mikropumper befinder sig inden for diabetes managerens rækkevidde, skal du vælge mikropumpens serienummer fra en vist liste.

BEMÆRK

Hver pumpebase kan kun pardannes **én gang** med en diabetes manager. Hvis du altså bruger en anden diabetes manager end før, f.eks. en udskiftet enhed, kan denne ikke pardannes med den mikropumpe, der hidtil har været i brug. Du skal så anvende en ny pumpebase.



Hold diabetes manageren tæt på mikropumpen for at etablere radioforbindelse.

Tryk på Næste.

Diabetes manageren opretter radioforbindelsen til mikropumpen. Vent et øjeblik.

² *Identificér mikropumpe:* Tryk på Skan pardannelseskode. 3



Ret diabetes managerens kamera mod pumpebasens pardannelseskode. Hold diabetes manageren, så hele pardannelseskoden kan læses. Når pardannelseskoden er identificeret, udsendes der en lyd, og opfordringen til at fylde reservoirnålen vises.

Manuel indtastning af pumpenøglen

Hvis pardannelseskoden ikke kan skannes, kan pumpenøglen indtastes manuelt.

Du finder pumpenøglen/-nøglerne i kuverten i mikropumpesystemets emballage (systemkit) eller på indersiden af mikropumpe-emballagens låg.

4 Identificér mikropumpe:

Hvis der ikke udsendes en lyd, er pardannelseskoden ikke blevet identificeret.

Tryk på ← for at vende tilbage til skærmen Identificér mikropumpe. Tryk på Indtast pumpenøgle.

5 Vælg pumpens serienummer:

Hvis flere mikropumper befinder sig inden for rækkevidde, skal du trykke på serienummeret for din mikropumpe. 6 Indtast pumpenøgle: Tryk på Indtast her, og indtast pumpenøglen via tastaturet. Hvis pardannelsen lykkes, udsendes der en lyd. Tryk på Udført.

BEMÆRK

Hvis pardannelsen af mikropumpen og diabetes manageren ikke lykkes, kan det medføre, at mikropumpen ikke kan anvendes.

Mikropumpens serienummer finder du på pumpebeskyttelsespladens etiket og på emballagens etiket ved siden af symbolet [SN].

Eksempel på pumpenøgle:



4.2.5 Fyldning af reservoirnålen



Risiko for hypoglykæmi (lavt glukoseniveau)

Sørg for, at mikropumpen ikke er tilsluttet din krop. Der er risiko for en ukontrolleret insulintilførsel. Fyld aldrig mikropumpen, når den er tilsluttet din krop.

1 Forbered til fyldning:

Tryk på flappen på pumpeholderen for at løsne mikropumpen, og fjern pumpen fra infusionsenheden. Hold pumpen med reservoirnålen i en oprejst vippet position. Start fyldning ved at trykke på 📿.



Vær opmærksom på reservoirnålens åbning under fyldningen.

Hvis du kan se en insulindråbe på nålespidsen, er reservoirnålen fyldt.

³ Vent på insulindråben:

Tryk på OK, når du kan se en insulindråbe på reservoirnålen.

Hvis du **ikke** kan se en insulindråbe på nålespidsen efter 2 minutter, skal du trykke på Annullér.

BEMÆRK

- Hvis du efter maksimalt 2 minutter endnu ikke kan se en insulindråbe på nålespidsen, er der endnu for meget luft i reservoiret. Hvis der heller ikke efter et nyt forsøg på fyldning er en synlig insulindråbe, skal du bruge et nyt reservoir.
- Hvis du trykker på Annullér eller ikke indtaster noget, vises der efter
 2 minutter en oplysning om, at fyldningen er mislykket. Du kan derefter udskifte reservoiret eller genstarte fyldningen.
- lacksim igodot er deaktiveret under fyldning.

4.2.6 Fastgørelse af mikropumpen

For at fastgøre mikropumpen rigtigt på pumpeholderen skal udbøjningerne til fastgørelse af mikropumpen klikkes på pumpeholderens kroge.

Krog på oversiden af reservoiret





Krog i bunden af pumpebasen



ADVARSEL

Kontrollér mikropumpen og pumpeholderen for beskadigelser, inden du fastgør mikropumpen på pumpeholderen. Mikropumpesystemet kan blive utæt pga. deformationer eller revner. Det kan medføre hyperglykæmi.

BEMÆRK

- Kontrollér mindst én gang dagligt det sted på kroppen, hvor infusionsenhedens hæfteplaster sidder.
- Hvis du hyppigt eller på en forkert måde sætter mikropumpen ind i infusionsenheden (pumpeholder og kanyle), kan mikropumpesystemet blive utæt.



Hold mikropumpen i en position, hvor reservoirnålen befinder sig over det grå kanylehoved på pumpeholderen.

2



Hold mikropumpen lige og parallelt med pumpeholderen. Drej mikropumpen forsigtigt på plads. Du kan trykke let på pumpebeskyttelsespladen for at sikre, at reservoirnålen bliver i kanylehovedet på pumpeholderen. Forsøg at undgå hældende bevægelser.

Efter en ottendedel omdrejning (ca. 45 grader) klikker mikropumpen ind i krogene på pumpeholderens for- og bagside.



Kontrollér krogene på pumpeholderens for- og bagside for at sikre, at mikropumpen er klikket korrekt på plads. Mikropumpen er nu klar til insulintilførsel.

Fastgør mikropumpe:

Tryk på Næste.

4

Der tilføres en lille insulinmængde til fyldning af den bløde kanyle.

4.2.7 Aktivering af basalrateprofil

Opsætningsassistent > Fastgørelse af mikropumpen > Aktivér basalrateprofil

Når alle forberedelser til den første anvendelse af mikropumpen er afsluttet, kan du aktivere den indstillede basalrateprofil.

Når du har aktiveret basalrateprofilen, er opsætningen af mikropumpesystemet afsluttet. Basalraten bliver tilført, og du kan benytte yderligere funktioner i systemet.

Følg de indstillinger for basalrateprofiler, som du har fastlagt med dit sundhedspersonale. Få flere oplysninger om programmering af en basalrateprofil i kapitel *3.3 Programmering af basalrateprofil.* Tilfør insulin:

Tryk på den grønt lysende insulinknap øå diabetes manageren for at bekræfte.

	07:00
с. с. с. nunol/L 06:55, 14 јан. 2023	
🔳 200 U	
Profil 1 1,20 U/h	
Ny bolus	+

På statusskærmen vises den aktiverede basalrateprofil.

4.3 Stop og start af mikropumpen

I hovedmenuen kan du afbryde insulintilførslen eller sætte den i gang igen med Stop og Start .

Drøft med sundhedspersonalet, i hvilke tilfælde og i hvilket tidsrum insulintilførslen kan afbrydes.

BEMÆRK

Hvis insulintilførslen bliver afbrudt, skal du kontrollere dit glukoseniveau. Tilfør din krop det manglende insulin med sprøjte eller insulinpen ved behov, f.eks. hvis:

- du stopper pumpen i længere tid eller tager den af,
- der foreligger et teknisk problem med pumpen,

- kanyle-/infusionsenheden er tilstoppet,
- reservoiret eller infusionsenheden er utæt,
- infusionsenheden har l
 øsnet sig fra infusionsstedet.

Stop af insulintilførsel

1 Hovedmenu:

Tryk på Stop 📕.

2 Oplysninger – Stop insulintilførsel?:Tryk på Ja.

Så længe mikropumpen er i STOP-tilstand, udsender mikropumpen én gang i timen Annullér-lyden for at minde dig om, at der ikke tilføres insulin.

🕂 ADVARSEL

Hvis du af en eller anden grund ikke kan stoppe mikropumpen, skal du tage mikropumpen af infusionsenheden eller trække infusionsenhedens hæfteplaster samt mikropumpen af huden.

BEMÆRK

Når du stopper mikropumpen, bliver al insulintilførsel stoppet. Alle kørende boli bliver annulleret. Den valgte basalrateprofil stoppes, indtil mikropumpen genstartes.

Start af insulintilførsel



Tryk på 📕 i statusskærmen for igen at starte mikropumpen.

eller

Tryk på Start i i hovedmenuen. I det næste trin bliver du opfordret til at aktivere basalrateprofilen. Når du som bekræftelse har trykket på den grønt lysende insulinknap, bliver mikropumpen igen sat i gang.

5 Måling eller indtastning af glukoseniveau

Glukoseværdier kan angives i to forskellige måleenheder (mmol/L og mg/dL). Derfor findes der to versioner af den samme diabetes manager. Kontrollér, om din diabetes manager viser den måleenhed, du er fortrolig med. Du finder måleenheden, som diabetes manageren viser, på bagsiden af diabetes manageren. Hvis du ikke ved, hvilken måleenhed der er den rigtige for dig, skal du kontakte dit sundhedspersonale.



BEMÆRK

- Du kan ikke ændre måleenheden for diabetes manager. Hvis der er trykt en forkert måleenhed på bagsiden, bedes du kontakte kundeservice.
- Anvend aldrig en diabetes manager med en forkert måleenhed. Det kan føre til forkerte beslutninger vedrørende behandling og dermed til alvorlige sundhedsskader.
- Du skal bruge diabetes manageren, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancettromle.
- Opsæt først diabetes manageren, inden du udfører en blodsukkermåling første gang.

 Læs pakningsindlægget til teststrimlerne. I pakningsindlægget finder du yderligere vigtige oplysninger om opbevaring, glukoseværdiernes nøjagtighed og præcision og mulige grunde til forkerte glukoseværdier.

5.1 Udførelse af en blodsukkermåling

ADVARSEL

- En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte glukoseværdier; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen, hvilket i værste fald kan føre til alvorlige sundhedsskader.
- Et snavset indstikssted kan medføre forkerte glukoseværdier og infektioner. Vask dine hænder og indstiksstedet med varmt vand og sæbe. Skyl dine hænder med rent vand. Aftør derefter dine hænder og indstiksstedet grundigt.
- Diabetes manageren er kun beregnet til måling med frisk kapillærblod fra fingerspidserne.

BEMÆRK

- Du kan ikke udføre en blodsukkermåling, mens diabetes manageren oplades.
- Når diabetes manageren opfordrer dig til at tilføre en dråbe, har du ca. 2 minutter til at tilføre blodet til teststrimlen. Hvis du ikke tilfører blod i den periode, slukker diabetes manageren automatisk.

- Når du skyder en teststrimmel ind, tændes der for teststrimmelindgangens belysning, så du også får støtte i mørke omgivelser.
- Anvend udelukkende Accu-Chek Guide teststrimler til blodsukkermåling.

1 Vask dine hænder med varmt vand og sæbe, og skyl hænderne grundigt. Tør dine hænder grundigt med et rent håndklæde, før du udtager blod.

2 Kontrollér den udløbsdato, der er oplyst på teststrimmelbeholderen ved siden af ≤≧-symbolet.

Anvend kun teststrimler, hvis udløbsdato ikke er overskredet.

BEMÆRK

- Hvis diabetes manageren er helt slukket (ikke i standby-tilstand), skal du tænde for den. Tryk på Tænd/Sluk-knappen på oversiden af diabetes manageren, indtil diabetes manageren tænder.
- Teststrimlen må ikke sættes ind i teststrimmelindgangen, før diabetes manageren er tændt, og statusskærmen vises.



Hvis diabetes manageren er slukket, skal du tænde for den.

Skyd teststrimlen i pilens retning ind i teststrimmelindgangen til diabetes manageren. LED'en ved teststrimmelindgangen lyser. Hvis tonen for blodsukkermåling er aktiveret, udsendes der en lyd.

4 Tilfør dråbe:

Skærmen Tilfør dråbe vises. Teststrimlen er klar til målingen.

BEMÆRK

- Pas på, at der ikke kommer væsker ind i teststrimmelindgangen til diabetes manageren.
- Træk teststrimlen ud i tilfælde af en teststrimmelfejl, og gentag blodsukkermålingen med en ny teststrimmel.
- Berør først teststrimlen med blod, når teststrimlen befinder sig i teststrimmelindgangen, og skærmen Tilfør dråbe vises.

5

 Når der er en teststrimmel i diabetes manageren, er berøringsskærmen og knapperne inklusive Tænd/Slukknappen deaktiveret. Knapperne aktiveres igen, så snart du fjerner teststrimlen eller målingen er afsluttet.



Stik med fingerprikkeren i siden på en fingerspids.

6 Massér fingeren med et let tryk i retning af fingerspidsen for at få en bloddråbe frem.



Lad bloddråben berøre den forreste gule kant af teststrimlen.

Tilfør ikke blodet på oversiden af teststrimlen.

 Fjern din finger fra teststrimlen, når skærmen med statuscirklen vises.
 Når der er suget nok blod ind i teststrimlen, begynder blodsukkermålingen.

9 Glukoseværdier:

Glukoseværdien bliver vist og gemt. Hvis tonen for blodsukkermåling er aktiveret, udsendes der en lyd. Tryk på OK.

BEMÆRK

- Glukoseværdien kan nu anvendes i 15 minutter til bolusråd.
- Ved udførelse af en blodsukkermåling: Hvis kontrolresultatskærmen med flasken med kontrolvæske vises i displayet med din glukoseværdi, er der opstået en fejl.
 - Du skal ikke reagere på glukoseværdien.
 - Kassér teststrimlen, og gentag blodsukkermålingen med en ny teststrimmel.

5



Efter ca. 3 sekunder vises skærmen Detaljeret glukoseværdi. Hvis du vil tilføje oplysninger (Måletidspunkt, Kulhydrater,

Helbredshændelser, Note) til

glukoseværdien, skal du følge anvisningerne i følgende afsnit.

Hvis du vil afslutte blodsukkermålingen uden at tilføje oplysninger eller tilføre en bolus, skal du trykke på Udført.

Hvis du vil tilføre en bolus, skal du trykke på Bolus, efter at du har tilføjet alle nødvendige oplysninger.

BEMÆRK

- Du kan efterfølgende ændre de tilføjede oplysninger i menuen Mine data.
- Hvis der på grundlag af tilføjede oplysninger om helbredshændelser og kulhydrater blev beregnet et bolusråd, kan du ikke længere ændre disse oplysninger.

11 Tryk på teststrimmeludskubberen for at fjerne den brugte teststrimmel. Alternativt kan du fjerne den brugte teststrimmel fra teststrimmelindgangen uden at bruge teststrimmeludskubberen.

Bortskaf den brugte teststrimmel i henhold til lokale bestemmelser.

5.1.1 Tilføjelse af oplysninger

Du kan gemme supplerende oplysninger til en glukoseværdi for at beskrive bestemte hændelser i sammenhæng med denne glukoseværdi eller glukoseværdiens særlige egenskaber.

Hvis du bruger funktionen Bolusråd, skal du også læse oplysningerne i kapitel 7 Bolusråd.

ADVARSEL

Forkerte indtastninger af kulhydratmængder eller helbredshændelser kan medføre forkerte bolusråd.

Indtastning af måletidspunkt

Du kan tildele et måletidspunkt nøjagtigt til enhver blodsukkermåling. Denne oplysning kan være nyttig på et senere tidspunkt for at identificere mønstre i dit glukoseniveau.

1 Detaljeret glukoseværdi: Tryk på Måletidspunkt.

2 Måletidspunkt:

Tryk på det ønskede måletidspunkt (f.eks. Før måltid). Tryk på Gem.

Indtastning af kulhydrater

Hvis du udfører en blodsukkermåling i forbindelse med et måltid, anbefales det at gemme den kulhydratmængde, du vil spise.

Hvis du bruger funktionen Bolusråd, anvendes den indtastede kulhydratmængde til beregning af de insulinmængder, du har brug for.

3 Detaljeret glukoseværdi: Tryk på Kulhydrater.

4 Kulhydrater:

Indstil den kulhydratmængde, du har indtaget. Alternativt kan du indtaste kulhydratmængden ved hjælp af taltastaturet. Det gør du ved at trykke på

Tryk på Gem.

Indstilling af helbredshændelser

Helbredshændelser viser oplysninger om dit nuværende helbred eller dine aktiviteter.

Når du har opsat funktionen Bolusråd og vælger en helbredshændelse, tilpasses bolusrådet med den fastlagte procentdel.

Tal om tilpasninger for helbredshændelser med dit sundhedspersonale, som hjælper dig med at bestemme den egnede procentdel for tilpasningen.

5 Detaljeret glukoseværdi: Tryk på Helbredshændelser.

6 Helbredshændelser:

Vælg mellem 1 og maksimalt 4 helbredshændelser. Tryk på de relevante helbredshændelser. Tryk på Gem.

7 Helbredshændelser:

Hvis du har valgt mere end 1 helbredshændelse, skal du indtaste den samlede procentdel for de valgte helbredshændelser.

Tryk på Gem.

Indtastning af note

Du kan indtaste en personlig note (maksimalt 280 tegn), som gemmes sammen med glukoseværdien.

⁸ Tryk på Note i menuen Detaljeret glukoseværdi. Indtast en note for at gemme den med denne post.*

Tryk på Udført.

* Notefunktionen er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

9 Note:

Indtast en note for at gemme den med denne post.

Tryk på Udført.

Indtastning af basalinsulin (injektionstilstand)

I injektionstilstand har du mulighed for at gemme den injicerede mængde basalinsulin i diabetes manageren. Det foregår nemmest, når du udfører en blodsukkermåling. Vær opmærksom på, at den basalinsulin, du angiver, ikke har indflydelse på beregningerne af bolusrådet.







Detaljeret glukoseværdi: Når diabetes manageren ikke er pardannet med mikropumpen (injektionstilstand): Tryk på Basalinsulin.

11 Basalinsulin:

Indstil den ønskede mængde basalinsulin. Tryk på OK.

Evaluering af 5.1.2 glukoseværdier

Glukoseværdier gengiver glukoseniveauets aktuelle niveau. Glukoseværdierne afhænger f.eks. af ernæring, medikamenter, helbredstilstand, stress og fysisk aktivitet.

Bestemte substanser kan have en forstyrrende indvirkning på glukoseværdien. Det kan føre til forkert forhøjede eller nedsatte glukoseværdier. Yderligere oplysninger om det finder du i pakningsindlægget til teststrimlerne.

ADVARSEL

- Hvis din glukoseværdi er meget høj, skal du måle ketoner. Hvis testen er positiv, og du har symptomer på en ketoacidose (f.eks. hovedpine, opkastninger), skal du straks kontakte sundhedspersonale eller akutmodtagelsen.
- Hvis glukoseværdien ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du udføre en ny blodsukkermåling for at udelukke en forkert glukoseværdi. Hvis glukoseværdier gentagne gange ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du kontrollere punkterne i afsnittet Årsager til usandsynlige glukoseværdier i dette kapitel.

BEMÆRK

Du må aldrig ændre din behandling på grundlag af enkelte glukoseværdier.

Farvekodning af 5.1.3 glukoseværdier

På skærmen Detaljeret glukoseværdi vises en farvet prik til højre for glukoseværdien. Farven på prikken viser, om glukoseværdien for målingen for de pågældende tidsblok er over, under eller inden for målområdet. Farverne refererer til de individuelt definerede advarselsgrænser og målområder for tidsblokkene.

Oversigt over farvernes betydning:

Prikkens farve	Glukoseværdi er
Blå, Hyper	over advarselsgrænsen for hyperglykæmi. Det anbefales indtrængende, at du tester for ketoner og hyppigere udfører blodsukkermålinger.
Blå	over målområdet, men under advarselsgrænsen for hyperglykæmi.
Grøn	inden for målområdet.
Gul	under målområdet, men over advarselsgrænsen for hypoglykæmi.
Rød, Hypo	under advarselsgrænsen for hypoglykæmi. Indtag straks en tilstrækkelig mængde hurtigtvirkende kulhydrater.

Indstilling af advarselsgrænser: Du kan indstille de øvre (Hyper) og nedre (Hypo) advarselsgrænser under indstillingerne, se kapitel *11.1 Advarselsgrænser*.

Indstilling af målområder: Du kan indstille den øvre og nedre grænse for dit målområde for hver tidsblok under indstillingerne, se kapitel *7.1.3 Ændring af indstillinger i tidsblokke*.

Når du kender symptomerne på et lavt eller højt blodsukkerniveau, kan du bedre tolke glukoseværdierne og beslutte, hvad der skal gøres.

Et lavt blodsukkerniveau gør sig bl.a. bemærket ved følgende symptomer: angst, rysten, svedtendens, hovedpine, forøget appetit, svimmelhed, bleghed, træthed, pludselige humørsvingninger eller irritabilitet, koncentrationsbesvær, klodsethed, hjertebanken og/eller forvirring. Et højt blodsukkerniveau gør sig bl.a. bemærket ved følgende symptomer: forøget tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser, døsighed, mavesmerter/ mavekramper, kvalme, svimmelhed.

Blå med Hyper

Glukoseværdi – Blå prik med Hyper:

16,9^{Hyper}

Når glukoseværdien overskrider advarselsgrænsen for hyperglykæmi, udsender diabetes manageren advarslen *W-75 – Advarselsgrænse overskredet*, inden glukoseværdien vises. Følg advarslens anvisninger, og bekræft advarslen med OK for at komme til glukoseværdien.

Blå prik med tilføjelsen Hyper: Glukoseværdien overskrider advarselsgrænsen for hyperglykæmi.

Blå

Glukoseværdi – Blå prik:



Glukoseværdien ligger over målområdet for den aktuelle tidsblok. Glukoseværdien overskrider ikke

advarselsgrænsen for hyperglykæmi.



Grøn

Glukoseværdi – Grøn prik:



Glukoseværdien ligger inden for målområdet for den aktuelle tidsblok.

Gul

Glukoseværdi - Gul prik:



Glukoseværdien ligger under målområdet for den aktuelle tidsblok. Glukoseværdien underskrider ikke

advarselsgrænsen for hypoglykæmi.

Rød med Hypo

Glukoseværdi – Rød prik med Hypo:



Når glukoseværdien underskrider advarselsgrænsen for hypoglykæmi, udsender diabetes manageren advarslen *W-80 – Lavt blodsukker*, inden glukoseværdien vises. Denne advarsel viser **ikke** glukoseværdien. Følg advarslens anvisninger, og bekræft advarslen med OK for at komme til glukoseværdien.

Rød prik med tilføjelsen Hypo: Glukoseværdien underskrider advarselsgrænsen for hypoglykæmi. Spis eller drik straks en tilstrækkelig mængde hurtigtvirkende kulhydrater.

L0-skærm

Skærmen LO betyder, at glukoseværdien ligger uden for værdiområdet.

BEMÆRK

Skærmen LO betyder, at din glukoseværdi muligvis er meget lav.

Når du kender symptomerne på et lavt blodsukkerniveau, kan du bedre tolke glukoseværdierne og beslutte, hvad der skal gøres.

Glukoseværdi – LO:

L0

Glukoseværdien ligger under diabetes managerens måleinterval. Hvis du oplever et symptom på et lavt blodsukkerniveau, skal du gøre følgende:

- Spis eller drik straks hurtigtvirkende kulhydrater som f.eks. juice eller druesukker.
- Udfør efterfølgende en blodsukkermåling, og endnu engang inden for den næste halve time.
- Hvis hypoglykæmien varer ved, skal du indtage yderligere kulhydrater og henvende dig til dit sundhedspersonale.

HI-skærm

Skærmen HI betyder, at glukoseværdien ligger uden for værdiområdet.

BEMÆRK

Skærmen HI betyder, at din glukoseværdi muligvis er meget høj.

Når du kender symptomerne på et højt blodsukkerniveau, kan du bedre tolke glukoseværdierne og beslutte, hvad der skal gøres.

Glukoseværdi – HI:



Glukoseværdien ligger over diabetes managerens måleinterval. Hvis du oplever et af de sædvanlige symptomer på et højt blodsukkerniveau, skal du gøre følgende:

- Udfør en ny blodsukkermåling, og mål ketoner.
- Følg sundhedspersonalets anvisninger.

5.1.4 Årsager til usandsynlige glukoseværdier

Hvis diabetes manageren gentagne gange viser tvivlsomme glukoseværdier eller fejlmeddelelser, skal du kontrollere de nedenfor nævnte punkter. Hvis du ikke kan svare Ja på spørgsmålene, skal du korrigere det pågældende punkt og gentage målingen:

- Har du udført blodsukkermålingen i overensstemmelse med brugsanvisningen?
- Har du vasket dine hænder med varmt vand og sæbe, og tørret dem grundigt?
- Har du først tilført blod, efter at skærmen Tilfør dråbe blev vist i displayet?
- Har du tilført bloddråben straks efter den blev dannet?
- Har du udført blodsukkermålingen i det rigtige temperaturområde?

 Brugte du teststrimlen umiddelbart efter, at du har taget den ud af teststrimmelbeholderen?

5

- Er teststrimlerne endnu holdbare (se etiket på teststrimmelbeholderen ved siden af ≤⊇-symbolet)?
- Har du fulgt opbevaringsbetingelserne for diabetes manageren og teststrimlerne?
- Har teststrimmelbeholderen hele tiden været lukket tæt?
- Har du været opmærksom på de fejlkilder, der nævnes i pakningsindlægget til teststrimlerne?

Hvis du har overholdt alle disse punkter og alligevel får tvivlsomme glukoseværdier eller fejlmeddelelser, skal du udføre en kontrolmåling.

Hvis du ikke er sikker på, at diabetes manageren fungerer korrekt, bedes du kontakte kundeservice.

5.2 Indtastning af en glukoseværdi

Hvis du ikke vil udføre en blodsukkermåling med diabetes manageren, kan du manuelt indtaste en glukoseværdi målt med et andet blodsukkerapparat, et system til kontinuerlig glukosemåling* (CGM) eller en FGM (Flash Glucose Monitor*), der er beregnet til at træffe beslutninger om diabetesbehandling på skærmen.

* Der skal bruges blodprøver fra fingerspidsen til beslutninger vedrørende diabeteskontrol, når symptomer eller forventninger ikke svarer til målingerne.



Vær opmærksom på, at en glukoseværdi eller en CGM-/FGM-måling kun er gyldig for et bolusråd inden for de første 15 minutter.



Tryk på <mark>Nej</mark>.



Indtast den glukoseværdi, du har målt med dit blodsukkerapparat, med taltastaturet.

Tryk på <mark>OK</mark>.

4 *Glukoseværdi:* Tryk på OK.

5 Detaljeret glukoseværdi:

Hvis du vil føje oplysninger til den indtastede glukoseværdien, skal du følge anvisningerne i afsnittet *Tilføjelse af oplysninger* på de foregående sider. Hvis du vil afslutte indtastningen af glukoseværdien uden at tilføje oplysninger eller tilføre en bolus, skal du trykke på Udført.

Hvis du vil tilføre en bolus, skal du trykke på Bolus, efter at du har tilføjet alle nødvendige oplysninger.

6

6 Bolustilførsel

En bolus betegner den insulinmængde, der skal tilføres ud over basalraten, og som er nødvendig for at kunne dække måltidet eller korrigere et forhøjet glukoseniveau. Bolustypen og bolusmængden er bestemt af sundhedspersonalets anbefalinger, dit glukoseniveau, dine spisevaner, din helbredstilstand samt arten og varigheden af den fysiske aktivitet.

Forudsætning for insulinbehandlingen er, at du kan forstå og anvende grundlagene for bolusberegningen i henhold til sundhedspersonalets retningslinjer.

BEMÆRK

Tag ved blodsukkermålingen og bolustilførslen højde for, at der i tilfælde af en tilstopning kan ophobe sig op til 5 U, inden der kommer en tilstopningsmeddelelse (M-24). Hvis tilstopningen pludselig løsner sig, tilføres bolussen og det ophobede insulin. Det kan medføre hypoglykæmi.

6.1 Manuel bolustilførsel

Du kan tilføre en bolus manuelt eller ved hjælp af funktionen Bolusråd. I dette kapitel forklares den manuelle bolustilførsel med forskellige bolustyper. Desuden beskrives mulighederne for annullering af bolustilførslen.

6.2 Skærm for bolusangivelse



1 Korrektionsbolus

Tryk på dette indtastningsfelt for at indtaste den insulinmængde, der skal bruges for igen at bringe en glukoseværdi uden for målområdet ind i målområdet.

2 Måltidsbolus

Tryk på dette indtastningsfelt for at indtaste insulinmængden til kompensation for måltidet.

3 Total mængde

I dette indtastningsfelt kan du indtaste den totale mængde for bolussen. Den totale mængde er summen af korrektionsbolus og måltidsbolus.

4 Bolustype

Tryk på denne valgmulighed for at vælge en af de følgende bolustyper: Standardbolus, forlænget bolus, kombineret bolus, hurtigbolus, pen/ sprøjte.



Vær opmærksom på følgende ved bolusangivelsen:

- Når skærmen til Bolusangivelse vises for første gang, er der ikke angivet en bolusmængde. Du skal indtaste bolusmængden.
- Hvis du først indstiller korrektionsbolus eller måltidsbolus, er den totale mængde deaktiveret og kan ikke tilpasses. Værdien bliver dog tilsvarende opdateret.
- Hvis du indtaster den totale mængde, skal du være opmærksom på følgende punkter:
 - Indtastningsfelterne for korrektionsbolussen og måltidsbolussen er deaktiveret.
 - Hvis du øger den totale mængde, øges værdien for korrektionsbolussen tilsvarende. Korrektionsbolussen tilføres altid som standardbolus eller som øjeblikkelig mængde af en kombineret bolus.
 - Hvis du mindsker den totale mængde, reduceres en evt. forhåndenværende værdi for måltidsbolussen. Så snart måltidsbolussen har nået værdien "0", reduceres korrektionsbolussen tilsvarende.

6.3 Bolustyper

Du kan vælge bolustyperne standardbolus, forlænget bolus eller kombineret bolus på skærmen Bolusangivelse.

Derudover kan du vælge en hurtigbolus eller en bolus med insulinpen eller insulinsprøjte.

Standardbolus

Ved standardbolus tilføres den programmerede insulindosis på én gang. Anvend denne bolus til mad, der indeholder hurtigtvirkende kulhydrater, som f.eks. juice eller brød.

Anvend en standardbolus, hvis du vil korrigere for et forhøjet glukoseniveau.

Forlænget bolus 👖

Ved forlænget bolus tilføres bolusinsulinet ikke på én gang, men over en programmerbar tidsperiode. Anvend den forlængede bolus til langsomt fordøjelige måltider, som f.eks. mad med komplekse kulhydrater eller højt fedt- og proteinindhold. Også ved måltider, der strækker sig over en længere tidsperiode (eksempelvis en buffet), kan den forlængede bolus være nyttig.

Kombineret bolus 🖺

En kombineret bolus kombinerer en standardbolus med en forlænget bolus. En del af bolusmængden bliver straks tilført, mens den anden del tilføres over en programmeret tidsperiode.

Anvend denne bolus ved måltider, der indeholder både hurtigt og langsomt fordøjelige kulhydrater, proteiner og fedt. Du kan også anvende denne bolus ved måltider, der strækker sig over en længere tidsperiode.

Hvis du skal til at indtage langsomt fordøjelige kulhydrater, men inden måltidet har et forhøjet glukoseniveau, kan du også anvende denne bolustype. I så fald programmerer du den øjeblikkelige bolustilførselsmængde til korrektion af

6

glukoseniveauet og den forlængede andel til kulhydraterne.

Hurtigbolus 🕁

En hurtigbolus er en standardbolus, som programmeres og tilføres med mikropumpens hurtigbolusknapper.

6.4 Programmering af en bolus

Du kan programmere en bolus på forskellig vis. Start med en af de tre følgende muligheder:

1 Glukoseværdi > Bolus

Efter blodsukkermåling: Tryk på Bolus på skærmen Detaljeret glukoseværdi. Fortsæt med trin 3.

Alternativt kan du fortsætte på følgende måde:

Status > Bolus

Tryk på Ny bolus + på statusskærmen. eller

Hovedmenu > Bolus

Tryk på menuen Bolus i hovedmenuen.

2 Bolus:

Tryk på Manuel bolus.

3 Bolusangivelse:

Tryk på de indtastningsfelter, der gælder for din situation, for at indtaste korrektionsbolussen, måltidsbolussen eller den totale mængde.

4 Andel måltidsinsulin:

Indstil den ønskede mængde for måltidsbolussen. Tryk på OK.

5 Andel korrektionsinsulin: Indstil den ønskede mængde for korrektionsbolussen. Tryk på OK.



6.4.1 Standardbolus

1 Bolusangivelse:

l standardindstillingerne er bolustypen Standard forindstillet. Tryk på Bolus.



Mikropumpen tilfører standardbolussen. I displayet vises statusskærmen med de aktuelle bolusoplysninger.

Du kan tilføje en forlænget bolus til en allerede kørende standardbolus.

6.4.2 Forlænget bolus

Bolustilførslens varighed kan programmeres i 15 minutters trin i op til 24 timer. Tilførslen starter lige efter bekræftelse af bolussen. Under hele bolustilførslen vises den resterende tid og restmængden for den forlængede bolus i statusskærmen. Den forlængede bolus må ikke anvendes til korrektion af glukoseværdier. Derfor kan du ikke vælge denne bolustype, hvis den programmerede bolus indeholder korrektionsinsulin.

1 Bolusangivelse:

På skærmen Bolusangivelse skal du trykke på Type.

2 *Bolustype:* Tryk på Forlænget bolus. Tryk derefter på OK.

3 Forlænget bolus: Tryk på Varighed.

4 Varighed:

Indstil timerne og minutterne for varigheden af den forlængede bolus. Tryk på OK.

Den indstillede varighed for forsinkelsen anvendes ved den næste tilførsel af en forlænget bolus som forindstilling.

5 Forlænget bolus:

Tryk på <mark>Bolus</mark>.

6 *Tilfør insulin – Tilfør forlænget bolus:* Kontrollér den viste totale mængde og varighed.

Tryk på 🕑 for at bekræfte dette trin og tilføre bolussen.

BOLUSTILFØRSEL



Mikropumpen tilfører den forlængede bolus. I displayet vises statusskærmen med de aktuelle bolusoplysninger.

Du kan tilføje en standardbolus, en forlænget bolus eller en kombineret bolus til en forlænget bolus, der aktuelt tilføres.

6.4.3 Kombineret bolus

Den forsinkede bolusandels varighed kan programmeres i 15 minutters trin i op til 24 timer. Tilførslen starter lige efter bekræftelse af bolussen.

En kombineret bolus kan kun vælges, hvis der også blev programmeret en måltidsbolus. Den øjeblikkelige mængde af bolussen kan ikke vælges mindre end korrektionsbolussen. Den minimale insulinmængde til den øjeblikkelige mængde og den forsinkede mængde er hver især 0,1 U.

1 Bolusangivelse:

På skærmen Bolusangivelse skal du trykke på Type.

2 Bolustype:

Tryk på Kombineret bolus. Tryk på OK.

3 Kombineret bolus:

Tryk på Øjeblikkelig mængde for at indtaste bolusandelen, som straks skal tilføres. Alternativt kan du trykke på Forsinket mængde for at indtaste bolusandelen, som skal tilføres forsinket.

4 Øjeblikkelig mængde:

Indstil den øjeblikkelige mængde. Den øjeblikkelige mængde må ikke være mindre end den indstillede andel for korrektionsinsulinet.

Tryk på <mark>OK</mark>.

5 Kombineret bolus:

Når du har indstillet den øjeblikkelige mængde eller den forsinkede mængde, tilpasses den respektive anden mængde automatisk, da den totale mængde ligger fast.

Tryk på Varighed.

6 Varighed:

Indstil den forsinkede mængdes varighed. Tryk på OK.

Den indstillede varighed for forsinkelsen anvendes ved den næste tilførsel af en kombineret bolus som forindstilling.

7 *Kombineret bolus:* Tryk på Bolus.



BOLUSTILFØRSEL

8 Tilfør insulin – Tilfør kombineret bolus:

Kontrollér den viste totale mængde, den øjeblikkelige mængde, den forsinkede mængde og varigheden.

Tryk på 🕑 for at bekræfte dette trin og tilføre bolussen.



Mikropumpen tilfører den kombinerede bolus. I displayet vises statusskærmen med de aktuelle bolusoplysninger.

Du kan tilføje en forlænget bolus til en allerede kørende kombineret bolus. Så snart den øjeblikkelige del af en kombineret bolus er blevet tilført, kan du tilføje en standardbolus eller en yderligere kombineret bolus.

6.5 Hurtigbolus

En hurtigbolus opfører sig som en standardbolus, som programmeres og tilføres med mikropumpens hurtigbolusknapper.

Med en hurtigbolus kan en bolus gives diskret, når diabetes manageren ikke er til rådighed eller ikke kan kommunikere med mikropumpen. Det er f.eks. tilfældet, når flytilstanden er aktiveret.

Bolusmængden kan kun programmeres i fastlagte trinværdier. Standardindstillingen for hurtigbolustrinet er 0,2 U. Som bolusmængde kan du altså indstille 0,2 U, 0,4 U, 0,6 U osv. Ved behov kan du ændre hurtigbolustrinet til 0,5 U, 1,0 U eller 2,0 U.

\land ADVARSEL

Hold øje med, at du kender det indstillede hurtigbolustrin og også anvender det. Hvis du anvender et andet hurtigbolustrin, end du har til hensigt, tilføres der en forkert insulindosis.

BEMÆRK

- Notér det indstillede hurtigbolustrin i den korte vejledning i denne brugsanvisnings omslag.
- Hurtigboli vurderes i funktionen Bolusråd i første omgang som korrektionsinsulin. Markér hurtigbolierne i logbogen i overensstemmelse med anvendelsesformålet, som måltidsbolus eller som korrektionsbolus. Notér optagede kulhydrater i logbogen.



Tryk på begge hurtigbolusknapper samtidigt i ca. 3 sekunder, indtil du kan høre lyden for hurtigbolus.

2 Tryk så mange gange samtidigt på begge hurtigbolusknapper, indtil den ønskede insulinmængde er programmeret. For at afslutte indtastningen skal du vente i ca. 3 sekunder uden at trykke på hurtigbolusknapperne.

3 Mikropumpen udsender en hurtigbolustrin-tone for hvert programmeret hurtigbolustrin.

Kontrollér, om den akustiske tilbagemelding af hurtigbolustrinene svarer til den ønskede insulinmængde.

⁴ Når den akustiske tilbagemelding svarer til den ønskede insulinmængde, og du vil tilføre hurtigbolus, skal du trykke samtidigt på de to hurtigbolusknapper, indtil du kan høre lyden for tilføring af bolussen.

BEMÆRK

- Hvis du ikke bekræfter den akustiske tilbagemelding i trin 3 ved at trykke på hurtigbolusknapperne, tilføres der ikke en bolus, og Annullér-lyden udsendes.
- Notér de insulin- og kulhydratmængder, der hører til hurtigbolussen, i logbogen.
 Vær opmærksom på korrekt tildeling af korrektions- og måltidsbolus. Ellers er de efterfølgende dataposter i logbogen samt fremtidige bolusrådberegninger muligvis ikke korrekte.

Eksempel

Du vil tilføre en hurtigbolus med 2,5 U:

- Ved et hurtigbolustrin på 0,5 U skal du trykke 5 gange på hurtigbolusknapperne for at programmere insulinmængden på 2,5 U.
- Vent ca. 3 sekunder for at afslutte angivelsen.
- Kontrollér mikropumpens akustiske tilbagemelding.
- Når den programmerede insulinmængde er korrekt, skal du trykke på begge hurtigbolusknapper.
- Pumpen udsender Udfør-lyden.

6.6 Tilførsel af en bolus med pen eller sprøjte

Hvis du vil tilføre en bolus med en pen eller en sprøjte, har du mulighed for at dokumentere den tilførte insulinmængde på skærmen Bolusangivelse.



BOLUSTILFØRSEL

De dokumenterede insulinmængder gemmes i diabetes manageren. Til beregningen af fremtidige bolusråd tages der højde for de indtastede insulinmængder. Det forbedrer resultatet af yderligere beregninger for bolusråd.

Bolusangivelse:

Vælg en af de 3 angivne muligheder i kapitel *6.4 Programmering af en bolus* for at programmere en bolus. Udfør de pågældende trin, indtil skærmen Bolusangivelse vises.

Tryk på Type.

2 Bolustype:

Tryk på bolustypen Pen/sprøjte.

3 Bolusangivelse:

Tryk på det ønskede indtastningsfelt. Hvis du trykker på Total mængde, lægges den indtastede insulinmængde til korrektionsbolussen.

4 Total mængde:

Indstil den insulinmængde, som du vil tilføre dig selv med en pen eller sprøjte. Tryk på OK.

5 *Bolusangivelse:* Tryk på Bolus.

6 *Oplysninger – Tilfør bolus:* Når den totale mængde, der skal tilføres, er korrekt, skal du trykke på OK.



Injicer insulinenhederne med en pen eller sprøjte.

6.7 Annullering af en bolus

l hovedmenuen og på statusskærmen kan du annullere en bolus ved at trykke på 🗖

I menuen Bolus kan du trykke på Annullér bolus. Du kan både annullere én enkelt bolus og alle kørende boli.

🕂 ADVARSEL

Hvis du af en eller anden grund ikke kan stoppe mikropumpen, skal du tage mikropumpen af infusionsenheden eller trække infusionsenhedens hæfteplaster samt mikropumpen af huden.

BEMÆRK

Hvis du annullerer en bolus, der allerede er tilført helt, vises vedligeholdelsesmeddelelsen M-77. Hvis du annullerer flere boli, vises vedligeholdelsesmeddelelse M-77 kun for de kørende boli. For alle allerede helt tilførte boli vises der ikke en vedligeholdelsesmeddelelse. Du kan se den fuldstændigt tilførte bolusmængde i menuen Mine data.

6.7.1 Annullering af en enkelt bolus

Tryk på 🔊 på statusskærmen eller i hovedmenuen.

2 *Annullér bolus:* Tryk på den bolus, du vil annullere.

3 Oplysninger – Annullér kombineret bolus?:

Hvis du vil annullere bolussen nu, skal du trykke på Ja.

Advarsel – Bolus annulleret:
 Advarslen W-38 vises.
 Tryk på OK for at bekræfte advarslen.

5 Bolussen blev annulleret og er slettet fra statusskærmen.

6.7.2 Annullering af alle boli

Statusskærm:

Tryk på 🔊 på statusskærmen eller i hovedmenuen.

2 *Annullér bolus:* Tryk på Annullér alle boli.

Oplysninger – Annullér alle boli?:
 Tryk på Ja.

4 Advarsel – Bolus annulleret:

For hver annulleret bolus vises advarslen W-38.

Tryk på OK for at bekræfte advarslen.

5 Statusskærm:

Alle boli blev annulleret og er slettet fra statusskærmen.

6.8 Indstilling af udskudt tilførsel

I bestemte tilfælde (f.eks. ved gastroparese) kan det være hensigtsmæssigt først at starte en bolus, når du er begyndt at spise. Ved at indstille den udskudte tilførsel kan du fastlægge en periode mellem bolusprogrammeringen og den faktiske start på bolustilførslen.

Tal med dit sundhedspersonale om brug af den udskudte tilførsel.

Hvis du vil gøre brug af den udskudte tilførsel, skal du først aktivere denne funktion i menuen *Bolusindstillinger*.

BEMÆRK

Hvis en bolus indeholder korrektionsinsulin, er det ikke muligt at indtaste en udskudt tilførsel. Korrektionsinsulin skal altid tilføres straks.

1 Bolusangivelse:

Vælg en af de 3 angivne muligheder i kapitel *6.4 Programmering af en bolus* for at tilføre en bolus. Udfør de pågældende trin, indtil menuen Bolusangivelse vises.

Tryk på <mark>Bolus</mark>.

2 *Standardbolus:* Tryk på Udskudt tilførsel.



BOLUSTILFØRSEL

3 Udskudt tilførsel:

Angiv udskudt tilførsel. Den udskudte tilførsel kan være 0, 15, 30, 45 eller 60 minutter.

Tryk på <mark>OK</mark>.

4 Standardbolus:

Tryk på Bolus.

5 Tilfør insulin – Tilfør standardbolus:

Tryk på \checkmark for at bekræfte dette trin og tilføre bolussen.



I displayet vises statusskærmen med de aktuelle bolusoplysninger og den indstillede udskudte tilførsel.

7 Bolusråd

Funktionen Bolusråd har som mål at bringe dit glukoseniveau til det fastsatte målområde ved at tilføre en forinden beregnet insulinmængde. Bolusrådet tildeles dog kun, hvis du forinden har opsat det.

Funktionen Bolusråd i diabetes manageren består af to komponenter: For det første en anbefaling til en korrektionsbolus for at tilpasse dit glukoseniveau, hvis det ikke ligger inden for målområdet. For det andet en anbefaling til en måltidsbolus, som dækker dine måltiders kulhydrater.

Anbefaling til korrektionsbolus er positiv, hvis dit øjeblikkelige glukoseniveau ligger over dit målområde. Hvis glukoseniveauet ligger under målværdien, og der samtidigt anbefales en måltidsbolus, nedsætter en negativ korrektionsbolus bolusrådets totale insulinmængde.

Hvis din glukoseværdi ligger under advarselsgrænsen for hypoglykæmi, udsendes der ikke et bolusråd. I stedet får du en anbefaling til optagelse af en bestemt kulhydratmængde for igen at få glukoseniveauet ind i målområdet.

BEMÆRK

Diabetes manageren kan ikke korrigere indtastningsfejl.

- Der udsendes advarsler for indtastninger, der overskrider mulige grænseværdier.
- For indtastninger, der er forkerte, men alligevel mulige (f.eks. ligger inden for acceptable områder), udsendes der ikke nogen advarsel.

- Insulin, der ikke er tilført via mikropumpesystemet, kan der kun tages højde for af bolusrådet, hvis du inden da har indtastet det i diabetes manageren.
- Efter opsætningen af funktionen Bolusråd kan du ændre indstillingerne ved behov eller deaktivere funktionen Bolusråd.
- Hvis du deaktiverer funktionen Bolusråd, efter den er blevet konfigureret, slettes alle indstillinger for funktionen Bolusråd.

l ordlisten kan du finde forklaringer på begreberne tidsblokke, målområde, insulinsensitivitet, kulhydratforhold, måltidsstigning, snackgrænse, virkningstid og forsinkelsestid. Sæt dig ind i disse begreber. Du finder yderligere oplysninger i kapitel *19 Ordliste*.

7.1 Opsætning af funktionen Bolusråd

Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger

Når du har aktiveret funktionen Bolusråd, skal du indstille standardindstillingerne for kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten. Disse standardindstillinger overtages for alle tidsblokke. Derefter opsættes tidsblokkene. Alle tidsblokke udgør tilsammen et tidsrum på 24 timer. I diabetes managerens standardindstillinger er der allerede forindstillet 5 tidsblokke. Du kan opsætte op til 8 tidsblokke.



Funktionen Bolusråd anvender de tidsblokke, som du allerede har indstillet ved udførelsen af opsætningsassistenten. Du kan ved behov ændre indstillingerne for tidsblokkene.

🗥 ADVARSEL

Tal forinden med dit sundhedspersonale om planlagte ændringer af indstillingerne for bolusrådet.

7.1.1 Tidsblok og målområde



Tryk på Bolusråd.

2 Oplysninger – Opsæt funktionen Bolusråd?: Tryk på Ja.

³ Første tidsblok:

Skærmen til fastlæggelse af den første tidsblok vises.

Tryk på Starttidspunkt og Sluttidspunkt den ene efter den anden for at angive tidspunkterne for den første tidsblok. Hvis du ikke vil ændre start- og sluttidspunktet, skal du trykke på Udført. \bigcirc er deaktiveret.

4 Starttidspunkt:

Indstil starttidspunktet for den første tidsblok.

Du kan indstille minutterne i 15 minutters trin.

Tryk på OK.

5 Sluttidspunkt:

Indstil sluttidspunktet for den første tidsblok.

Du kan indstille minutterne i 15 minutters trin.

Tryk på OK.



Det ændrede start- og sluttidspunkt for den første tidsblok vises.

Tryk på Udført.

7 Målområde:

Tryk på Øvre grænseværdi og Nedre grænseværdi den ene efter den anden for at angive grænseværdierne for målområdet.

Hvis du ikke vil ændre grænseværdierne for målområdet, skal du trykke på Næste.

⁸ Øvre grænseværdi:

Indstil den øvre grænseværdi (f.eks. 10 mmol/L). Tryk på OK.



9 Nedre grænseværdi:

Indstil den nedre grænseværdi (f.eks. 3,3 mmol/L).



De aktuelt indstillede grænseværdier for målområdet vises.

Tryk på Næste.

7.1.2 Standardindstillinger

1 Standardindstillinger:

Tryk på indtastningsfelterne for Kulhydratforhold og Insulinsensitivitet for at fastlægge standardindstillingerne.

BEMÆRK

Så længe indtastningerne for Kulhydratforhold og Insulinsensitivitet ikke er fuldstændige, er knappen Udført på skærmen Standardindstillinger deaktiveret (grå).

Eksempel

Kulhydratforhold: 1,00 U : 10 g I dette eksempel kompenserer en insulinenhed for 10 g kulhydrater.

Kulhydratforhold:

Indstil insulinenhederne for kulhydratforholdet. Tryk på OK.

3 *Kulhydratforhold:* Indstil kulhydratmængden for kulhydratforholdet. Tryk på OK.

Eksempel

Insulinsensitivitet: 1,00 U : 2,2 mmol/L I dette eksempel nedsætter en insulinenhed glukoseværdien med 2,2 mmol/L.

4 Insulinsensitivitet:

Indstil insulinenhederne for insulinsensitiviteten (f.eks. 1,00 U). Tryk på OK.

5 Insulinsensitivitet:

Indstil glukoseværdien for insulinsensitiviteten (f.eks. 2,2 mmol/L). Tryk på OK.



Tryk på Udført.

2 Oplysninger – Indstillinger kopieres: Standardindstillingerne for kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten

bliver kopieret for alle tidsblokke.

Du kan individuelt ændre indstillingerne for hver tidsblok.

Tryk på OK.

7.1.3 Ændring af indstillinger i tidsblokke

1 Tidsblokke:

Tryk på den tidsblok, du vil ændre. Hvis du ikke vil ændre de kopierede indstillinger for de andre tidsblokke, skal du trykke på Udført. Fortsæt med afsnittet *Helbredshændelser*.

2 Opsæt tidsblok:

Tryk på Sluttidspunkt.

BEMÆRK

Du kan kun ændre starttidspunktet for den første tidsblok.

For hver tidsblok kan du foretage ændringer af målområdet, kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten.

3 *Sluttidspunkt:* Indstil sluttidspunktet for den valgte tidsblok. Tryk på OK.

4 *Opsæt tidsblok:* Tryk på Næste.

5 Målområde:

Indstil den øvre og nedre grænseværdi. Tryk på Næste.

6

Tidsblokke	07:00
06:00 - 09:00	
09:00 - 13:00	
13:00 - 16:00	
16:00 - 22:00	
22:00 - 06:00	

Tryk på Udført, når du har foretaget de ønskede indstillinger for alle tidsblokke.

7.1.4 Helbredshændelser

Din helbredstilstand eller dine aktiviteter har indvirkning på dit glukoseniveau. Ved beregningen af et bolusråd tages der højde for helbredshændelser.

Hver helbredshændelse tilpasser bolusrådet med den indstillede procentdel. En positiv procentdel (+) øger bolusmængden, mens
en negativ procentdel (-) mindsker bolusmængden.

Der kan vælges mellem 5 forindstillede helbredshændelser og 3 brugerdefinerede helbredshændelser:

Motion 1 ≰, Motion 2 ≵, Stress ⊚, Sygdom , Præmenstruel Ձ, Brugerdefineret: Navn 1-3 ♥

Du kan også indtaste helbredshændelser på et senere tidspunkt.

Procentdelen for en helbredshændelse skal ligge mellem -50 % og +50 %. Du kan ændre procentdelen i 5 %-trin.

Eksempel

Du kan godt lide at jogge og opretter derfor en brugerdefineret helbredshændelse *Jogging* med en procentdel på eksempelvis -20 %.

Når du vælger helbredshændelsen Jogging ved en bolusberegning, reduceres bolusmængden med 20 %.

Helbredshændelser:

Tryk på den helbredshændelse, hvor du vil foretage indstillinger (f.eks. Stress).

2 Procentdel:

Indtast en procentdel for den valgte helbredshændelse.

Tryk på Gem.

Gentag trin 1 og 2 for at indstille procentdelen for yderligere helbredshændelser.

3 Helbredshændelser:

Hvis du vil indstille en brugerdefineret helbredshændelse, skal du trykke på **(**.)

4 Brugerdefineret helbredshændelse 1: Tryk på I for at indtaste et navn (f.eks. Jogging) for den brugerdefinerede helbredshændelse.

5 Procentdel:

6

Indstil procentdelen for den brugerdefinerede helbredshændelse. Tryk på Gem.



Tryk på Udført.

7.1.5 Indstillinger Bolusråd

1 Indstillinger Bolusråd:

Tryk på Måltidsstigning, Snackgrænse, Virkningstid og Forsinkelsestid for at tilpasse de pågældende indstillinger.

Så længe du ikke har lavet en numerisk indtastning for snackgrænse, er knappen



Udført på skærmen Indstillinger Bolusråd deaktiveret (grå).

2 Måltidsstigning:

Indstil værdien for måltidsstigning (f.eks. 3,3 mmol/L). Tryk på OK.

³ Snackgrænse:

Indstil værdien for snackgrænse (f.eks. 12 g). Tryk på OK.

4 Virkningstid:

Indstil timerne og minutterne for virkningstiden (f.eks. 3 timer, 30 minutter). Tryk på OK.

5 Forsinkelsestid:

Indstil timerne og minutterne for forsinkelsestiden (f.eks. 1 time, 15 minutter). Tryk på OK.

6



Tryk på Udført for at afslutte opsætningsassistenten. Oplysninger – Opsætning fuldført:
 Alle indstillinger til beregningen af bolusråd er nu fuldstændige.
 Tryk på OK.

7.2 Ændring af indstillinger for funktionen Bolusråd og Tidsblokke

7.2.1 Indstillinger Bolusråd

I dette afsnit beskrives, hvordan værdierne for måltidsstigningen, snackgrænsen, virkningstiden og forsinkelsestiden kan ændres.

Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger

Bolusindstillinger:
 Tryk på Indstillinger Bolusråd.

2



Tryk på de respektive punkter for at indstille Måltidsstigningen, Snackgrænsen, Virkningstiden og Forsinkelsestid.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

BOLUSRÅD



7.2.2 Procentdele for helbredshændelser

1 Bolusindstillinger:

Tryk på Helbredshændelser.

2 Helbredshændelser:

Tryk på den helbredshændelse, hvor du vil foretage indstillinger (f.eks. Stress).

3 Procentdel:

Indtast en procentdel for den valgte helbredshændelse.

Tryk på Gem.

Gentag trin 2 og 3 for at indstille procentdelen for yderligere helbredshændelser.



Helbredshændelserne med de indstillede procentdele vises.

Tryk efter indstillingen af

helbredshændelserne på Udført.

7.2.3 Sletning af en enkelt tidsblok

For at kunne slette en enkelt tidsblok skal du nedsætte tidsblokkens sluttidspunkt så meget, at den er identisk med den samme tidsbloks starttidspunkt.

Efter at tidsblokke er blevet slettet, skal evt. sluttidspunkter samt yderligere oplysninger for de resterende tidsblokke tilpasses, indtil alle tidsblokke er opsat i overensstemmelse med dine behov.

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 Indstillinger:

3

Tryk på Tidsblokke.



Tryk på den tidsblok, der skal slettes. I dette eksempel skal tidsblokken 11:30 til 15:30 slettes.

4 Opsæt tidsblok:

Nedsæt sluttidspunktet så meget, at det er identisk med starttidspunktet (f.eks. sluttidspunkt = 11:30). Tryk på Næste.



5 Målområde:

Indstil den øvre og den nedre grænseværdi for den nye tidsblok. Tryk på Næste.

6 Indstillinger Bolusråd: Indstil kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten for den nye tidsblok. Tryk på Udført.

7 Tidsblokke:

Du skal evt. tilpasse sluttidspunkterne og indstillingerne for de resterende tidsblokke.

Når du har afsluttet redigeringen af tidsblokkene, skal du trykke på Udført.

7.2.4 Sletning af flere tidsblokke

Du kan slette en eller flere tidsblokke ved at føre forskellige tidsblokke sammen.

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 *Indstillinger:* Tryk på Tidsblokke.

	0.02.00
Tidsblokke	07:00
05:30 - 08:30	
08:30 - 11:30	
11:30 - 15:30	
15:30 - 22:00	
22:00 - 05:30	

Vælg den første tidsblok, der skal føres sammen med én eller flere tidsblokke. I dette eksempel føres de tre tidsblokke mellem 08:30 og 22:00 sammen.

4 Opsæt tidsblok:

3

Forskyd sluttidspunktet så meget bagud, at det er identisk med sluttidspunktet for den sidste tidsblok, der skal slettes (f.eks. sluttidspunkt = 22:00). Tryk på Næste.

5 Målområde:

Indstil den øvre og den nedre grænseværdi for den sammenførte tidsblok.

Tryk på Næste.

⁶ Indstillinger Bolusråd:

Indstil kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten for den sammenførte tidsblok.

Tryk på Udført.

7 Tidsblokke:

Du skal evt. tilpasse sluttidspunkterne og indstillingerne for de resterende tidsblokke.



Tryk på Udført, når du har afsluttet redigeringen af tidsblokkene.

7.2.5 Tilføjelse af en tidsblok

l dette afsnit beskrives, hvordan en ny tidsblok bliver tilføjet.

Nedsæt sluttidspunktet for den sidste tidsblok for at tilføje en ny tidsblok.

Når den nye tidsblok er oprettet, skal du evt. tilpasse sluttidspunktet samt andre oplysninger for hver tidsblok.

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 Indstillinger:

Tryk på Tidsblokke.



💡 Tidsblokke	
05:30 - 08:30	
08:30 - 11:30	
11:30 - 15:30	
15:30 - 22:00	
22:00 - 05:30	

Tryk på den **sidste** tidsblok (f.eks. 22:00–05:30).

Opsæt tidsblok:

4

Tryk på Sluttidspunkt, og nedsæt sluttidspunktet for at oprette en ny tidsblok (f.eks. sluttidspunkt = 03:30). Nedsæt dog ikke sluttidspunktet så meget, at det er identisk med starttidspunktet, da tidsblokken ellers bliver slettet.

Tryk på Næste.

5 Målområde:

Indstil den øvre og den nedre grænseværdi for den nye tidsblok. Tryk på Næste.

6 Indstillinger Bolusråd:

Indstil kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten for den nye tidsblok. Tryk på Udført.

7 Tidsblokke:

Der er tilføjet en ny tidsblok (f.eks. 03:30– 05:30). Du skal evt. tilpasse sluttidspunkterne og indstillingerne for andre tidsblokke.

Tryk på Udført, når du har afsluttet redigeringen af tidsblokkene.

7.2.6 Nulstilling af alle tidsblokke

1 Tidsblokke:

Tryk på Nulstil.

2 Oplysninger – Nulstil tidsblokke?:

Når du vil nulstille alle tidsblokke, skal du trykke på Ja.

3 Første tidsblok:

Indstil start- og sluttidspunktet for den første tidsblok. Tryk på Udført.



4 Målområde:

Indstil den øvre og nedre grænseværdi, som i første omgang skal anvendes for alle tidsblokke.

Tryk på Udført.

5 Indstillinger Bolusråd:

Indstil kulhydratforholdet og insulinsensitiviteten, som i første omgang skal anvendes for alle tidsblokke. Tryk på Udført.

6 Oplysninger – Opsæt tidsblokke:

Målområdet og standardindstillingerne for den første tidsblok blev anvendt på alle andre tidsblokke.

Tryk på OK.

7 Du skal evt. tilpasse sluttidspunkterne og indstillingerne for de andre tidsblokke.

Tryk på Udført, når du har afsluttet redigeringen af tidsblokkene.

7.3 Anvendelse af funktionen Bolusråd

Du kan anvende funktionen Bolusråd lige efter en blodsukkermåling eller efter den manuelle indtastning af en glukoseværdi. Vær opmærksom på, at en glukoseværdi kun gælder **inden for de første**

15 minutter efter blodsukkermålingen for et bolusråd.

Du kan også kalde funktionen Bolusråd frem via statusskærmen eller hovedmenuen.

ADVARSEL

- Kontrollér de manuelt indtastede data (f.eks. kulhydratmængde), der anvendes til beregning af bolusrådet.
 Forkert indtastede værdier kan føre til forkerte bolusråd.
- Vær opmærksom på, at diabetes manager kan give et forkert bolusråd, hvis insulin tilføres manuelt (f.eks. med sprøjte eller pen). Der kan kun tages højde for insulin, der ikke er tilført via mikropumpesystemet, hvis du angiver dette i diabetes manageren.

Vær opmærksom på følgende:

- I logbogen markeres boli, hvor bolusrådet blev anvendt, ved IP. Hvis funktionen Bolusråd ikke er opsat, blev deaktiveret, eller der blev tilført en manuel bolus, vises I.
- Hvis du tilfører en hurtigbolus, tages der højde for oplysningerne om den totale bolusmængde ved fremtidige bolusråd. Den totale bolusmængde anses dog som korrektionsbolus, og der noteres ikke en måltidsstigning.

Hvis denne bolus blev anvendt til måltid, bør du redigere bolussen i din logbog for at tildele den bolusandel, der blev anvendt til kulhydraterne. Derved sikres det, at du under virkningstiden får så nøjagtige bolusråd som muligt.

 Når du stiller kulhydrater og helbredshændelser til rådighed til beregning af bolusrådet, får du de bedste resultater.

7

7.3.1 Skærm for bolusangivelse



Korrektionsbolus

 Tryk på dette indtastningsfelt for at indtaste den insulinmængde, der skal bruges for igen at bringe en glukoseværdi uden for målområdet ind i målområdet.

Måltidsbolus

2

Tryk på dette indtastningsfelt for at indtaste insulinmængden til kompensation for måltidet.

Total mængde

 I dette indtastningsfelt kan du indtaste den totale mængde for bolussen. Den totale mængde er summen af korrektionsbolus og måltidsbolus.

Bolustype

 Tryk på denne valgmulighed for at vælge en af de følgende bolustyper: Standardbolus, forlænget bolus, kombineret bolus, hurtigbolus, pen/ sprøjte.

Kulhydratmængde

 Kulhydratmængden, som blev
 indtastet efter en blodsukkermåling, vises. Hvis ingen kulhydratmængde blev indtastet, vises der ---.

Aktivt insulin

Når funktionen Bolusråd er aktiveret, vises den mængde aktivt insulin, der skal tages højde for. Hvis der ikke er aktivt insulin, vises der ---.

Aktivt insulin I er en beregnet værdi, som angiver den mængde insulin, der for tiden befinder sig i kroppen, og som efter en korrektionsbolus endnu har resterende sænkende virkning på glukoseniveauet.

Glukoseværdi

0

Den aktuelle glukoseværdi vises. Hvis der ikke er aktuelle glukoseværdier, vises der ---.

7.3.2 Start på bolusråd efter blodsukkermåling

1 Detaljeret glukoseværdi:

Tryk på de respektive punkter, hvis du vil tilføje oplysninger om Måletidspunkt, Kulhydrater eller Helbredshændelser. Tryk på Bolus.

BEMÆRK

Du kan maksimalt vælge 4 helbredshændelser.

Hvis du har valgt mere end én helbredshændelse, skal du i næste trin indtaste den totale procentsats for de valgte helbredshændelser.

Tal om tilpasninger for helbredshændelser med dit sundhedspersonale, som hjælper dig med at bestemme den egnede procentdel for tilpasningen.



2 Helbredshændelser:

Hvis du har valgt flere helbredshændelser, skal du indtaste den totale procentsats. Tryk på Gem.

3 Detaljeret glukoseværdi:

Funktionen Bolusråd beregner et forslag og overfører de anbefalede værdier til indtastningsfelterne i bolusrådskærmen. Tryk på de respektive indtastningsfelter, hvis du vil ændre de foreslåede værdier. Tryk på Bolus.

Ændring af bolusrådets værdier

Eksempel

Hvis du først ændrer korrektionsbolussen eller måltidsbolussen, kan den totale mængde derefter ikke længere ændres direkte. Værdien bliver dog tilsvarende opdateret (se illustration).

Hvis du først ændrer den totale mængde, kan korrektionsbolussen og måltidsbolussen derefter ikke længere ændres direkte. Hvis du øger den totale mængde, øges korrektionsbolussen tilsvarende. Hvis du reducerer den totale mængde, reduceres måltidsbolussen tilsvarende. Når måltidsbolussen har nået værdien "0", reduceres korrektionsbolussen tilsvarende.

Valg af bolustype



Tryk på Type for at vælge den ønskede bolustype. Tryk på Bolus.

Alt efter situationen er det ikke alle bolustyper, der kan vælges. Du kan f.eks. ikke vælge en forlænget bolus, når der skal tilføres en korrektionsbolus.

5 Bolusråd:

Tryk på Bolus.

6 *Tilfør insulin – Tilfør standardbolus:* Tryk på ♂ for at bekræfte dette trin og tilføre bolussen.





Statusskærmen med de aktuelle bolusoplysninger vises.

7.3.3 Indtastning af glukoseværdier

Du kan indtaste din glukoseværdi, der er opnået med et andet blodsukkerapparat, og kulhydratmængden, du vil spise. Hvis du derefter trykker på Bolus på skærmen Bolusråd, udsendes der et bolusråd.

Vi anbefaler at bruge diabetes managerens integrerede blodsukkerapparat for at udelukke overførselsfejl ved indtastningen af glukoseværdier.

1 Statusskærm:

Tryk på Ny bolus + på statusskærmen. eller

Hovedmenu:

Tryk på menuen Bolus i hovedmenuen.

2 *Bolus:* Tryk på Bolusråd.



Tryk på feltet for manuel indtastning af en glukoseværdi.

4 Oplysninger – Mål blodsukker, eller indtast glukoseværdi?:

Tryk på Nej, hvis du vil indtaste glukoseværdien manuelt.

5 Glukoseværdi:

Indtast glukoseværdien via taltastaturet, og tryk på OK.

Alternativt kan du indstille glukoseværdien med O eller O. Det gør du ved at trykke på O.

6 Glukoseværdi:

Den indtastede glukoseværdi vises. Tryk på OK, når glukoseværdien er korrekt.

7 Detaljeret glukoseværdi:

Tryk på Kulhydrater.

8 Kulhydrater:

Indstil den kulhydratmængde, du vil spise. Alternativt kan du indtaste kulhydratmængden ved hjælp af taltastaturet. Det gør du ved at trykke på

Tryk på Gem.





Indtast helbredshændelser, om nødvendigt.

Tryk på Bolus.

10 Bolusråd:

Hvis alle indtastninger er korrekte, skal du trykke på Bolus.



Tryk på 🕜 for at bekræfte dette trin og tilføre bolussen.

7.3.4 Bolusråd uden glukoseværdi

Hvis du ikke vil udføre en blodsukkermåling og ikke indtaste blodsukkeret manuelt, kan du indtaste den kulhydratmængde, du vil spise. Hvis du derefter trykker på Bolus på skærmen Bolusråd, udsendes der et forslag til en måltidsbolus.

1 Statusskærm: Tryk på Ny bolus + på statusskærmen. eller Hovedmenu: Tryk på menuen Bolus i hovedmenuen. 2 Bolus: Tryk på Bolusråd. 3 Detaljeret glukoseværdi: Tryk på Kulhydrater. 4 Kulhydrater: Indstil den kulhydratmængde, du vil spise. Alternativt kan du indtaste kulhydratmængden ved hjælp af taltastaturet. Det gør du ved at trykke på 📕. Trvk på Gem. 5 Detaljeret glukoseværdi: Tryk på Bolus. 6 Oplysninger – Ingen gyldig glukoseværdi: Tryk på Nej for at bruge funktionen Bolusråd uden blodsukkermåling.

BOLUSRÅD





Hvis alle indtastninger er korrekte, skal du trykke på Bolus.

7.3.5 Bolusråd for pen/sprøjte

Du kan også tilføre bolussen med en pen eller en sprøjte. Kontrollér, at insulinmængden lagret af mikropumpesystemet stemmer overens med den mængde, du har tilført.

Se også brugsanvisningen til din insulinpen eller insulinsprøjte.

1 Bolusråd:

Start funktionen Bolusråd med eller uden blodsukkermåling.

Tryk på Type.

2 *Bolustype:* Tryk på Pen/sprøjte.

³ Bolusråd:

Når du har afsluttet alle indtastninger, skal du trykke på Bolus.

4 Oplysninger – Tilfør bolus:

Tryk på <mark>OK</mark>.

Dermed bekræfter du over for systemet, at du tilfører denne insulinmængde. Funktionen Bolusråd tager højde for den tilsvarende insulinmængde ved de næste beregninger.

5 Statusskærm:

6

Statusskærmen vises.



Injicer de insulinenheder, du har bekræftet, med en pen eller sprøjte.

7.4 Deaktivering af funktionen Bolusråd

I dette afsnit beskrives, hvordan du kan deaktivere funktionen Bolusråd.

BEMÆRK

Hvis du deaktiverer funktionen Bolusråd, bliver alle indstillinger for funktionen Bolusråd slettet. Hvis du igen vil anvende funktionen Bolusråd, skal du opsætte den på ny.



Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger

1 Bolusindstillinger:

Tryk på Bolusråd. Kontakten står i positionen OFF.

2 Oplysninger – Slet indstillingerne?:

Tryk på Ja, hvis du vil deaktivere funktionen Bolusråd nu. Indstillingerne for funktionen Bolusråd slettes.

8 Basalrateprofiler og midlertidige basalrater

I dette kapitel erfarer du, hvordan du kan tilpasse din basalinsulinforsyning til dine livssituationer med forskellige basalrateprofiler og midlertidige basalrater (MBR).

Med basalraten dækker du det basale insulinbehov, der er uafhængigt af et måltid. Basalratens størrelse afhænger af dine personlige livsvilkår og tidspunktet på dagen.

En basalrateprofil består af en kombination af basalrater, der fastlægges i overensstemmelse med dine personlige krav, og som dækker døgnets 24 timer. Hvis du på bestemte ugedage, i weekenden, under sygdom eller på ferie har forskelligt insulinbehov, kan du oprette og anvende forskellige basalrateprofiler. I diabetes manageren kan du programmere op til 5 basalrateprofiler.

Basalrateprofiler defineres ved tidsblokke. Hver tidsblok kræver et starttidspunkt og et sluttidspunkt samt en basalrate pr. time, som angives i insulinenheder pr. time (U/h).

ADVARSEL

Forkerte indstillinger for basalraten kan medføre hyperglykæmi eller hypoglykæmi.

BEMÆRK

Hvis du aktiverer en anden basalrateprofil, afbrydes alle kørende insulintilførsler (basalrate, boli).

8.1 Oprettelse og redigering af en basalrateprofil

Du kan programmere, redigere eller slette en basalrateprofil på forskellig vis. Start med en af de to følgende muligheder.

1 Statusskærm:

Tryk på det område, som viser basalraten, i statusskærmen.

eller *Hovedmenu:* Tryk på menuen Basalrate i hovedmenuen.

2 Basalrate:

Tryk på Basalrateprofiler i menuen Basalrate.

8.1.1 Programmering af en basalrateprofil

BEMÆRK

 Basalrate-tidsblokke er ikke identiske med tidsblokke for bolusråd og bliver heller ikke anvendt til disse. Du kan opsætte op til 24 tidsblokke, hvor hver tidsblok kan være mellem 15 minutter og 24 timer lang. I udleveringstilstand viser systemet 24 tidsblokke på hver 1 time.

BASALRATEPROFILER OG MIDLERTIDIGE BASALRATER

3

- Du kan kun redigere sluttidspunktet for basalrate-tidsblokke. Starttidspunktet for enhver tidsblok er identisk med sluttidspunktet for den forrige tidsblok.
- For at tilføje en ny tidsblok skal du sætte sluttidspunkt for den sidste tidsblok på det ønskede starttidspunkt for den nye tidsblok.
- For at slette en tidsblok skal du nedsætte sluttidspunktet for tidsblokken til starttidspunktet for den samme tidsblok.

Hovedmenu > Basalrate > Basalrateprofiler

Basalrateprofiler:

Tryk på + for at tilføje en basalrateprofil. Når det maksimalt mulige antal på 5 basalrateprofiler er opnået, vises + -symbolet ikke på skærmen Basalrateprofiler.

2 Basalrateprofil:

Tryk på 喝.

Indtast det ønskede navn (f.eks. weekend) for basalrateprofilen. Navnet må maksimalt være på 12 tegn. Tryk på Udført.



Tryk på den første tidsblok. Indstil sluttidspunktet og insulinmængden.

4 Sluttidspunkt:

Indstil sluttidspunktet for tidsblokken. Tryk på OK.

5 *Oplysninger – Overskriv tidsblok?:* Hvis sluttidspunktet for en tidsblok forkorter eller overskriver den næste tidsblok, vises denne oplysningsskærm.

Tryk på Ja.

6 Basalrate:

Indstil basalraten for tidsblokken (f.eks. 1,50 U/h). Tryk på OK.

7 Basalrateprofil:

Gentag denne fremgangsmåde, indtil den korrekte basalrate er programmeret for alle døgnets 24 timer.

Tryk på Gem.

Х

2



Den nyprogrammerede basalrateprofil vises i oversigten med de forhåndenværende basalrateprofiler. Kontrollér, om den viste totale mængde stemmer overens med den totale mængde, som sundhedspersonalet har fastsat.

Hvis den viste totale mængde ikke stemmer overens med den totale mængde, som sundhedspersonalet har fastsat, skal du kontrollere alle tidsblokke og korrigere indtastningerne.

8.1.2 Aktivering af en basalrateprofil

Basalrateprofiler:

Tryk på den basalrateprofil, du vil aktivere (f.eks. på Profil 2).

Den aktuelt valgte basalrateprofil fremgår af 🔂



Forskyd evt. skærmen opad for at kunne kontrollere alle basalrateprofilens tidsblokke.

Hvis alle indstillinger er korrekte, skal du trykke på Aktivér.

 Oplysninger – Annullér insulintilførsel?:
 Under aktiveringen af en basalrateprofil afbrydes insulintilførslen. Vær opmærksom på, at kørende boli ligeledes afbrydes.
 Trvk på Ja.

4 *Tilfør insulin: Aktivér basalrateprofil:* Tryk på ♂ for at bekræfte dette trin og aktivere basalrateprofilen.

Hvis du trykker på \leftarrow , afbrydes aktiveringen af den valgte basalrateprofil, og du vender tilbage til den forrige skærm. Den forinden aktive basalrateprofil forbliver fortsat aktiv.



BASALRATEPROFILER OG MIDLERTIDIGE BASALRATER



Den aktiverede basalrateprofil vises i statusskærmen.

8.1.3 Ændring af en basalrateprofil

Basalrateprofiler:

Tryk på den basalrateprofil, du vil ændre (f.eks. på Profil 2).

Den aktuelt valgte basalrateprofil fremgår af 🔂.

2 Basalrateprofil:

Forskyd evt. skærmen opad for at kunne kontrollere alle basalrateprofilens tidsblokke.

Tryk på et sluttidspunkt for at ændre sluttidspunktet for tidsblokken. Tryk på en basalrate for at ændre basalraten for tidsblokken.

3 Basalrateprofil:

Gentag denne fremgangsmåde, indtil den korrekte basalrate er programmeret for alle døgnets 24 timer. Tryk på Gem.



Den ændrede basalrateprofil vises i oversigten med de forhåndenværende basalrateprofiler.

Kontrollér, om den viste totale mængde stemmer overens med den totale mængde, som sundhedspersonalet har fastsat.

8.1.4 Sletning af en basalrateprofil

Basalrateprofiler:

Tryk på den basalrateprofil, du vil slette (f.eks. på Profil 3).

Vær opmærksom på, at den valgte basalrateprofil ikke kan slettes. Den valgte basalrateprofil fremgår af 🛃.

2 Basalrateprofil:

Tryk på 👕 i øverste højre hjørne af skærmen.

3 Oplysninger – Slet post?:

Tryk på Ja for at slette basalrateprofilen.

4 Basalrateprofiler:

Den slettede basalrateprofil vises ikke længere på listen over tilgængelige basalrateprofiler.

8.2 Midlertidige basalrater

Med en midlertidig basalrate (MBR) kan du øge eller reducere din aktive basalrateprofil med en procentdel for en bestemt varighed. På den måde kan du bedre kontrollere glukoseniveauet ved sygdom, fysisk aktivitet eller i andre situationer. Midlertidige basalrater kan indstilles over et tidsrum fra 15 minutter til 24 timer med en trinværdi på 10 %.

Hvis du ud over en mindre basalrate aktiverer en midlertidig basalrate under 100 %, kan det underskride mikropumpens mindst mulige tilførselskapacitet. I dette tilfælde vises der en oplysningsskærm med følgende tekst: Med den valgte lave midlertidige basalrate tilføres der muligvis ingen basalinsulin i de næste 60 minutter. Kontrollér dit blodsukker oftere.

MBR	Indstillingsområde
Reduktion	0–90 %
Forøgelse	110-250 %

Procentdelen og varigheden af en MBR gemmes. Hver gang du vælger en midlertidig basalrate, vises de sidst anvendte indstillinger.

BEMÆRK

- En MBR kan ikke programmeres, når mikropumpen er i STOP-tilstand.
- Når pumpen stoppes (STOP-tilstand), stoppes tilførslen af MBR samt samtlige boli.

• Efter ophør af MBR bliver du informeret om, at den programmerede basalrate er afsluttet.

8.3 Oprettelse og redigering af MBR

Du kan programmere, redigere eller slette en midlertidig basalrate på forskellig vis. Start med en af de to følgende muligheder:

1 Statusskærm:

Tryk på det område, som viser basalraten, i statusskærmen.

eller

Hovedmenu:

Tryk på menuen Basalrate i hovedmenuen.

2 Basalrate:

Tryk på Midlertidig basalrate.

BASALRATEPROFILER OG MIDLERTIDIGE BASALRATER

8.3.1 Programmering af en MBR

Hovedmenu > Basalrate > Midlertidig basalrate

1 *Midlertidig basalrate:* Tryk på Standard-MBR.

2 Standard-MBR:

Tryk på Procentdel for at indtaste procentdelen for den midlertidige basalrate.

3 Procentdel:

Indstil procentdelen for tilpasningen af den midlertidige basalrate. Tryk på Gem.

4 Standard-MBR:

Tryk på Varighed for at indtaste varigheden for den midlertidige basalrate.

5 Varighed:

Indstil timerne og minutterne for varigheden af standard-MBR. Tryk på OK.

6 *Standard-MBR:* Tryk på Aktivér.

BEMÆRK

Du kan kun aktivere MBR, når procentdelen er mindre eller større end 100 % (f.eks. 90 % eller 110 %).

8		0 07:00
	5,9 mmol/L	
	📻 150 U	_
	Midlertidig basalrate 80 % 0,45 U/h	
	Ny bolus	+
	119 00103	

På diabetes manageren vises statusskærmen med de aktuelle MBRoplysninger.

8.3.2 Programmering af en brugerdefineret MBR

For tilbagevendende situationer, der ændrer dit insulinbehov, kan du programmere og gemme brugerdefinerede midlertidige basalrater. For en brugerdefineret MBR bliver procentværdien og varigheden gemt. Hver gang du vælger denne MBR, anvendes disse indstillinger som standardværdier. Du har også mulighed for at indtaste et navn for en brugerdefineret MBR.

Eksempel

Du jogger to gange om ugen i 1 time. Du ved, at din krop under denne aktivitet og i den 2 timer lange pause derefter har brug for 20 % mindre insulin. Du programmerer en MBR på 80 % for 3 timer.

BASALRATEPROFILER OG MIDLERTIDIGE BASALRATER

Hovedmenu > Basalrate > Midlertidig basalrate

Midlertidig basalrate:

Tryk på + for at tilføje en brugerdefineret MBR.

2 Brugerdefineret MBR:

Tryk på 🖲.

Indtast det ønskede navn (f.eks. Jogging) for den brugerdefinerede MBR. Navnet må maksimalt være på 12 tegn. Tryk på Udført.

3 Brugerdefineret MBR:

Tryk på Procentdel for at indtaste procentdelen for den brugerdefinerede MBR.

4 Procentdel:

Indstil procentdelen for tilpasningen af den brugerdefinerede MBR. Tryk på Gem.

5 Brugerdefineret MBR:

Tryk på Varighed for at indtaste varigheden for den brugerdefinerede MBR.

6 Varighed:

Indstil timerne og minutterne for varigheden af den brugerdefinerede MBR. Tryk på OK.

7 Brugerdefineret MBR:

Tryk på Gem, hvis du vil gemme indstillingerne for den brugerdefinerede MBR uden at starte den.



Den nyprogrammerede brugerdefinerede MBR vises.

BEMÆRK

En brugerdefineret MBR, som er mindre end 100 %, kan du genkende på 🔐. En MBR, som er højere end 100 %, kan du genkende på 🔐.

8.3.3 Aktivering af en brugerdefineret MBR

Midlertidig basalrate:

Hvis du vil aktivere en gemt MBR, skal du trykke på det ønskede punkt på listen over midlertidige basalrater.

2 Brugerdefineret MBR:

Hvis du vil gemme og starte den pågældende MBR direkte, skal du trykke på Aktivér.

3 Tilfør insulin – Start brugerdefineret MBR:

Tryk på

for at bekræfte dette trin og starte MBR.



8.3.4 Annullering af en MBR

1 *Midlertidig basalrate:* Tryk på Annullér MBR?.

2 *Oplysninger – Annullér MBR?:* Tryk på Ja.

 Advarsel – MBR annulleret:
 I advarslen W-36 vises procentdelen og den hidtidige varighed af MBR.
 Tryk på OK for at bekræfte advarslen.

4 Statusskærm:

MBR blev annulleret og er slettet fra statusskærmen.

9 Udskiftning af systemkomponenter

I dette kapitel kan du læse, hvornår og hvordan du udskifter infusionsenheden, reservoiret, pumpebasen, indføringsanordningen, og hvordan du fjerner luftbobler fra reservoiret.

I den efterfølgende tabel finder du retningslinjer for systemkomponenternes anvendelsesperiode:

Systemkomponent		Anvendelses- periode*
Indførings- anordning	Ø	4 år
Pumpebase		op til 6 måneder
Reservoir		op til 4 dage
Infusionsenhed		op til 3 dage

Hav altid nok forbrugsmaterialer klar, så du efter anvendelsesperiodens udløb har en erstatning til rådighed.

* Vigtige oplysninger for Accu-Chek Solo produkterne: De oplysninger om udløbsdatoen, der er angivet med
[□] på emballagen afspejler ikke produkternes samlede levetid. Produkterne kan bruges indtil den sidste dag af udløbsdatoen samt anvendelsesperiode (f.eks. udløbsdatoen for pumpebasen juni 2023 + anvendelsesperiode = december 2023).

ADVARSEL

Kontrollér dit glukoseniveau mindst én gang inden for 1 til 3 timer efter udskiftning af systemkomponenter.

BEMÆRK

- Den forventede levetid for batteriet til strømforsyning af mikropumpen er 4 dage.
- Udskift systemkomponenterne tidligt om morgenen. Udskift ikke systemkomponenterne før længere sovefaser.
- Videoanimationer om udskiftning af systemkomponenter og til betjening af mikropumpesystemet finder du i hovedmenuen til diabetes manageren under menupunktet Hjælp.
- Når pumpebasen er valgt til udskiftning, kan den ikke sluttes til diabetes manageren igen. Hver pumpebase kan kun pardannes én gang med en diabetes manager.

9.1 Start på udskiftning

1 Når du vil udskifte infusionsenheden, reservoiret eller pumpebasen, skal du altid starte på følgende måde:

Tryk på 🖃 på statusskærmen.

eller

Tryk på Udskift 幸 i hovedmenuen.

Start altid udskiftningen af en eller flere systemkomponenter med diabetes manageren. Kun på den måde er mikropumpesystemet i stand til rettidigt at påminde om udskiftningen af en systemkomponent.

UDSKIFTNING AF SYSTEMKOMPONENTER

9.2 Udskiftning af infusionsenhed

Hav følgende systemkomponenter klar til denne handling:

pumpeholder, kanyle, indføringsanordning, diabetes manager, desinfektionsmiddel eller steril spritserviet.

BEMÆRK

9

- Kontrollér kanylen, der er trukket ud, for at sikre at den blev fjernet komplet.
- Hvis du fugter infusionsenheden med varmt vand eller påfører en olieholdig salve, løsner hæfteplasteret sig let fra huden.

1 *Udskift systemkomponenter:* Skærmen til valg af systemkomponenterne vises. Tryk på Infusionsenhed.

Tryk på Udskift. Mikropumpen går i STOP-tilstand og

udsender Annullér-lyden.



Tryk på flappen for at løsne mikropumpen, og fjern pumpen fra infusionsenheden.

3 Fjern infusionsenheden ved at løsne hæfteplasteret fra kanterne og trække det af ind mod midten.

4 Bortskaf systemkomponenter: Bortskaf den brugte infusionsenhed i henhold til lokale bestemmelser. Tryk på Udført.

5 Klargør mikropumpe:

Tryk på Hjælp, hvis du vil se en videoanimation om udskiftning af infusionsenheden.

Sæt den nye infusionsenhed på det valgte sted på kroppen. Følg handlingstrinene i kapitel *4.2.1 Anbringelse af infusionsenhed på kropssted*.

Tryk på Udført, når du har afsluttet handlingstrinet på skærmen.

6 Fastgør mikropumpe: Fastgør mikropumpen på infusionsenheden.

UDSKIFTNING AF SYSTEMKOMPONENTER

Tryk på Næste.

Infusionsenheden fyldes nu automatisk.

7 Tilfør insulin – Aktivér basalrateprofil: Tryk på for at bekræfte dette trin, genstart derefter mikropumpen, og gå tilbage til statusskærmen.

9.3 Udskiftning af reservoiret

Hav en reservoirenhed, et hætteglas med U100-insulin og desinfektionsmiddel eller en steril spritserviet ved hånden i denne proces.

\land ADVARSEL

Hvis insulinet er for længe i reservoiret, kan det miste sin virkning. Du kan bruge et insulinfyldt reservoir i op til 4 dage.

BEMÆRK

Fyld altid reservoiret med mindst 80 U. Reservoirets maksimale kapacitet er 200 U (2,0 ml).

Reservoirenhedens for- og bagside

- Greb til stempelstang
- 2 Beskyttelsesfilm til batteri
- 3 Påfyldningsstøtte
- 4 Reservoir

1 Udskift systemkomponenter: Skærmen til valg af systemkomponenterne vises. Tryk på Reservoir.

2 *Udskift systemkomponenter:* Tryk på Udskift. Mikropumpen går i STOP-tilstand og udsender Annullér-lyden.

3 Tryk på flappen for at løsne mikropumpen, og fjern pumpen fra infusionsenheden.

4

9



Træk det brugte reservoir af pumpebasen.

5 *Bortskaf systemkomponenter:* Bortskaf det brugte reservoir i henhold til lokale bestemmelser. Tryk på Udført.

6 Klargør mikropumpe:

Tryk på Hjælp, hvis du vil se en videoanimation om udskiftning af reservoiret.

Følg handlingstrinene i kapitel 4.2.2 Fyldning af reservoiret med insulin.

Når du har trukket det brugte reservoir af, skal du vente i 30 sekunder, inden du tilslutter et nyt reservoir til pumpebasen. Følg handlingstrinene i kapitlerne *4.2.3 Tilslutning af reservoir til pumpebase, 4.2.5 Fyldning af reservoirnålen, 4.2.6 Fastgørelse af mikropumpen, 4.2.7 Aktivering af basalrateprofil.*

9.4 Udskiftning af pumpebasen

Den forventede anvendelsesperiode må ikke overskrides. Ellers kan tilførselsnøjagtigheden være mindsket. Du bliver regelmæssigt – inden fristens udløb – mindet om, at du skal udskifte pumpebasen. Oplysningerne om mikropumpens restlevetid finder du i indstillingerne i menuen Systemoplysninger. Når du udskifter pumpebasen, skal du også udskifte reservoiret.

Hav en ny pumpebase, en ny reservoirenhed, et hætteglas, der indeholder U100-insulin, og desinfektionsmiddel eller en steril spritserviet ved hånden i denne proces.

BEMÆRK

- Når du udskifter pumpebasen, bevares alle indstillinger for pumpen, som er lagret på diabetes manageren.
- Hver pumpebase kan kun pardannes én gang med en diabetes manager.
- Reservoiret må ikke frakobles, før udskiftningsprocessen startes. Lad reservoiret blive på pumpebasen, indtil du har bekræftet oplysningsskærmen i trin 2.

1 *Udskift systemkomponenter:* Skærmen til valg af systemkomponenterne vises. Tryk på Pumpebase. Reservoiret vælges samtidigt automatisk. Tryk på Udskift.

UDSKIFTNING AF SYSTEMKOMPONENTER

9

Mikropumpen går i STOP-tilstand og udsender Annullér-lyden.

Den brugte pumpebase kan ikke længere bruges efter udskiftningen.

2 Oplysninger – Udskift pumpebasen?: Tryk på Ja, hvis du vil udskifte pumpebasen nu.

3 Tryk på infusionsenhedens flap. Tag den brugte mikropumpe af infusionsenheden.

4 Bortskaf systemkomponenter:

Bortskaf det brugte reservoir og den brugte pumpebase i henhold til lokale bestemmelser.

Tryk på Udført.

5 Klargør mikropumpe:

Tryk på Hjælp, hvis du vil se en videoanimation om udskiftning af reservoiret og pumpebasen.

Følg trinene på skærmen Klargør mikropumpe.

Tryk på Udført, når du har afsluttet handlingstrinene, der vises på skærmen Klargør mikropumpe.

Se disse kapitler for at få flere oplysninger om proceduren: *4.2.2 Fyldning af reservoiret med insulin, 4.2.3 Tilslutning af reservoir til pumpebase, 4.2.4 Pardannelse af diabetes manager og mikropumpe, 4.2.5 Fyldning af reservoirnålen, 4.2.6 Fastgørelse af mikropumpen, 4.2.7 Aktivering af basalrateprofil.*

9.5 Fjernelse af luftbobler

Hvis du bemærker, at der er luftbobler i reservoiret under brug, kan du fjerne disse luftbobler med funktionen Fjern luftbobler fra reservoir. Mikropumpen stoppes automatisk, når dette udføres. Insulintilførsel for midlertidige basalrater og eventuelle igangværende boli stoppes.

Forudsætningen for at bruge funktionen Fjern luftbobler fra reservoir er, at mikropumpen er i almindelig drift. Hvis der er fejlfunktioner, f.eks. hvis der er igangværende vedligeholdelsesopgaver, skal de først løses. Den tilførte insulin til fjernelse af luftbobler tages ikke med i beregningerne for terapeutiske insulintilførsler. Se også advarsel i kapitel 4.2.2 Fyldning af reservoiret med insulin.

ADVARSEL



Risiko for hypoglykæmi (lavt glukoseniveau)

Sørg for, at mikropumpen ikke er tilsluttet din krop. Der er risiko for en ukontrolleret insulintilførsel. Fyld aldrig reservoirnålen, når mikropumpen er tilsluttet din krop.



UDSKIFTNING AF SYSTEMKOMPONENTER



Tryk på Fjern luftbobler fra reservoir. Mikropumpen stoppes. Tryk på Næste.

2 Forbered til fyldning:

Hold pumpen med reservoirnålen i en oprejst vippet position.

Start fyldning ved at trykke på Mikropumpen tilfører insulin for at fjerne luftboblerne. Slå flere gange forsigtigt på reservoiret med fingeren.

3 Vent på insulindråben:

Tryk på OK, når du kan se en insulindråbe på reservoirnålen. Kontrollér, om luftboblerne er blevet fjernet fra reservoiret.

Hvis luftboblerne ikke er blevet fjernet, skal du trykke på Annullér.

Gentag trin 1 til 3, indtil der er så få luftbobler som muligt i reservoiret.

4 Fastgør mikropumpe:

Fastgør mikropumpen korrekt på infusionsenheden. Tryk på Næste. 5 Tilfør insulin:

For at aktivere basalrateprofilen skal du trykke på den insulinknap (), der lyser grønt på diabetes manageren.

10 Mine data

Ved hjælp af analysen af de behandlingsdata, der er lagret i diabetes manageren, kan du og dit sundhedspersonale vurdere forløbet af din diabetes. Denne analyse er et værdifuldt hjælpemiddel til forbedring af din diabetesbehandling.

Diabetes manageren genererer diagrammer og rapporter, som hjælper dig med at analysere de oplysninger, der er lagret i enheden. I logbogen kan du se på alle hændelser enkeltvis. Men diabetes manageren kan dog også vise behandlingsdata i form af diagrammer og oversigter.

10.1 Logbog

Du kan få vist hver enkelt logbogspost på diabetes managerens display. Dér finder du alle oplysninger om glukoseværdien samt måletidspunkt, kulhydrater, helbredshændelser og boli. Derudover kan du ændre eller supplere posterne i logbogen.

Diabetes manageren lagrer automatisk op til 5.000 logbogsposter med klokkeslæt og dato. Du kan se de sidste 250 logbogsposter i diabetes manageren. Hvis du bruger en pc med kompatibel software, kan du se alle logbogsposter.

En logbogspost kan indeholde følgende:

dato og klokkeslæt, glukoseværdi, måletidspunkt, kulhydratoptagelse, helbredshændelser, bolusmængder, bolustype, noter. Vær opmærksom på følgende:

- På skærmen Logbog ses posterne i den rækkefølge, de blev foretaget, og hvor den nyeste post vises som den øverste post.
- Hvis du vil tilføje data til en logbogspost, kan du også trykke på knappen Tilføj data i status- eller hovedmenuen.
- Bolusdata fra mikropumpen gemmes automatisk på diabetes manageren. Dog behandles manuelt tilførte hurtigboli i funktionen Bolusråd i første omgang som korrektionsinsulin. Derfor bør du redigere hurtigboli, der er registreret i logbogen, med hensyn til bolusfordelingen (måltids-/ korrektionsinsulin) og de optagede kulhydrater.
- Logbogsdata, der blev anvendt til bolusråd, kan ikke tilpasses efterfølgende.
- Boli, der er blevet tilført uafhængigt af diabetes manageren med en insulinpen eller en insulinsprøjte, skal du registrere i logbogen som nye data.
- Så snart logbogens hukommelse indeholder 5.000 poster, bliver den ældste post slettet ved tilføjelse af en ny logbogspost. Gem posterne på en pc, hvis du vil beholde alle poster.
- Kontrolresultater bliver ganske vist gemt i diabetes manageren, men de kan dog kun vises på en computer med egnet software.
- Inden du kan kontrollere logbogsposter på en pc, skal du først overføre de gemte logbogsposter til en pc, der har specifikt software til diabetes management installeret.

10.1.1 Tolkning af logbogen Hovedmenu > Mine data > Logbog



- Kolonne til blodsukkervisning Glukoseværdiområde og glukoseværdi
- **Kolonne til bolusvisning** Bolustype, bolusråd og bolusmængden
- 8 Kolonne til kulhydratvisning Symbol for kulhydrater og kulhydratmængden
- 4 Symbol for glukoseværdiområde
- 5 Symbol for bolusråd
- 6 Symbol for bolustype
- Symbol for kulhydrater
- 8 Kulhydratmængde
- Bolusmængde

Glukoseværdi
Symbol for STOP-tilstand
Symbol for helbredshændelse
Symbol for note
Klokkeslæt for posten
Symbol for måletidspunkt generelt
Dato for posten

Symbolbeskrivelse

Glukoseværdiområde Symbolernes farver har følgende betydning: Blå ●: over målområdet Grøn ●: inden for målområdet Gul ○: under målområdet Rød ●: under advarselsgrænsen for hypoglykæmi

Standardbolus N Bolusinsulin fra en standardbolus

Forlænget bolus Rolusinsulin fra en forlænget bolus

Kombineret bolus 🖺 Bolusinsulin fra en kombineret bolus

Mikropumpe Bolusinsulin fra en hurtigbolus

Basalinsulin I Basalinsulin fra en injektion

Manuel bolus med pen/sprøjte Bolussen blev tilført med en insulinpen eller en insulinsprøjte.

10

Symbolbeskrivelse

Bolusråd accepteret 🖤

Diabetes managerens bolusråd blev accepteret.

Bolusråd ikke accepteret 🖉

Diabetes managerens bolusråd blev ændret før tilførslen.

Kulhydrater

Til logbogsposten foreligger der data om kulhydraterne.

Måletidspunkt 🖑

Til logbogsposten foreligger der data om måletidspunktet.

Helbredshændelse

Til logbogsposten foreligger der data om helbredshændelser.

Pumpe stoppet

Mikropumpen blev stoppet.

Noter

Du har skrevet en note.

10.1.2 Visning og tilpasning af logbogsdata

1 *Hovedmenu:* Tryk på Mine data.

2 *Mine data:* Tryk på Logbog.

3



Forskyd skærmen opad eller nedad for at få vist flere logbogsposter.

Tryk på en logbogspost, hvis du vil se eller tilpasse detaljer.

4 Logbogsposter:

Tryk på den post, du vil se eller tilpasse (f.eks. Måletidspunkt).

5 Måletidspunkt:

Tryk på Måletidspunkt på skærmen Logbogsposter. Tryk på et måletidspunkt (f.eks. Før måltid). Tryk på Gem.

6 Kulhydrater:

Tryk på Kulhydrater på skærmen Logbogsposter. Indtast den kulhydratmængde, du har indtaget (f.eks. 20 g). Tryk på Gem.

0 MINE DATA

7 Helbredshændelser:

Tryk på Helbredshændelser på skærmen Logbogsposter.

Tryk på de relevante poster (f.eks. Motion 1). Du kan vælge op til 4 helbredshændelser. Tryk på Gem.

8 Bolusangivelse:

Tryk på Bolus på skærmen Logbogsposter.

Skærmen informerer dig om den tilførte bolus.

Tryk på Bolus.

BEMÆRK

Hurtigboli vurderes i funktionen Bolusråd i første omgang som korrektionsinsulin. Markér hurtigbolierne i logbogen i overensstemmelse med anvendelsesformålet, som måltidsbolus eller som korrektionsbolus. Notér optagede kulhydrater i logbogen.

9 Note:

Tryk på Note på skærmen Logbogsposter.*

Indtast en note for at gemme den med denne post.

Tryk på Udført.

* Notefunktionen er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

10.1.3 Tilføjelse af nye data

1 Logbog:

Tryk på + på skærmen Logbog for at tilføje nye data i logbogen.

2 Tilføj data:

Tryk på de poster, du vil supplere. Tryk derefter på Gem.

BEMÆRK

Skærmen Tilføj data kommer du også til, når du trykker på funktionsknappen Tilføj data på statusskærmen eller i hovedmenuen.

10.2 Trendgraf

Hovedmenu > Mine data > Trendgraf

Trendgrafen viser dine blodsukkertrends, basalrater, boli, kulhydrater og andre oplysninger. Logbogsposterne for det valgte tidsrum anvendes. Med knapperne springer du i overensstemmelse med den valgte tidsskala frem eller tilbage.

MINE DATA



Grøn flade: Område mellem nedre og øvre blodsukkergrænse

Advarselsgrænse for hyperglykæmi Lyseblå linje: Advarselsgrænse for hyperglykæmi

Valgt måletidspunkt

9

Viser logbogsposter, som er registreret for dette måletidspunkt



- 3 Kulhydratmængde
- 4 Tidsskala
- 5 Glukoseværdier

På **venstre side øverst** (U = enheder pr. time) på diagrammet vises mængden af basalinsulin. Skalaen omfatter et område på 1, 2, 5, 10, 20 eller 40 U/h. Ved hjælp af skalaen kan du aflæse basalraten, som vises ved den blå basalinsulin-linje. Skaleringen retter sig efter den største



basalrate, du har tilført inden for det valgte tidsrum.

Eksempel

Lå den højeste basalrate i det valgte tidsrum eksempelvis på 3 U/h, så viser skalaen området 0 til 5 U/h.

På **venstre side nederst (mmol/L)** på diagrammet vises glukoseværdien. Ved hjælp af skalaen kan du aflæse glukoseværdierne, som vises ved en sort linje. Den sorte linje forbinder de enkelte glukoseværdier, der er angivet ved et kryds. Skaleringen retter sig efter den største glukoseværdi, der blev målt inden for det valgte tidsrum.

På **højre side øverst** (U) på diagrammet vises bolusmængden. Ved hjælp af skalaen kan du aflæse de rosa søjlers bolusværdier. Skalaen omfatter et område på 1, 5, 15, 30 eller 60 U. Skaleringen retter sig efter den største bolus, der blev tilført inden for det valgte tidsrum.

Eksempel

Lå den største tilførte bolus i det valgte tidsrum eksempelvis på 8 U, så viser skalaen området 0 til 15 U.

På **højre side nederst** (g) på diagrammet vises kulhydratmængden. Ved hjælp af skalaen kan du aflæse kulhydratværdierne, som vises ved de brune søjler. Skalaen omfatter et område på 40, 80, 120, 160, 200 eller 240 g eller den tilsvarede mængde i BE, KE eller CC. Skaleringen retter sig efter den største kulhydratmængde, du har optaget inden for det valgte tidsrum.

Eksempel

Lå den højeste kulhydratmængde i det valgte tidsrum eksempelvis på 86 g, så viser skalaen området fra 0 til 120 g.

10.2.1 Visning af trendgraf

1 Trendgraf:

Tryk på **✓** for at ændre visningen af trendgrafen.

2 Indstillinger trendgraf:

Tryk på den indstilling, du vil ændre.

³ Tidsskala:

Tryk på det ønskede tidsrum (f.eks. 3 dage).

Tryk på Gem.

4 Grafiksymboler:

Tryk på et eller flere af grafiksymbolerne (f.eks. Bolus), som skal vises i diagrammet. Tryk på Gem.

пук ра Gem.

5 Måletidspunkt:

Tryk på det relevante måletidspunkt (f.eks. Efter måltid). Tryk på Gem.

På skærmen Måletidspunkt kan du vælge, hvilke logbogsposter der skal vises. Der vises kun de logbogsposter, for hvilke du har registreret det valgte måletidspunkt.

10

10.3 Standarduge

Hovedmenu > Mine data > Standarduge

Standardugen viser dine

blodsukkergennemsnit, de enkelte målinger og standardafvigelserne for dagene i en standarduge. Med knapperne I springer du i overensstemmelse med den valgte tidsskala frem eller tilbage.



Standardafvigelsen angiver graden af spredningen af glukoseværdierne omkring blodsukkergennemsnittet. En høj standardafvigelse betyder, at glukoseværdierne er meget spredt fra glukosegennemsnittet.

Tryk på 📰 for at skifte til standardugetabellen. Standardugetabellen viser standardugediagrammets data i tabelform. Hvis du vil vende tilbage til standardugediagrammet, skal du trykke på IM. Med knapperne I springer du i overensstemmelse med den valgte tidsskala frem eller tilbage.







- Blodsukkergennemsnit på standardugedagen Laveste glukoseværdi på
- standardugedagen
- (8) Ugedag

10.3.1 Visning af standarduge

¹ Standarduge:

Tryk på 🗹 for at ændre visningen af standardugen.

2 Indstillinger standarduge:

Tryk på et af de punkter, der kan vælges imellem.

Foretag de ønskede indstillinger. Tryk på Udført.

3 Tidsskala:

Tryk på det ønskede tidsrum (f.eks. 30 dage). Tryk på Gem.

4 Måletidspunkt:

Trvk på det relevante måletidspunkt (f.eks. Fastende). Tryk på Gem.

10.4 Målområde

Hovedmenu > Mine data > Målområde

Denne skærm viser et lagkagediagram og en tabel med dine glukoseværdier for det

valgte tidsrum og måletidspunktet. Diagrammet er inddelt i glukoseværdiområderne: Over, Indenf., Under og Hypo. Med knapperne springer du i overensstemmelse med det valgte tidsrum frem eller tilbage.



Tryk på 📰 for at skifte til målområdetabellen. I målområdetabellen vises målområdets data i tabelform. Hvis du vil vende tilbage til målområdediagrammet, skal du trykke på . Med knapperne springer du i overensstemmelse med det valgte tidsrum frem eller tilbage.



1 Tidsskala Vist tidsrum

Glukoseværdiområder

 Visning af glukoseværdiområderne i farver

Antal

Antal glukoseværdier i et af områderne

Måletidspunkter

 Viser logbogsposterne for dette måletidspunkt.

10.4.1 Visning af målområdedata

1 Målområde:

Tryk på 🗹 for at ændre visningen af målområdet.

2 Indstillinger målområde:

Tryk på et af de punkter, der kan vælges imellem.

Foretag de ønskede indstillinger, og tryk derefter på Udført.

3 Tidsskala:

Tryk på det ønskede tidsrum (f.eks. 7 dage). Tryk på Gem.

4 Måletidspunkt:

Tryk på det relevante måletidspunkt (f.eks. Sengetid). Tryk på Gem.

10.5 Blodsukkergennemsnitstabel

Hovedmenu > Mine data > Blodsukkergennemsnit

Blodsukkergennemsnitstabellen viser dine blodsukkergennemsnit og standardafvigelserne (SD) for det valgte tidsrum og måletidspunkt.





0	Tidsskala Vist tidsrum
2	Antal målinger Viser antallet af de glukoseværdier der blev anvendt til beregningen.
3	Blodsukkerstandardafvigelse Spredning af glukoseværdierne omkring blodsukkergennemsnittet
4	Blodsukkergennemsnit Gennemsnit for det valgte tidsrum
5	Måletidspunkter Viser logbogsposterne for dette

10.5.1 Visning af blodsukkergennemsnitstabel

1 Blodsukkergennemsnit:

måletidspunkt.

Tryk på \mathbf{V} for at ændre indstillingerne for tidsrummet.



Tryk på det ønskede tidsrum (f.eks. 30 dage). Tryk på Gem.

10.6 Systemhændelser

Hovedmenu > Mine data > Systemhændelser

Følgende systemhændelser kan du hente frem direkte på diabetes manageren:

Hændelses- data	De sidste 90 vedligeholdelses-, advarsels- og fejlmeddelelser
Bolusdata	De sidste 90 boli tilført af mikropumpen
MBR-data	De sidste 90 forøgelser og nedsættelser af basalraten
Total daglig dosis	De sidste 90 daglige insulintotaler tilført af mikropumpen
Oplysninger	Oplysninger om den for tiden anvendte mikropumpe
BEMÆRK

Hvis en post ikke kunne læses rigtigt på grund af en fejl, vises der ---X--- i stedet.

10.6.1 Hændelsesdata

På denne skærm kan du hente de seneste 90 vedligeholdelses-, advarsels-, påmindelses- og fejlmeddelelser frem med den nyeste post først.

Eksempel



Hver post omfatter følgende data: type og nummer på vedligeholdelses-/advarsels-/ påmindelses-/fejlmeddelelsen, titlen på vedligeholdelses-/advarsels-/ påmindelses-/fejlmeddelelsen, klokkesæt, dato

10.6.2 Bolusdata

På denne skærm kan du hente de seneste 90 boli, der er tilført af mikropumpen, med den nyeste post først.

Eksempel



Hver post omfatter følgende data: startdato, starttidspunkt, øjeblikkelig mængde for bolussen (for hurtig-, standard- eller kombineret bolus), forsinket bolusmængde (for udvidet eller kombineret bolus), bolusvarighed (for udvidet eller kombineret bolus).

10.6.3 MBR-data

På denne skærm kan du hente de seneste 90 midlertidige basalrater frem med den nyeste post først.

Eksempel

13 jan. 2	R-data		07:00
12:00	250 %	() 49:00	
10:00	50 %	0 6:00	
08:00	10 %	© 04:00	

Hver post omfatter følgende data: startdato, starttidspunkt, MBR i procent, MBR-varighed.



10.6.4 Total daglig dosis

På denne skærm kan du hente de seneste 90 daglige insulintotaler af tilført insulin (fra midnat til midnat, inklusive basalrate og boli) frem med den nyeste post først.

Eksempel



Hver post omfatter følgende data: daglig insulintotal tilført som bolus, daglig insulintotal tilført som basalrate, daglig insulintotal tilført, dato.

10.6.5 Oplysninger

På denne skærm kan du hente oplysninger frem om den for tiden anvendte mikropumpe.



mikropumpe, batteristatus mikropumpe, firmwareversion mikropumpe.

10.7 Dataoverførsel

Du kan vise og analysere dataene på en pc med Accu-Chek software til diabetes management, f.eks. Accu-Chek Smart Pix software.

Yderligere oplysninger finder du i brugsanvisningen til den anvendte software.

Installér softwaren, inden du begynder med dataoverførslen.

Anvend kun det USB-kabel, der fulgte med i kittet.

1 Hovedmenu:





Skærmen Tilslut til PC vises.

3 Stik USB-kablets lille stik (mikro-Bstik) ind i USB-porten på diabetes manageren.

Stik USB-kablets store stik (USB-A-stik) ind i en fri USB-port på din computer.
Anvend ikke USB-opladningsporten (ofte markeret med *), da der ikke sker dataoverførsel fra denne tilslutning.

5 *Dataforbindelse oprettes til PC:* Start Accu-Chek software til diabetes management på pc'en.



Denne skærm viser, at dataforbindelsen mellem diabetes manageren og pc'en er etableret. Du kan nu anvende Accu-Chek software til diabetes management.

11 Ændring af indstillinger

Hovedmenu > Indstillinger

I menuen *Indstillinger* kan du foretage ændringer af standardindstillingerne eller af de valgte indstillinger. Du kan således tilpasse mikropumpesystemet til dine individuelle behandlingskrav og dine personlige præferencer.

I kapitel *7 Bolusråd* finder du oplysninger om ændring af tidsblokke og helbredshandelser og om indstillinger for insulinsensitiviteten, kulhydratforholdet, måltidsstigningen, snackgrænsen, virkningstiden og forsinkelsestiden.

I kapitel *12 Påmindelser* finder du oplysninger om indstillingsmuligheder for påmindelser.

BEMÆRK

Når du redigerer en indstilling, bliver alle ikke-gemte ændringer kasseret, så snart diabetes manageren frakobles, eller der indføres en teststrimmel i teststrimmelindgangen.

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.



Forskyd listen opad for at se yderligere poster på listen.

Tryk på den ønskede post for at ændre de pågældende indstillinger.

11.1 Advarselsgrænser

Hovedmenu > Indstillinger > Advarselsgrænser

Du kan indstille de advarselsgrænser for hyperglykæmi og hypoglykæmi, der passer til dig. Hvis glukoseværdien ligger over advarselsgrænsen for hyperglykæmi eller under advarselsgrænsen for hypoglykæmi, viser diabetes manageren en advarsel.

1 Advarselsgrænse:

Tryk på Øvre advarselsgrænse eller Nedre advarselsgrænse.

2 Øvre advarselsgrænse:

Indstil den øvre advarselsgrænse (f.eks. 15,5 mmol/L). Tryk på OK.



3 Nedre advarselsgrænse:

Indstil den nedre advarselsgrænse (f.eks. 3,3 mmol/L). Tryk på OK.

4 Advarselsgrænser:

Tryk på ← for at vende tilbage til listen med indstillinger. Hvis du vil foretage yderligere indstillinger, skal du trykke på det pågældende punkt.

Advarselsgrænsen for mikropumpens restlevetid angiver antallet af dage, fra hvilket du vil modtage en advarsel om mikropumpens restlevetid.

5 Advarselsgrænser:

Tryk på Restlevetid mikropumpe (dage).

6 Restlevetid mikropumpe:

Angiv det antal dage, efter hvilke du ønsker at modtage en advarsel (f.eks. 30 dage).

Tryk på Gem.

Advarselsgrænsen for reservoirfyldningsniveauet angiver antallet af insulinenheder, fra hvilket du vil modtage en advarsel om resterende mængde insulin. Den resterende mængde insulin er den insulinmængde, der endnu er i mikropumpens reservoir.

7 Advarselsgrænser: Tryk på Reservoir-fyldningsniveau.

8 Resterende mængde insulin:

Angiv det antal insulinenheder, efter hvilke du ønsker at modtage en advarsel (f.eks. 40,00 U).

Tryk på Gem.

Automatisk fra er en beskyttelsesfunktion til nødstilfælde. Hvis du i løbet af det fastlagte antal timer ikke har trykket på en knap på mikropumpen og heller ikke har betjent diabetes manageren, afbryder mikropumpen insulintilførslen. Det ville være tilfældet, hvis du f.eks. på grund af alvorlig hypoglykæmi ikke længere er i stand til at stoppe pumpen.

Som standard er automatisk fra deaktiveret.

BEMÆRK

Hvis du bruger denne funktion, skal du bruge et tidsspænd, der er større end din normale sengetidsperiode. Ellers kan du risikere, at mikropumpen automatisk slås fra under din sengetid.

9 *Advarselsgrænser:* Tryk på Automatisk fra.

10 Automatisk fra:

Tryk på Status for at aktivere eller deaktivere automatisk fra.

11 Automatisk fra:

Tryk på Inaktivitet.

12 Varighed:

Angiv det antal timer, efter hvilke insulintilførslen afbrydes (f.eks. 14 timer). Tryk på OK.



13 *Automatisk fra:* Tryk på Udført.

11.2 Klokkeslæt og dato

\land ADVARSEL

- Den nøjagtige indstilling af klokkeslæt og dato er meget vigtig for, at mikropumpesystemet fungerer korrekt. En fejlagtig tidsindstilling kan medføre tilførsel af forkerte insulinmængder og dermed hyperglykæmi eller hypoglykæmi.
- Ved rejser til fjerne rejsemål kan omstillingen af systemtiden til den pågældende tidszone (lokaltid) medføre, at basalrate og bolusråd ikke passer længere. Ved rejser over flere tidszoner skal du på forhånd rådføre dig med dit sundhedspersonale om de nødvendige tilpasninger af basalrate og bolusråd.

Hovedmenu > Indstillinger > Klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og dato:

Tryk på Tidsformat, Klokkeslæt eller Dato for at foretage de pågældende indstillinger. Tryk derefter på OK.

2 Tidsformat:

Tryk på det ønskede tidsformat, f.eks. 24 timer. Tryk på Gem. 3 Klokkeslæt:

Indstil timerne og minutterne for det aktuelle klokkeslæt. Tryk på OK.

4 Dato:

Indstil dagen, måneden og året. Tryk på OK.

5 *Klokkeslæt og dato:* Tryk derefter på OK.

11.3 Bolusindstillinger

\land ADVARSEL

Terapiindstillingerne skal fastlægges af dit sundhedspersonale og må kun ændres efter aftale. Ellers er der fare for hyperglykæmi eller hypoglykæmi.

En hurtigbolus er en standardbolus, som programmeres og tilføres med mikropumpens hurtigbolusknapper.

Standardindstillingen for hurtigbolusknapperne er ON.



Hovedmenu > Indstillinger > Bolusindstillinger

Bolusindstillinger:

1

Tryk på Hurtigbolus-knapper for at aktivere eller deaktivere mikropumpens hurtigbolusknapper.

Angiv Maksimal hurtigbolus for at definere den maksimale insulinmængde, der kan tilføres med en hurtigbolus.

BEMÆRK

Den maksimale hurtigbolus kan ikke vælges større end den maksimale bolusmængde.

2 Bolusindstillinger:

Tryk på Maksimal hurtigbolus for at indstille den maksimalt programmerbare bolusmængde.

3 Maksimal insulinmængde for hurtigbolus:

Indstil den maksimale mængde for hurtigbolussen.

Tryk på Gem.

Hurtigbolustrinet angiver den mængde, som din insulindosis øges med ved programmering af en hurtigbolus pr. knaptryk på hurtigbolusknapperne.

Du kan indstille følgende hurtigbolustrin: 0,2 U; 0,5 U; 1,0 U; 2,0 U.

Notér det indstillede hurtigbolustrin i den korte vejledning i denne brugsanvisnings omslag.

Eksempel

Ved et hurtigbolustrin på 0,5 U skal du trykke 5 gange på hurtigbolusknapperne for at tilføre insulinmængden på 2,5 U.

Bolusindstillinger:
Tryk på Hurtigbolustrin.

5 Hurtigbolustrin:

Tryk på det ønskede hurtigbolustrin (f.eks. 1,00 U). Tryk på Gem.

Angiv den maksimale bolusmængde for at definere den maksimale insulinmængde, der kan tilføres med en hvilken som helst bolus. Et bolusråd, der overstiger den maksimale bolusmængde, skal desuden bekræftes eller reduceres. En manuel bolus kan kun indstilles op til den valgte maksimale bolus.

6 Bolusindstillinger:

Tryk på Maksimal bolusmængde for at indstille den maksimale insulinmængde for en bolus.

7 Maksimal bolusmængde:

Angiv den maksimale bolusmængde (f.eks. 20,0 U). Tryk på OK.

I bestemte tilfælde (f.eks. ved gastroparese) kan det være hensigtsmæssigt først at starte en bolus, når du er begyndt at spise. Ved at indstille den udskudte tilførsel kan du fastlægge en periode mellem bolusprogrammeringen og den faktiske start på bolustilførslen.

BEMÆRK

- Ved programmeringen af en bolus kan du indstille en udskudt tilførsel på 0, 15, 30, 45 eller 60 minutter.
- Hvis en bolus indeholder korrektionsinsulin, eller hvis glukoseværdien ligger over målområdet, er det ikke muligt at indtaste en udskudt tilførsel. Korrektionsinsulin skal altid tilføres straks.

8 Bolusindstillinger:

Tryk på Udskudt tilførsel for at aktivere eller deaktivere udskydelsen af en bolustilførsel.

Tryk på Udført.

11.4 Tidsblokke

I kapitel *7 Bolusråd* finder du oplysninger om ændring af tidsblokke, målområder og, helbredshændelser og om indstillinger for insulinsensitiviteten, kulhydratforholdet, måltidsstigningen, snackgrænsen, virkningstiden og forsinkelsestiden.

11.5 Tone og vibration

Du kan indstille, hvordan diabetes manageren skal gøre dig opmærksom, når der sker en hændelse (f.eks. en advarsel). Du kan vælge, om diabetes manageren skal udsende en lyd, et vibrationssignal eller begge dele. De indstillinger, som du har valgt, kaldes fremover *signaltilstand* i denne brugsanvisning. Desuden kan du udsætte lyden for advarsler og påmindelser for en bestemt periode (f.eks. om natten).

ADVARSEL

Hvis du ignorerer meddelelserne fra mikropumpesystemet eller ikke bemærker dem, er der fare for hypoglykæmi eller hyperglykæmi til ketoacidose.

Hovedmenu > Indstillinger > Tone og vibration

1 Indstillinger:

Tryk på Tone og vibration.

2 Tone og vibration:

Tryk på Høj, Normal, Lav eller Vibration for at indstille den ønskede signaltilstand. Tryk derefter på Udført.

3 Normal:

Indstil volumen for grundindstillingen ved at forskyde regulatoren.

- højre: høj
- midten: normal
- venstre: lav

Tænd eller sluk for vibrationen. Tryk på OK.

BEMÆRK

Hvis volumenkontrollen i yderste venstre position er sat til 0 procent, er vibrationen automatisk aktiveret.



4 Vibration:

Tryk på Vibration. Tryk på OK.

5 Tone og vibration:

Tryk på Blodsukkermåling for at aktivere eller deaktivere lydsignalerne ved en blodsukkermåling.

Tryk på Udført, når du har foretaget den ønskede indstilling.

6 Tone og vibration:

Tryk på Berøringsskærm-respons for at indstille, hvordan diabetes manageren reagerer, når du foretager et valg via berøringsskærmen.

Tryk på Udført, når du har foretaget den ønskede indstilling.

7 Berøringsskærm-respons:

Tryk på den ønskede berøringsskærmindstilling (f.eks. Tone). Tryk på OK.

8 Lydsignal insulintilførsel:

Tryk på Lydsignal insulintilførsel. Hvis du aktiverer lydsignalet, afgiver diabetes manageren en lyd ved bekræftelsen for tilførsel af en basalrate eller en bolus.

Tryk på Udført.

11.6 Udsæt advarsler og påmindelser

Med denne funktion kan du midlertidigt udsætte lyden for advarsler og påmindelser

fra pumpen. Lydsignalerne for vedligeholdelses- og fejlmeddelelser kan du dog ikke deaktivere, da disse hændelser kræver din opmærksomhed.

Du kan opsætte funktionen som en enkelt hændelse eller som daglig, gentagen hændelse på samme klokkeslæt.

BEMÆRK

- Udsæt advarsler og påmindelser gælder kun for advarsler og påmindelser fra mikropumpen.
- Advarsler, der opstår under aktiveringen af Udsæt advarsler og påmindelser, vises, når diabetes manageren tændes, eller aktiveringen af Udsæt advarsler og påmindelser afsluttes.
- Når Udsæt advarsler og påmindelser er aktiveret, vises vi i statusbjælken.
 Dette symbol vises også uden for den indstillede tidsperiode for slukning af lyden.

Hovedmenu > Lyd > Udsæt advarsler og påmindelser

1 Hovedmenu:

Tryk på Lyd i hovedmenuen.

2 Lyd:

Tryk på Udsæt advarsler og påmindelser.

3 Udsæt advarsler og påmindelser:

Tryk på Status for at aktivere funktionen Udsæt advarsler og påmindelser.



4 Udsæt advarsler og påmindelser: Tryk på Starttidspunkt for at indstille starten på Udsæt advarsler og påmindelser.

⁵ Starttidspunkt:

Indstil timerne og minutterne for starttidspunktet. Tryk på OK.

6 Udsæt advarsler og påmindelser: Tryk på Sluttidspunkt for at indstille slutningen på Udsæt advarsler og påmindelser.

7 Sluttidspunkt:

Indstil timerne og minutterne for sluttidspunktet (f.eks. 07:00). Tryk på OK.

8 Udsæt advarsler og påmindelser:

Tryk på Hyppighed for at indstille gentagelsesintervallet (f.eks. Én gang) for Udsæt advarsler og påmindelser. Tryk på Udført.

BEMÆRK

Hvis du vælger Én gang, bliver lydsignalerne for advarsler og påmindelser kun deaktiveret én gang i det indstillede tidsrum.

Hvis du vælger Gentag, bliver lydsignalerne for advarsler og påmindelser deaktiveret dagligt i det indstillede tidsrum.

Når tidsrummet for Udsæt advarsler og påmindelser er udløbet, bliver

lydsignalerne for advarsler og påmindelser udsendt igen.

11.7 Generelle indstillinger

Du kan indstille Sprog og Lysstyrke under de generelle indstillinger. Du kan også bruge Systemfunktionstest til at kontrollere, at mikropumpesystemet fungerer korrekt.

Hovedmenu > Indstillinger > Generelle indstillinger

1 Generelle indstillinger:

Tryk på hhv. Sprog og Lysstyrke for at foretage de ønskede indstillinger.

2 Sprog:

Tryk på det sprog, der skal vises i displayets menuer og skærmtekster.

3 Lysstyrke:

Indstil displayets lysstyrke ved at forskyde regulatoren.

- højre: lys
- venstre: mørk

Tryk på Gem.

4 Generelle indstillinger:

Tryk på Udført for at vende tilbage til listen med indstillinger.

11.8 Skærmlås

Diabetes manageren er udstyret med en skærmlås, med hvilken udstyret kan beskyttes mod uvedkommende adgang. Du kan tildele en personlig kode for adgangen.



Koden er et fire- til ottecifret identifikationsnummer (PIN), som du indtaster og ændrer i menupunktet Skærmlås.

\land ADVARSEL

For at beskytte mod uvedkommende adgang skal du altid lade skærmlåsen være aktiveret for at forhindre, at uvedkommende kan foretage ændringer i behandlingen.

BEMÆRK

- Skærmlåsen er som standard aktiveret.
- Hvis du vil ændre din PIN, skal du slå skærmlåsen fra og til igen.
- Vælg en PIN, du kan huske, og som er nem at indtaste.

Hovedmenu > Indstillinger > Skærmlås

1 Indstillinger:

Tryk på Skærmlås.

2 Skærmlås:

Tryk på Status (PIN) for at deaktivere skærmlåsen.

3 Oplysninger – Deaktivér PIN?:

Hvis du deaktiverer skærmlåsen, vises denne oplysningsskærm som information. Tryk på Ja, hvis du **ikke** ønsker en PIN-indtastning, eller hvis du vil **ændre din PIN**.

Indtast PIN:

Indtast din PIN som bekræftelse. Tryk på OK.

5 Skærmlås:

Tryk på Status (PIN) for at aktivere skærmlåsen.

6 Indtast PIN:

Indtast en fire- til ottecifret PIN (kode). Tryk på OK.

7 Bekræft PIN:

Indtast din PIN igen som bekræftelse. Tryk på OK.

BEMÆRK

Hvis du har glemt din selvvalgte PIN, kan du igen aktivere diabetes manageren med en PUK.

Du finder mærkaten med den 8-cifrede PUK i kuverten i mikropumpesystemets emballage (systemkit).

8 Skærmlås:

Tryk på Baggrundsbillede for at indstille mønsteret for baggrunden i den aktive skærmlås.

Tryk derefter på Udført.

9 Vælg baggrundsbillede:

Tryk på flisen med det ønskede baggrundsbillede.

Tryk på Intet billede, når du ikke vil have et baggrundsbillede.

Tryk på Udført.

11.9 Systemoplysninger

Under systemoplysningerne kan du finde forskellige oplysninger om mikropumpesystemet.

Du kan desuden læse om juridiske oplysninger og licensbetingelserne.

Kundeservice kan anmode om nogle af disse oplysninger.

Hovedmenu > Indstillinger > Systemoplysninger

1 *Indstillinger:* Tryk på Systemoplysninger.

2 Systemoplysninger:

Listen over systemoplysninger vises. Forskyd skærmen opad for at se yderligere systemoplysninger.

3 Systemoplysninger:

Tryk på Juridiske oplysninger for at se licensaftalerne.

4 Juridiske oplysninger:

Forskyd skærmen opad for at kunne læse mere tekst.

Tryk på \bigcirc for at vende tilbage til den forrige skærm.

11.10 Rejse og flytilstand

Den nøjagtige indstilling af klokkeslæt og dato er meget vigtig for, at mikropumpesystemet fungerer korrekt.

ADVARSEL

Ved rejser til fjerne rejsemål kan omstillingen af systemtiden til den pågældende tidszone (lokaltid) medføre, at basalrate og bolusråd ikke passer længere. Ved rejser over flere tidszoner, skal du på forhånd rådføre dig med dit sundhedspersonale om de nødvendige tilpasninger af basalrate og bolusråd.

Hvis du ændrer mikropumpesystemets klokkeslæt, tilføres basalraten i overensstemmelse med den indstillede tid. Det gælder også for skift mellem sommerog vintertid.

Eksempel

Du ændrer mikropumpesystemets klokkeslæt fra kl. 10:00 til kl. 13:00. Efter ændringen tilfører mikropumpen basalraten for tiden kl. 13:00.

Oplysninger om ændring af indstillingerne af dato og klokkeslæt for mikropumpesystemet finder du i afsnit *11.2 Klokkeslæt og dato*.

Hvis det på flyrejser ikke er tilladt at bruge Bluetooth trådløs teknologi, kan du aktivere flytilstanden. I flytilstanden stopper mikropumpesystemet med at kommunikere via Bluetooth trådløs teknologi.

Ved aktiveret hurtigbolusfunktion har du fortsat mulighed for selv at tilføre boli ved hjælp af mikropumpens hurtigbolusknapper.





Så snart flytilstanden bliver slukket, justerer og opdaterer diabetes manageren og mikropumpen deres hændelsesdata.

Al igangværende insulintilførsel (basalrate, bolus) bliver ikke påvirket af flytilstanden. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du dog slå flytilstanden fra.

11.10.1 Aktivering af flytilstand

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Flytilstand i hovedmenuen.

2 Flytilstand:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Udført.

3 *Oplysninger – Flytilstand aktiveret:* Bekræft de viste oplysninger ved at trykke på OK.

Kommunikationen med mikropumpen via *Bluetooth* trådløs teknologi deaktiveres.

Diabetes manageren kan ikke fjernstyre mikropumpen.

4 Statusskærm:

Symbolet \rightarrow i statusbjælken indikerer, at flytilstand er aktiveret.

Der vises ingen data fra mikropumpen i flytilstand.

11.10.2 Deaktivering af flytilstand

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Flytilstand i hovedmenuen.

2 Flytilstand:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen OFF. Tryk på Udført.

3 Oplysninger – Flytilstand er deaktiveret:

Bekræft de viste oplysninger ved at trykke på OK.

Kommunikationen med mikropumpen via *Bluetooth* trådløs teknologi aktiveres.

Diabetes manageren opretter automatisk forbindelse til mikropumpen igen.

4 Statusskærm:

Flytilstand er deaktiveret. I statusbjælken vises symbolet for flytilstanden ikke længere.

12 PÅMINDELSER

12 Påmindelser

Du kan få påmindelser på bestemte tidspunkter og til bestemte hændelser. Det kan være nyttigt, hvis du skal gøre bestemte forberedelser, f.eks. for udskiftningen af infusionsenheden. En meddelelse i displayet og en lyd gør på den indstillede tid opmærksom på den pågældende påmindelse.

Du kan til enhver påmindelse indstille en vilkårlig tone fra valglisten.

I standardindstillingerne er alle påmindelser deaktiveret. Du kan tænde og slukke påmindelserne med kontakten ON og OFF.

Du kan foretage forskellige indstillinger for de forskellige typer af påmindelser:

Indstilling	Forklaring	
Klokkeslæt	Klokkeslæt, hvor påmindelsen udsendes.	
Dato	Dato, hvor påmindelsen udsendes.	
Påmind efter	Tidsrum efter en hændelse (f.eks. for høj glukoseværdi), hvorefter der skal udsendes en påmindelse.	
Tone	Tone, som påmindelsen udsendes med.	
Hyppighed	Påmindelsen skal udsendes én gang eller regelmæssigt hver dag på samme tid.	

12.1 Oversigt over påmindelser

Påmindelse

Udskift infusionsenhed

Påminder om, at infusionsenheden skal udskiftes efter et bestemt antal dage.

Vækkeur/Brugerdefineret Vækkeuret lyder på et fastlagt klokkeslæt.

Blodsukkermåling

Minder dig om at udføre en blodsukkermåling på et fastlagt klokkeslæt.

Måling efter måltid

Minder dig om at udføre en blodsukkermåling efter måltidet, hvis du inden da har markeret en glukoseværdi som Før måltid.

Måling efter lav glukoseværdi

Minder dig om at udføre en blodsukkermåling, hvis din glukoseværdi lå under den indstillede glukoseværdi.

Måling efter høj glukoseværdi Minder dig om at udføre en blodsukkermåling, hvis din glukoseværdi lå over den indstillede glukoseværdi.

Manglende bolus

Denne påmindelse udsendes, hvis der inden for 2 timer før det programmerede klokkeslæt ikke blev tilført en bolus.

Injicér basalinsulin

Minder dig om at tilføre basalinsulin (kun til rådighed i injektionstilstand).

Besøg hos sundhedspersonale/ Laboratorietest

Minder dig om et besøg hos sundhedspersonale eller laboratorietest.

PÅMINDELSER

12

12.2 Programmering af påmindelser

Indstil for hver påmindelse det ønskede klokkeslæt og hyppigheden. Hvis du vælger Gentag, bliver du mindet om hændelsen med bestemte intervaller, f.eks. dagligt.

Nogle påmindelser vises kun, når bestemte betingelser er opfyldt.

Ved at trykke på + kan du tilføje yderligere påmindelser. Hvis det maksimale antal påmindelser er nået, får du i stedet for + oplysningen, at der ikke kan tilføjes yderligere påmindelser. Ved at trykke på kan du slette tilføjede påmindelser.

Du kan tildele en tone til hver programmeret påmindelse ud fra en valgliste. Tryk på på valglisten, hvis du vil høre tonen.

Hovedmenu > Indstillinger > Påmindelser

1 Tone:

Tryk på den ønskede tone for påmindelsen. Tryk på , hvis du først vil høre tonen. Tryk på OK.

2 Hyppighed:

Vælg Én gang eller Gentag. Alt efter påmindelsestype tilbyder systemet dig forskellige gentagelsesintervaller. Tryk på OK.

Påmindelse: Udskift infusionsenhed

Denne påmindelse giver dig besked om at udskifte din infusionsenhed.



Tryk på Udskift infusionsenhed.

2 Udskift infusionsenhed:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Gentagelse, Klokkeslæt, Tone for at foretage de ønskede indstillinger.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Påmindelse: Vækkeur

1 Påmindelser:

Tryk på Alarm 1.

2 Vækkeur:

Tryk på [€] for at give vækkeurspåmindelsen et navn.

Indtast et navn for vækkeurs-påmindelsen via tastaturet. Navnet må maksimalt være på 15 tegn.

Tryk på Udført.



3 Vækkeur:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Klokkeslæt, Tone eller Hyppighed for at foretage de ønskede indstillinger.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Påmindelse: Blodsukkermåling

Denne påmindelse giver dig besked om at udføre en blodsukkermåling på et fastlagt tidspunkt.

1 Påmindelser:

Tryk på Blodsukkermåling.

2 Blodsukkermåling:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Klokkeslæt, Tone eller Hyppighed for at foretage de ønskede indstillinger.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

BEMÆRK

Når du udfører en blodsukkermåling, kasserer diabetes manageren alle påmindelser om blodsukkermålinger, som forestår i de næste 30 minutter.

Påmindelse: Måling efter måltid

Denne påmindelse advarer dig om at udføre en blodsukkermåling, når der forinden blev markeret en glukoseværdi med *Før måltid*.

1 *Påmindelser:* Tryk på Måling efter måltid.

2 Blodsukkermåling efter måltid:

Tryk på Påmind efter for at indstille det ønskede tidspunkt, efter hvilket påmindelsen skal vises.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Påmindelse: Måling efter lav glukoseværdi

Denne påmindelse minder dig om at udføre en ny blodsukkermåling, hvis glukoseværdien før var lav. Den individuelt indstillelige blodsukkergrænse i denne påmindelse er uafhængig af den indstillede advarselsgrænse for hypoglykæmi.

1 Påmindelser:

Tryk på Måling efter lav glukoseværdi.

2 *Måling efter lav glukoseværdi:* Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Blodsukkergrænse, Påmind efter eller Tone for at foretage de ønskede indstillinger. Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Påmindelse: Måling efter høj glukoseværdi

Denne påmindelse minder dig om at udføre en ny blodsukkermåling, hvis glukoseværdien før var høj. Den individuelt indstillelige blodsukkergrænse i denne påmindelse er uafhængig af den indstillede advarselsgrænse for hyperglykæmi.



1 Påmindelser:

Tryk på Måling efter høj glukoseværdi.

2 Måling efter høj glukoseværdi:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Blodsukkergrænse, Påmind efter eller Tone for at foretage de ønskede indstillinger.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Påmindelse: Manglende bolus

Denne påmindelse udsendes, hvis der inden for 2 timer før det programmerede klokkeslæt ikke blev tilført en bolus. Du kan programmere op til 5 påmindelser af typen Manglende bolus.

Eksempel

Påmindelsen for den manglende bolus programmeres til kl. 14:00.

- Hvis der ikke tilføres en bolus mellem kl. 12:00 og kl. 14:00, udsendes den programmerede påmindelse kl. 14:00.
- Hvis der blev tilført en bolus mellem kl. 12:00 og kl. 13:59, udsendes der ingen påmindelse.

1 Påmindelser:

Tryk på Manglende bolus.

2 Manglende bolus:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Klokkeslæt, Tone eller Hyppighed for at foretage de ønskede indstillinger. Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

Aftalepåmindelser

Aftalepåmindelser hjælper dig med ikke at glemme et forestående besøg hos sundhedspersonale eller en laboratorietest. Derudover kan du fastlægge brugerdefinerede aftalepåmindelser.

Disse påmindelser vises, når du tænder diabetes manageren på den indstillede påmindelsesdato.

1 Påmindelser:

Tryk på Besøg hos sundhedspersonale.

2 Besøg hos sundhedspersonale:

Tryk på Status, så kontakten står i positionen ON. Tryk på Klokkeslæt, Dato eller Tone for at foretage de ønskede indstillinger.

Tryk på Udført, når du har foretaget alle indstillinger.

12.3 Sletning af påmindelser

Du kan ved behov slette brugerdefinerede påmindelser, som du selv har tilføjet. Du kan dog ikke slette de påmindelser forudinstillet i systemet.

1 Påmindelser:

Tryk på den påmindelse, du vil slette, f.eks. Bruger 2.



3 Oplysninger – Slet post?:

Tryk på Ja, hvis du nu vil slette påmindelsen endeligt.

12.4 Udsendelse af påmindelser

I aktiveret tilstand viser diabetes manageren en påmindelse, så snart den fastsatte tid er nået. Diabetes manageren vibrerer, og den valgte tone for den pågældende påmindelse udsendes. Volumen svarer til den indstillede lydtilstand.

Du kan bekræfte påmindelsen med OK, eller du kan blive påmindet igen om 15 minutter ved at trykke på Senere.

Der udsendes ingen påmindelser i deaktiveret tilstand. Hvis der i mellemtiden sker en påmindelse, udsendes påmindelsen efter tænding af diabetes manageren.

Eksempel



Tryk på OK for at bekræfte påmindelsen. Påmindelsen vises ikke længere. Tryk på Senere, hvis du på et senere tidspunkt vil påmindes igen. Påmindelsen udsendes igen om 15 minutter.

13 Tilstand for injektionsbehandling

Hvis du midlertidigt ikke vil anvende mikropumpen, har du mulighed for at skifte til tilstanden for injektionsbehandling. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du på ferien ikke vil bruge insulinpumpen.

Tal med dit sundhedspersonale om afbrydelse af pumpebehandlingen. Skift først til alternative behandlingsmetoder efter aftale om dette.

Hvis du skifter til injektionsbehandling, støtter din diabetes manager dig på følgende måde:

- Resultater for bolusrådet afrundes til din pens trinværdi.
- Du kan notere dine basalinsulininjektioner i den detaljerede glukoseværdi og i diabetes managerens logbogsposter.
- Du kan gøre brug af en påmindelse om basalinsulininjektioner.

BEMÆRK

- Ved anvendelse af bolusrådet skal du tilføre dig injektionerne straks og i den dosering, du har bekræftet. Hvis du injicerer en anden mængde insulin, skal du tilpasse den pågældende post i logbogen.
- Boli, der er blevet tilført uafhængigt af diabetes manageren med en insulinpen eller en insulinsprøjte, skal du registrere i logbogen som nye data.
- Opbevar mikropumpen og forbrugsmaterialerne

i overensstemmelse med de tilladte omgivelsesbetingelser.

13.1 Midlertidig fjernelse af mikropumpen

Så længe du tilfører insulinet ved hjælp af injektioner, skal du sætte mikropumpen i STOP-tilstand, lægge mikropumpen fra dig og fjerne infusionsenheden.

1 Hovedmenu:

Tryk på Stop i hovedmenuen for at afbryde insulintilførslen.



3 For at fjerne pumpen fra infusionsenheden skal du trykke på flappen på pumpeholderen for at tage mikropumpen af.

4 Fjern infusionsenheden ved at løsne hæfteplasteret fra kanterne og trække det af ind mod midten.

13 TILSTAND FOR INJEKTIONSBEHANDLING

5 Træk det brugte reservoir af pumpebasen.

Opbevar pumpebasen på et sikkert sted.

6 Bortskaf den brugte infusionsenhed og det brugte reservoir i henhold til lokale bestemmelser.

13.1.1 Aktivering af tilstand for injektionsbehandling

Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 Indstillinger:

Tryk på Skift til injektionsbehandling.

3 Oplysninger – Skift til injektionsbehandling?:

Tryk på Ja.

Funktionerne til styring af mikropumpen bliver deaktiveret.

4 Trinværdi pen:

Tryk på det ønskede insulintrin for pennen (0,5 U eller 1,0 U). Tryk på Gem.

5 Maksimal bolusmængde:

Indstil den maksimale bolusmængde, som du vil tilføre, med pennen/sprøjten (f.eks. 10,0 U). Trdk på OK

Tryk på OK.



Skærmen oplyser dig om, at tilstanden for injektionsbehandlingen er aktiveret. De aktuelle bolusindstillinger vises.

Tryk på OK, hvis du vil fortsætte med disse indstillinger.

13.1.2 Deaktivering af tilstand for injektionsbehandling

1 Hovedmenu:

Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 Indstillinger:

Tryk på Skift til pumpebehandling.

3 Oplysninger – Skift til pumpetilstand?: Tryk på Ja.

TILSTAND FOR INJEKTIONSBEHANDLING





4

Hvis du vil anvende mikropumpen med de senest lagrede indstillinger, skal du trykke på Nej.

 Diabetes manageren opretter en forbindelse med den senest anvendte mikropumpe, og du kommer ind i menuen Udskift. Udskift reservoiret.

Hvis du vil kontrollere indstillingerne for pumpebehandlingen, skal du trykke på Ja.

- Kontrollér bolusindstillingerne samt indstillingerne for basalraten.
- Vælg menuen Udskift. Udskift reservoiret.

5 *Udskift systemkomponenter:* Udskift komponenterne efter behov. Hvis du udskifter **ingen** komponent, er mikropumpen fortsat i STOP-tilstand. Start i så fald pumpen via hovedmenuen.

13.2 Skærme til injektionsbehandling

Hvis du har aktiveret tilstanden for injektionsbehandling, ændrer nogle skærme og menuer i diabetes manageren sig. Skærmelementer, der er nødvendige til pumpebehandlingen, er ikke længere til rådighed i statusskærmen. I menuvalget i hovedmenuen bortfalder nogle menuer.

til afbrydelse af en kørende bolus bortfalder i tilstanden for injektionsbehandling.

Bortfaldne skærmelementer på statusskærmen



Statusskærm i tilstanden for pumpebehandling.

Statusskærm i tilstanden for injektionsbehandling.

Bortfaldne symboler i hovedmenuen





Hovedmenu i tilstanden

Hovedmenu i tilstanden for pumpebehandling.

Detaljeret glukoseværdi



Skærmen Detaljeret glukoseværdi i tilstanden for pumpebehandling.



Skærmen Detaljeret glukoseværdi i tilstanden for injektionsbehandling.

Desuden er der også indtastningsfeltet for basalinsulin.

Bolus



Skærmen Bolus i tilstanden for pumpebehandling.



Skærmen Bolus i tilstanden for injektionsbehandling.

Valgmuligheden Annullér bolus bortfalder.

Påmindelser



Skærmen Påmindelser i tilstanden for pumpebehandling.



Skærmen Påmindelser i tilstanden for injektionsbehandling.

I stedet for påmindelsen Udskift infusionsenhed vises påmindelsen Injicér basalinsulin.

07:00



for

TILSTAND FOR INJEKTIONSBEHANDLING



Advarselsgrænser

Øvre advarsels- grænse	16,6 mmol/L
Nedre advarsels- grænse	3,9 mmol/L
Restlevetid mikropumpe (dage)	20
Reservoir- fyldningsniveau	25 U
Automatisk fra	101

Skærmen Advarselsgrænser i tilstanden for pumpebehandling.



Skærmen Advarselsgrænser i tilstanden for injektionsbehandling.

Valamuliahederne Restlevetid mikropumpe (dage), Reservoirfyldningsniveau og Automatisk fra bortfalder.

Bolusråd



Skærmen Bolusråd i tilstanden for pumpebehandling.

Bolusindstillinger

Ja Bolusi

Boluszád

Hurtigbolus-knapper

Maksimal hurtigbolus

Skærmen

Hurtigbolustrin

Bolusindstillinger

pumpebehandling.

i tilstanden for

Udført

Helbredshændelser

Indstillinger Bolusråd

0.0

6.00 U

0,50 U



Skærmen Bolusråd i tilstanden for injektionsbehandling.

Ved Type kan du kun vælge Pen.



Skærmen Bolusindstillinger i tilstanden for injektionsbehandling.

I stedet for valgmulighederne for hurtigbolussen vises valgmulighederne til indstilling af insulintrinet og den maksimale bolusmængde.

Mine data



Skærmen Logbogsposter i tilstanden for pumpebehandling.

07:00

Skærmen Logbogsposter i tilstanden for injektionsbehandling.

Ved Basalinsulin kan du notere eller ændre mængden af den tilførte basalinsulin.

	5,9 mmol/L 06.55, 14 jan. 2023	
đ	Måletidspunkt	
77	Kulhydrater 23 g	
٣	Helbredshændelser Motion 1	
л	Bolus 4,50 U	
đ	Basalinsulin 1,30 U	

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

14 Pleje og vedligeholdelse

I dette kapitel får du oplysninger om pleje og vedligeholdelse af mikropumpesystemet. I afsnittet *Kontrolmåling med diabetes manageren* lærer du, hvordan du kan fastslå, om mikropumpesystemet fungerer korrekt.

Hvis et problem ikke kan afhjælpes, eller hvis du har spørgsmål om pleje og vedligeholdelse af mikropumpesystemet, bedes du kontakte kundeservice. Prøv ikke selv på at reparere diabetes manageren eller mikropumpen.

Udskift mikropumpesystemets forbrugsmaterialer, hvis de er snavsede eller beskadigede.

14.1 Rengøring af systemkomponenterne

Anvend udelukkende fnugfri klude og destilleret vand til rengøring af systemkomponenterne.

14.1.1 Rengøring af diabetes manageren

Brug kun destilleret vand. Brug hverken sæbe eller rengøringsmidler med skuremiddel, da det kan medføre ridser på displayet. Hvis diabetes managerens display bliver ridset, kan det være vanskeligt at aflæse. I så fald skal diabetes manageren udskiftes.

ADVARSEL

- Diabetes manageren skal være slukket ved rengøring. Sørg for, at diabetes manageren er slukket og ikke er i standby-tilstand.
- Undlad at rengøre diabetes manageren under udførelse af en blodsukker- eller en kontrolmåling.
- Anvend udelukkende destilleret vand til rengøring af diabetes manageren.
- Pas på, at der ikke kommer fugtighed ind i indgange eller åbninger.
- Sprøjt ikke noget på diabetes manageren.
- Dyp ikke diabetes manageren i væske.

Væske kan begrænse funktionaliteten for elektronikken i udstyret og føre til fejlfunktion. Manglende overholdelse af rengørings- og desinficeringsvejledningen vil beskadige diabetes manageren og få den til at holde op med at virke.

1 Sluk for diabetes manageren ved at trykke og holde på Tænd/Sluk-knappen, indtil skærmen *Sluk* vises. Tryk på knappen *Sluk*.

Luk dækslet til USB-porten og dækslet til hovedtelefontilslutningen.





Fjern groft snavs med en fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand. Pas på, at der ikke kommer snavs ind i diabetes managerens åbninger. Tør diabetes managerens overflader af i mindst 3 minutter med en anden fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand. Rengør særligt vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. rundt om åbninger.

3 Tør diabetes manageren med en tør, fnugfri klud.

14.1.2 Rengøring af mikropumpen

Rengør kun mikropumpen med påsat reservoir, inden der forestår en udskiftning af reservoiret. Udskift derefter reservoiret.

\land ADVARSEL

- Rengør kun mikropumpen når reservoiret er tilsluttet til pumpebasen.
- Indstil mikropumpen til STOP-tilstand ved rengøring.
- Brug altid en fnugfri klud fugtet med destilleret vand til rengøring af mikropumpen.
- Pas på, at der ikke kommer fugtighed ind i indgange eller åbninger.
- Sprøjt ikke noget på mikropumpen.

 Dyp ikke mikropumpen ned i væske.
Væske kan begrænse funktionaliteten for elektronikken i udstyret og føre til fejlfunktion. Manglende overholdelse af rengøringsvejledningen vil beskadige mikropumpen og få den til at holde op med at virke.



Fjern groft snavs med en fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand.

Pas på, at der ikke kommer snavs ind i pumpebasens åbninger.

Tør mikropumpens overflader af i mindst 3 minutter med en anden fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand. Rengør særligt vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. rundt om åbninger.

2 Tør pumpebasens overflader af med en ny fnugfri og tør klud.

Kontrollér, om ventilationsåbningen er ren og fri.

Udskift reservoiret.

4 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK

Udfør visuel inspektion af mikropumpen, og kontrollér, at den er ren. Gentag om nødvendigt trin 1 og 2, indtil al synlig kontaminering er fjernet.

Hvis du bemærker nogen af følgende tegn på forringelse efter rengøring af mikropumpen, skal du stoppe med at bruge den og kontakte kundeservice: rester omkring knapper, revner, misfarvning eller pletter tilbage efter rengøring.

14.1.3 Rengøring af indføringsanordning

Rengør indføringsanordningen med de foreskrevne rengøringsmidler.

🕂 ADVARSEL

Rengør kun indføringsanordningen, hvis ingen kanyleenhed er isat.

- Brug altid en fnugfri klud fugtet med destilleret vand til rengøring af indføringsanordningen.
- Pas på, at der ikke kommer fugtighed ind i indgange eller åbninger.
- Sprøjt ikke noget på indføringsanordningen.
- Dyp ikke indføringsanordningen ned i væske.

Manglende overholdelse af rengøringsvejledningen vil beskadige indføringsanordningen og få den til at holde op med at virke. Inden du rengør indføringsanordningen, skal du kontrollere, at indføringsanordningen ikke er spændt, og at der **ikke** er en kanyleenhed i indføringsanordningen.



Fjern groft snavs med en fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand.

Pas på, at der ikke kommer snavs ind i indføringsanordningens åbninger.

Tør indføringsanordningens overflader af i mindst 3 minutter med en anden fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand. Rengør særligt vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. rundt om åbninger.

14.2 Kontrolmåling med diabetes manageren

Med en kontrolmåling kan du kontrollere, om diabetes manageren leverer korrekte glukoseværdier.

Udfør altid en kontrolmåling med kontrolvæsker, når

• du åbner en ny pakning med teststrimler.



- du har ladet teststrimmelbeholderen stå åben.
- du tror, at teststrimlerne er beskadiget.
- teststrimlerne har været udsat for ekstreme temperaturer eller fugtighed.
- du vil teste diabetes manageren og teststrimlerne.
- diabetes manageren er faldet på gulvet.
- glukoseværdien ikke stemmer overens med, hvordan du har det.
- du ønsker at kontrollere, om du udfører målingerne korrekt.

Til denne kontrolmåling tilføres der glukosekontrolvæske til teststrimlen i stedet for blod. Diabetes manageren registrerer automatisk glukosekontrolvæsken og viser, om kontrolresultatet ligger i det rigtige område. Kontrolresultaterne vises ikke i logbogen.

Se pakningsindlægget til kontrolvæsken.

BEMÆRK

Brug kun Accu-Chek Guide kontrolvæsker: Kontrol 1 (Control 1) med lav glukosekoncentration eller kontrol 2 (Control 2) med høj glukosekoncentration.

14.2.1 Forberedelse af en kontrolmåling

En kontrolmåling ligner på væsentlige punkter en blodsukkermåling.

For at udføre en kontrolmåling har du brug for diabetes manageren, Accu-Chek Guide teststrimlerne, Accu-Chek Guide kontrolvæske Control 1 eller Control 2 og en ren, tør papirserviet.

BEMÆRK

- Ved udførelse af en kontrolmåling: Hvis kontrolresultatskærmen med flasken med kontrolvæske IKKE vises i displayet med dit kontrolresultat, er der opstået en fejl.
 - Du skal ikke reagere på kontrolresultatet.
 - Kassér teststrimlen, og gentag kontrolmålingen med en ny teststrimmel.
- Hvis en kontrolmåling leverer måleresultater uden for det angivne koncentrationsområde, er det ikke længere sikkert, at diabetes manageren og teststrimlerne fungerer fejlfrit.
- Hvis der forekommer en teststrimmelfejl, skal du fjerne og bortskaffe teststrimlen og gentage målingen med en ny teststrimmel.
- Når der er en teststrimmel i diabetes manageren, er berøringsskærmen og knapperne inklusive Tænd/Slukknappen deaktiveret. Knapperne aktiveres igen, så snart du fjerner teststrimlen eller målingen er afsluttet.
- En kontrolmåling kan også startes fra hovedmenuen. Tryk på Måling i hovedmenuen.
- Teststrimlen må ikke komme i kontakt med kontrolvæsken, inden du skyder den ind i teststrimmelindgangen.

14 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

14.2.2 Udførelse af en kontrolmåling

1 Kontrollér den udløbsdato, der er oplyst på teststrimmelbeholderen ved siden af ≤≧-symbolet.

Anvend kun teststrimler, hvis udløbsdato ikke er overskredet.

2 Skyd teststrimlen i pilens retning ind i teststrimmelindgangen til diabetes manageren. Enheden tændes automatisk, og teststrimmelindgangens LED tænder. Hvis tonen for blodsukkermåling er aktiveret, udsendes der en lyd.

3 Vælg kontrolvæsken (Control 1 eller Control 2) til målingen.

4 Læg diabetes manageren på et jævnt og fast underlag (f.eks. en bordplade).



Fjern flaskens skruelåg. Tør flaskens spids af med en papirserviet.



Klem på flasken, indtil der dannes en lille dråbe på spidsen. Lad dråben berøre teststrimlens gule kant. Tilfør ikke kontrolvæsken på oversiden af teststrimlen.

Når der er suget nok kontrolvæske ind i teststrimlen, kører målingen.

7 Tør flaskens spids af med en papirserviet. Luk flasken stramt.

Visning af kontrolresultat



Kontrolresultatet vises. Tryk på den anvendte kontrolvæske (f.eks. Control 1).





BEMÆRK

Hvis du vælger Ingen post, bliver skærmen til kontrolmåling, som er afbildet i næste trin, ikke vist. Der sker ikke en vurdering af kontrolresultatet.



Ligger kontrolresultatet i det tilladte koncentrationsområde, betyder det, at diabetes manageren og teststrimlerne fungerer korrekt.

Hvis kontrolresultatet ligger uden for det tilladte koncentrationsområde, bedes du kontakte kundeservice.

Tryk på OK.

BEMÆRK

Uden for det tilladte koncentrationsområde, LO eller HI betyder, at kontrolresultatet ligger uden for det tilladte område.

Bortskaffelse af teststrimler

10 Fjern den brugte teststrimmel, og bortskaf den i henhold til lokale bestemmelser.

14.2.3 Årsager til fejlbehæftede kontrolmålinger

Ligger resultatet af kontrolmålingen uden for koncentrationsområdet, skal du kontrollere de nedennævnte punkter. Hvis du ikke kan svare Ja på spørgsmålene, skal du korrigere det pågældende punkt og gentage målingen.

- Har du udført kontrolmålingen i overensstemmelse med brugsanvisningen?
- Har du brugt en ny teststrimmel?
- Har du tørret flaskens spids af, inden du tilførte kontrolvæsken til teststrimlen?
- Har du tilført en hængende dråbe kontrolvæske?
- Har du kun tilført én dråbe kontrolvæske?
- Var dråben uden luftbobler?
- Tilførte du først kontrolvæske, efter at tonen lød, og skærmen Tilfør dråbe blev vist?
- Blev teststrimlen ikke bevæget før eller under målingen?
- Var teststrimlen lige (ikke bøjet)?
- Har du udført kontrolmålingen i det rigtige temperaturområde?
- Har du i skærmen Kontrolresultat valgt den kontrolvæske, som svarer til den anvendte kontrolvæske?
- Er teststrimmelindgangen ren?

14 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Har flasken med kontrolvæske været åben i mindre end 3 måneder?
- Har du læst oplysningerne og anvisningerne i pakningsindlægget til kontrolvæsken?
- Har du overholdt opbevaringsbetingelserne for diabetes manageren, teststrimlerne og kontrolvæskerne?
- Har du overholdt teststrimlernes og kontrolvæskens udløbsdato?

Oplysninger om det rigtige temperaturområde og opbevaringsbetingelserne finder du i kapitel *16 Tekniske data.*

Har du overholdt alle disse punkter, og ligger resultatet af kontrolmålingen alligevel uden for koncentrationsområdet, bedes du kontakte kundeservice.

14.3 Systemfunktionstest

Mikropumpesystemet skal fungere fejlfrit, så alle meddelelser fra systemet (oplysninger, advarsler, vedligeholdelsesog fejlmeddelelser) bliver gengivet korrekt.

Hvis du ikke kan mærke eller høre vibrations- eller lydsignalerne fra diabetes manageren eller formoder, der er andre fejl, kan du gennemføre en systemfunktionstest. Ved denne test bliver display-, vibrations-, signal- og lydfunktionernes funktionsevne kontrolleret.

Hvis mikropumpen udsender uventede lyde eller ikke kan styres med diabetes manageren, skal du udføre en funktionstest af mikropumpen. Hvis diabetes manageren og mikropumpen ikke fungerer som beskrevet i forklaringerne til systemfunktionstesten, bedes du kontakte kundeservice.

1 *Hovedmenu:* Tryk på menuen Indstillinger i hovedmenuen.

2 Indstillinger:

Tryk på Generelle indstillinger.

3 *Generelle indstillinger:* Tryk på Systemfunktionstest.



Tryk på Skærm.

Displaytest: Displayet viser forskellige farver (rød, grøn, blå og hvid) i hurtig rækkefølge. Desuden vibrerer diabetes manageren ved hvert skærmskift.

5 Systemfunktionstest:

Test af lydsignaler fra diabetes manager: Tryk på Lydsignal fra diabetes manager. Diabetes manageren udsender 1 lyd.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



6 Systemfunktionstest:

Test af vibration fra diabetes manager: Tryk på Vibration fra diabetes manager. Diabetes manageren vibrerer.



Mikropumpetest: Tryk kort på begge hurtigbolusknapper på mikropumpen samtidigt. Pumpen udsender et kort bip, og efter tre sekunder kan du høre lyden for annullering af hurtigbolussen. må ikke vises i statusbjælken.

8 Systemfunktionstest:

Test af lydsignaler fra mikropumpen: Tryk på Lydsignal fra mikropumpen. Mikropumpen udsender 1 lyd.

BEMÆRK

- Hvis du anvender tilstanden for injektionsbehandling, er Lydsignal fra mikropumpen deaktiveret og gråtonet.
- Hvis mikropumpen udsender signaler kontinuerligt, er der en elektronisk defekt i pumpen. Se kapitel 15.5 Generel fejlafhjælpning for at få oplysninger om afhjælpning af fejlen.

15 Meddelelser og fejlafhjælpning

Mikropumpesystemet bruger fejlmeddelelser,

vedligeholdelsesmeddelelser, advarsler og oplysningsmeddelelser for at orientere dig om statussen på mikropumpen.

Diabetes manageren viser meddelelser i displayet og kan alt efter indstilling udsende lydsignaler, vibrationssignaler eller begge dele. Ved signaleringen af advarsler, vedligeholdelsesmeddelelser og fejlmeddelelser lyser desuden diabetes managerens LED.

Når diabetes manageren er slukket eller befinder sig i standby (slukket display), udsender mikropumpen meddelelser ved hjælp af lydsignaler. Mikropumpen udsender ikke advarsler, når den er forbundet med diabetes manageren og diabetes manageren er aktiv (tændt display).

🕂 ADVARSEL

Hvis du ignorerer meddelelserne fra mikropumpesystemet eller ikke bemærker dem, er der fare for hypoglykæmi eller hyperglykæmi til ketoacidose. Følg altid mikropumpesystemets oplysninger og beskeder om handling.

Hvis der udsendes en meddelelse, skal du tage diabetes manageren op i hånden for at få yderligere oplysninger og kunne reagere på meddelelsen. I den nederste del af skærmen vises valg- eller bekræftelsesknapper. Knapperne er deaktiveret et øjeblik, så du ikke ved en fejl kan bekræfte meddelelsen, inden du har læst den.

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser gentages hvert 5. sekund og kan ikke udsættes. Årsagen til fejl- eller vedligeholdelsesmeddelelsen skal bekræftes og afhjælpes.

Advarsler og påmindelser gentages hvert 30. sekund og kan efter behag ofte udsættes i 5 minutter. Lyd- og vibrationssignalerne stoppes i en vis periode. I det tilfælde forbliver visningen af meddelelsen synlig i displayet, og LED'en lyser.

Alle meddelelser fra mikropumpesystemet lagres i hændelsesdataene. For at kunne kalde en ældre meddelelse frem skal du trække oplysningsskærmen fra den øverste displaykant ned og trykke på meddelelsen. Hændelsesdata forbliver også lagret, når diabetes managerens strømforsyning afbrydes (f.eks. ved et batteriskift).

Hvis du ikke er sikker på, om mikropumpesystemet fungerer upåklageligt, skal du skifte til alternative behandlinger i overensstemmelse med sundhedspersonalets anvisninger og kontrollere systemfunktionerne. Hvis problemet ikke kan afhjælpes med løsningsforslagene, bedes du kontakte kundeservice.

BEMÆRK

 Hvis mikropumpen signalerer en vedligeholdelses- eller fejlmeddelelse, og du ikke har diabetes manageren ved hånden, kan du udsætte meddelelsen i 5 minutter ved hjælp af hurtigbolusknapperne på mikropumpen. Vær opmærksom på, at du ikke kan tilføre hurtigbolus med hurtigbolusknapperne, før meddelelsen er udsat.

 Hvis mikropumpen udsender Fejl-lyden, og diabetes manageren ikke viser en fejlmeddelelse, selv om diabetes manageren og mikropumpen befinder sig i kommunikationsrækkevidde, har mikropumpen muligvis koblet fra på grund af en elektronisk defekt (E-7).

15.1 Oplysninger

Oplysningsmeddelelser oplyser dig om en bestemt tilstand eller hændelse.

Bekræft oplysninger med OK, eller, hvis det drejer sig om et spørgsmål, besvar det med Ja eller Nej.

Eksempler på oplysningsmeddelelser:



15.2 Advarsler

Advarsler oplyser dig om relevante tekniske tilstande i mikropumpesystemet eller om mulige farer for din behandling og sundhed. Advarsler signalerer en forestående vedligeholdelsesmeddelelse. Dermed bliver du i god tid gjort opmærksom på, at du snart er nødt til at gribe ind for at sikre, at mikropumpesystemet fungerer helt, som det skal.

Hvis der vises en advarsel, udsender diabetes manageren Advarsel-lyden og vibrerer.

Eksempler på advarsler:





Kode	Advarslens titel	Oplysninger/mulig årsag	Oplysninger/mulig løsning	
G Advarsler, som udløses af mikropumpen.				
W-25	Pumpens brugstid snart slut	Pumpebasens anvendelsesperiode snart slut.	Sørg for, at du har en pumpebase i reserve. Udskift pumpebasen efter den viste restlevetid.	
W-31	Lidt insulin tilbage i reservoiret	Der er kun lidt insulin tilbage i reservoiret.	Forbered dig på, at du snart skal udskifte reservoiret.	
W-32	Batteri næsten tomt	Batteriet er næsten afladet.	Udskift reservoiret.	
W-35	Batteriydelse reduceret	Batteriets ventilationsåbning er tildækket, så batteriet kun leverer energi i begrænset omfang.	Sørg for en fri lufttilførsel til mikropumpens ventilationsåbning.	
W-36	MBR annulleret	En aktiv midlertidig basalrate blev annulleret.	Kontrollér, at annulleringen var tilsigtet. Programmér en ny midlertidig basalrate, om nødvendigt.	
W-37	Lav tilførselsmængde	Mikropumpen kan ikke tilføre den programmerede insulinmængde til basalraten eller bolussen i den fastsatte tid.	Mikropumpen kan lige nu ikke tilføre en programmeret insulinmængde i den fastsatte tid. lagttag, om de leverede insulinmængder rækker til dit insulinbehov. Udfør blodsukkermålinger i kortere intervaller.	
W-38	Bolus annulleret	En kørende bolus blev annulleret.	Kontrollér, at annulleringen var tilsigtet. Tag hensyn til den allerede tilførte insulinmængde, og programmér en ny bolus, om nødvendigt.	
W-40	Udskift reservoir	Reservoirets brugstid udløber snart.	Udskift reservoiret snarest muligt.	



Kode	Advarslens titel	Oplysninger/mulig årsag	Oplysninger/mulig løsning
W-41	Mikropumpe stoppet	Mikropumpen har i mindst én time været i STOP- tilstand og tilfører ikke insulin.	Start mikropumpen, hvis insulintilførslen skal fortsættes.

Advarsler, som udløses af diabetes manageren.

W-50	Batteri næsten tomt	Det genopladelige batteri er næsten afladet.	Oplad det genopladelige batteri til diabetes manageren.
W-71	Forbindelse tabt	Der er ingen aktuelle data fra mikropumpen til rådighed. Dataene til beregning af bolusrådet er muligvis ikke aktuelle.	Sørg for, at afstanden mellem mikropumpen og diabetes manageren maksimalt er 2 meter, og at der ikke er forhindringer imellem.
W-73	Ingen forbindelse til mikropumpen	Der er ingen aktuelle data fra mikropumpen til rådighed. Dataene til beregning af bolusrådet er muligvis ikke aktuelle.	Dataene bliver opdateret, når forbindelsen mellem diabetes manager og mikropumpe er genetableret.
W-75	Advarselsgrænse overskredet	Høj glukoseværdi	Mål ketoner og udfør en blodsukkermåling. Kontrollér insulintilførslen. Følg sundhedspersonalets anvisninger.
W-76	HI-skærm	Din glukoseværdi er muligvis meget høj.	Mål ketoner og udfør en blodsukkermåling. Kontrollér insulintilførslen. Følg sundhedspersonalets anvisninger.
W-80	Lavt blodsukker	Advarselsgrænsen for hypoglykæmi blev underskredet.	Spis eller drik hurtigtvirkende kulhydrater. Udfør derefter en blodsukkermåling. Hvis hypoglykæmien varer ved, skal du henvende dig til dit sundhedspersonale.



MEDDELELSER OG FEJLAFHJÆLPNING

Kode	Advarslens titel	Oplysninger/mulig årsag	Oplysninger/mulig løsning
W-81	L0-skærm	Din glukoseværdi er muligvis meget lav.	Spis eller drik hurtigtvirkende kulhydrater. Udfør igen en blodsukkermåling, og endnu engang inden for den næste halve time. Hvis hypoglykæmien varer ved, skal du henvende dig til dit sundhedspersonale.
W-84	Måling ikke mulig	Du kan ikke udføre en blodsukkermåling, mens diabetes manageren er forbundet med et USB- kabel.	Træk USB-kablet ud af diabetes manageren.
W-85	Manglende bolusdata	Ved beregningen af det aktive insulin er der opstået et problem. Den aktuelle værdi er muligvis ikke korrekt.	Der kræves ingen handling. Vær opmærksom på, at insulin fra en tidligere bolus muligvis stadig er aktivt i din krop. Meddelelsen kan forekomme igen i op til 9 timer. Derefter bør det aktive insulin automatisk blive vist korrekt.
W-86	Flytilstand aktiveret	Der kan ikke foretages datasynkronisering mellem diabetes manager og mikropumpe, da flytilstanden er aktiveret. De lagrede poster for bolusrådet er derfor muligvis ikke aktuelle. Diabetes manageren kan aktuelt kun foretage bolusråd på grundlag af de poster, som er lagret på diabetes manageren.	Du kan fortsat anvende funktionen Bolusråd. Vær dog opmærksom på, at diabetes manageren ikke modtager oplysninger (f.eks. fejl) fra mikropumpen. Når flytilstanden er deaktiveret, og diabetes manager og mikropumpe er inden for kommunikationsrækkevidde, bliver dataene synkroniseret. Dataene til bolusrådet er så igen på aktuelt niveau.


Kode	Advarslens titel	Oplysninger/mulig årsag	Oplysninger/mulig løsning
W-88	Flytilstand aktiveret	De lagrede logbogsposter er muligvis ikke aktuelle.	Når flytilstanden er deaktiveret, og diabetes manager og mikropumpe er inden for kommunikationsrækkevidde, bliver logbogsposterne synkroniseret.
W-89	Kontrollér poster i logbog	En bolus, som er bekræftet i funktionen Bolusråd, kunne ikke henføres til nogen bolus tilført af mikropumpen.	Korrigér evt. posterne i logbogen.
W-90	Tid synkroniseret med pumpe	Tidsforskellen mellem diabetes manager og mikropumpe blev korrigeret.	Kontrollér klokkeslættet i diabetes manageren.
W-92	MBR uden insulintilførsel	Tilførselsmængden i den aktuelle tidsblok er på grund af den indstillede MBR så lille, at pumpens teknisk mulige tilførselsmængde underskrides.	Kontrollér, om tidsrummet uden insulintilførsel er acceptabel for dig. Den ikke-tilførte insulinmængde tilføres efterfølgende inden for de næste tidsblokke.

15.3 Vedligeholdelsesmeddelelser

Vedligeholdelsesmeddelelser oplyser om midlertidig tab af bestemte funktioner i mikropumpesystemet.

Vedligeholdelsesmeddelelser kræver din indgriben for at afhjælpe problemet. Når årsagen til vedligeholdelsesmeddelelsen er afhjulpet, kan du igen benytte mikropumpesystemet i fuldt omfang.

Hvis der vises en

vedligeholdelsesmeddelelse, udsender diabetes manageren Vedligeholdelse-lyden og vibrerer. Denne lyd udsendes også, når funktionen Udsæt advarsler og påmindelser er aktiveret.

ADVARSEL

Risiko for hyperglykæmi (højt glukoseniveau)

Hvis meddelelsen Tilstopning M-24 vises, skifter mikropumpen til STOP-tilstand. Tilstopningen kan medføre, at insulintilførslen nedsættes eller slet ikke fungerer. Det kan medføre hyperglykæmi.

Udskift reservoiret og infusionsenheden. Udfør derefter en blodsukkermåling. Hvis meddelelsen vises flere gange, bedes du kontakte kundeservice. Eksempler på vedligeholdelsesmeddelelser:



- Vedligeholdelsesmeddelelsens kode
- Vedligeholdelse vedrører mikropumpen
 Vedligeholdelse vedrører diabetes manageren
- 3 Vedligeholdelsesmeddelelsens titel
- 4 Symbol for vedligeholdelse
- 5 Forklaring til hhv. vedligeholdelse og afhjælpning
- 6 Knap til bekræftelse (OK) af vedligeholdelsesmeddelelsen



Kode	Vedligeholdelses- meddelelsens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Yderligere oplysninger
U Vedli	geholdelsesmeddelels	er, som udløses af mikropun	npen.
M-18	Udskift mikropumpe	Din mikropumpes brugstid er slut.	Vælg menuen Udskift, og udskift pumpebasen og reservoiret nu.
M-19	Afvigelse reservoir- fyldningsniveau	Den indtastede insulinmængde svarer ikke til det målte reservoir- fyldningsniveau.	Udskift evt. reservoiret med et nyt reservoir.
M-21	Reservoir tomt	Insulinet i reservoiret er opbrugt.	Vælg Udskift 컱, og udskift reservoiret.
M-22	Mikropumpens batteri er tomt	Batteriet til mikropumpen, som befinder sig i reservoiret, er tomt.	Vælg Udskift 컱, og udskift reservoiret.
M-23	Automatisk fra	Automatisk fra har afbrudt insulintilførslen. Mikropumpen er i STOP- tilstand.	Start mikropumpen for at genoptage insulintilførslen.
M-24	Tilstopning	Der blev opdaget en tilstopning, så insulintilførslen ikke fungerer, eller kun fungerer begrænset.	Udskift reservoiret og infusionsenheden. Udfør derefter en blodsukkermåling. Hvis meddelelsen vises flere gange, bedes du kontakte kundeservice.
M-26	Fyld reservoirnålen	Reservoirnålen skal fyldes igen efter udskiftning af reservoiret.	Tag mikropumpen ud af infusionsenheden. Vælg Udskift 之, og udskift reservoiret. Følg derefter anvisningerne til fyldning af reservoiret.



Kode	Vedligeholdelses- meddelelsens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Yderligere oplysninger
M-27	Ingen dataforbindelse	Opsætningen af mikropumpesystemet blev afbrudt.	Hold diabetes manageren tæt på mikropumpen, så dataudvekslingen mellem pumpe og diabetes manager er sikret. Når der igen er forbindelse, skal du fortsætte med opsætningen af mikropumpesystemet. Hvis meddelelsen vises gentagne gange, skal du udskifte pumpebasen.
🔳 Vedi	igeholdelsesmeddelels	er, som udløses af diabetes	manageren.
M-51	Teststrimmelfejl	Teststrimlen er brugt, beskadiget eller ikke fuldstændigt isat i teststrimmelindgangen.	Anvend en ny teststrimmel, eller sæt igen teststrimlen ind i teststrimmelindgangen.
M-53	Måling lykkedes ikke	Blodsukkermålingen var fejlbehæftet.	Gentag blodsukkermålingen med en ny teststrimmel.
M-54	Dråbe for lille	Blodmængden eller kontrolvæskemængden rækker ikke til at udføre en måling.	Gentag målingen med en ny teststrimmel. Sørg for, at bloddråben eller dråben med kontrolvæske er tilstrækkelig stor.
M-56	Dråbe tilført for tidligt	Dråben blev suget ind i teststrimlen, inden skærmen Tilfør dråbe blev vist.	Gentag målingen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe blod eller kontrolvæske.
M-58	Temperatur for høj eller for lav	Omgivelsestemperaturen for en blodsukkermåling eller til udførelse af en kontrolmåling er uden for det tilladte område.	Sørg for en omgivelsestemperatur i det tilladte område. Vent 5 minutter, inden du igen udfører en blodsukkermåling eller kontrolmåling.

ы 1

Kode	Vedligeholdelses- meddelelsens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Yderligere oplysninger
M-59	Batteri næsten tomt	Batteriets ladetilstand er meget dårlig.	Diabetes manageren deaktiverer automatisk kommunikationen via <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi for at spare strøm. Herved afbrydes kommunikationen med mikropumpen. Oplad det genopladelige batteri til diabetes manageren.
M-60	Fejl i ur	Der blev konstateret en afvigelse i mikropumpesystemets interne ure.	Indstil det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato i diabetes manageren.
M-62	Pardannelse mislykkedes	Scanningen af pardannelseskoden lykkedes ikke. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis det er for mørkt, eller koden eller kameralinsen er snavset, så koden ikke rigtigt er læselig.	Rens linsen, og prøv at indskanne pardannelseskoden på mikropumpen igen. Alternativt kan du også indtaste pumpenøglen manuelt.
M-64	Bolustilførsel ikke mulig	Forbindelsen mellem diabetes manager og mikropumpe blev afbrudt.	Hold diabetes manageren tæt på mikropumpen, og sørg for, at datakommunikationen ikke forstyrres. Du kan tilføre en hurtigbolus direkte med mikropumpen.
M-65	Bolustilførsel ikke mulig	Mikropumpen er i STOP- tilstand.	Når du vil tilføre en bolus, skal du først starte mikropumpen.
M-67	Bolustilførsel mislykkedes	Der er ingen forbindelse til mikropumpen.	Hold diabetes manageren tæt på mikropumpen. Du kan tilføre en hurtigbolus direkte med mikropumpen.



MEDDELELSER OG FEJLAFHJÆLPNING

Kode	Vedligeholdelses- meddelelsens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Yderligere oplysninger
M-77	Proces mislykkedes	Den anmodede proces mislykkedes.	Prøv igen, eller kontakt kundeservice.
M-78	Uden for temperaturområdet	Diabetes managerens temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for en omgivelsestemperatur i det tilladte område. Vent 5 minutter, indtil diabetes manageren har tilpasset sig denne temperatur.
M-85	Mikropumpe ikke kompatibel	Du har prøvet på at pardanne diabetes manageren med en ikke-kompatibel pumpebase.	Kontakt kundeservice.
M-86	Mikropumpe ikke startet	Mikropumpen kan ikke startes, da kørende processer endnu ikke er afsluttet.	Kontrollér, om du skal reagere på tidligere fejlmeddelelser eller vedligeholdelsesmeddelel- ser. Eksempel: Den tidligere meddelelse var Reservoir tomt (M-21). Du kan først starte mikropumpen, når du har udskiftet reservoiret.
M-87	Mikropumpe ikke stoppet	Mikropumpen kan ikke stoppes.	Prøv igen at stoppe mikropumpen. Hvis pumpen ikke stopper, skal du fjerne mikropumpen fra kroppen, skifte til en alternativ behandlingsmetode og kontakte kundeservice.



Kode	Vedligeholdelses- meddelelsens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Yderligere oplysninger
M-94	Proces mislykkedes	Der er et kommunikationsproblem mellem mikropumpe og diabetes manager.	Tryk på hurtigbolusknapperne for at kontrollere, om mikropumpen stadig fungerer. Hvis der ikke høres noget akustisk signal, skal reservoiret udskiftes. Hvis der ikke høres nogen lyd selv efter udskiftning af reservoiret, skal pumpebasen udskiftes. Hold diabetes manageren og mikropumpen tæt på hinanden for at sikre <i>Bluetooth</i> - kommunikationen.
M-95	Ingen mikropumpe fundet	Der kunne ikke etableres forbindelse til mikropumpen.	Kontrollér, om mikropumpen er for langt væk, og start søgeprocessen igen.
M-96	USB-forbindelse mislykkedes	USB-forbindelsen mellem diabetes manageren og softwaren på pc'en mislykkedes.	Kontrollér, om softwaren er rigtigt installeret på pc'en.

15.4 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser oplyser dig om betydelige fejlfunktioner i mikropumpesystemet. Mikropumpen skifter til STOP-tilstand og tilfører ikke insulin. Når årsagen til fejlmeddelelsen er afhjulpet, kan du igen benytte mikropumpesystemet i fuldt omfang.

Hvis der vises en fejlmeddelelse, udsender diabetes manageren Fejl-lyden og vibrerer. Denne lyd udsendes også, når funktionen Udsæt advarsler og påmindelser er aktiveret. Vibrationen kan ikke deaktiveres.

Ved de fleste problemer viser diabetes manageren en meddelelse med en kort beskrivelse af problemet og et løsningsforslag. Hvis problemet ikke kan afhjælpes med løsningsforslagene, skal du skifte til alternative behandlingsmetoder og kontakte kundeservice.

Eksempler på fejlmeddelelser:





Kode	Fejlens titel	Mulige årsager/ konsekvenser	Mulige løsninger	
🛛 Fejln	neddelelser, som udlø	øses af mikropumpen.		
E-6	Mekanisk fejl ved mikropumpen	Mikropumpen skifter til STOP-tilstand og tilfører ikke insulin.	Vælg Udskift 之, og udskift reservoiret. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte mikropumpen.	
E-7	Elektronisk fejl	Kommunikation mellem mikropumpe og diabetes manager er ikke mulig. Mikropumpen skifter til STOP-tilstand og tilfører ikke insulin.	Vælg Udskift 之, og udskift reservoiret. Når du har trukket det brugte reservoir af, skal du vente i mindst 30 sekunder, inden du tilslutter et nyt reservoir til pumpebasen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte mikropumpen.	
E-8	Batterifejl ved mikropumpen	Energiforsyningen er defekt. Mikropumpen skifter til STOP-tilstand og tilfører ikke insulin. Pumpen slukker efter 10 sekunder.	Vælg Udskift 之, og udskift reservoiret.	
🖩 Fejlmeddelelser, som udløses af diabetes manageren.				
E-57	Elektronisk fejl	Diabetes manageren blev startet på ny på grund af en elektronisk fejl.	Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice.	



15.5 Generel fejlafhjælpning

I dette kapitel behandles generelle fejlsituationer, som ikke automatisk fører til en meddelelse fra mikropumpesystemet.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes med løsningsforslagene, bedes du kontakte kundeservice.

Problem	Mulig årsag	Mulige løsninger
	Det genopladelige batteris ladetilstand er lav.	Oplad batteriet.
	Det genopladelige batteri er muligvis beskadiget.	Udskift batteriet, når diabetes manageren ikke kan oplades.
Displayet er tomt, eller diabetes	Der foreligger en elektronikfejl i diabetes manageren.	Nulstil diabetes manageren ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen i mindst 5 sekunder.
manageren kan ikke aktiveres.	Omgivelsestemperatu- ren er højere eller lave- re end den anbefalede driftstemperatur for diabetes manageren.	Flyt diabetes manageren til et område med den egnede temperatur. Vent 5 minutter, inden du tænder diabetes manageren. Opvarm eller afkøl ikke diabetes manageren med hjælpemidler.
	Displayet er beskadiget, eller diabetes manageren er defekt.	Kontakt kundeservice.
Batteriet oplades ikke, mens diabetes manageren er forbundet med en pc via et USB-kabel.	Pc'ens USB-port stiller ingen ladestrøm til rådighed.	Oplad batteriet med opladeren via en stikkontakt.
Displayet fryser eller	Der foreligger en elektronikfejl i diabetes	Nulstil diabetes manageren ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen i mindst 5 sekunder, indtil displayet slukker.
TOUYOTOT INNO.	manageren.	Tag det genopladelige batteri ud af diabetes manageren, og isæt det igen.

MEDDELELSER OG FEJLAFHJÆLPNING 15



Problem	Mulig årsag	Mulige løsninger
Displayet er fejlbehæftet, eller farverne vises ikke korrekt.	Displayet er beskadiget, eller diabetes manageren er defekt.	Gennemfør systemfunktionstesten for diabetes managerens display. Hvis systemfunktionstesten af displayet viser et problem, bedes du kontakte kundeservice.
	Funktionen Udsæt	Kontrollér, om funktionen Udsæt advarsler og påmindelser er aktiveret.
Lydgengivelsen er	påmindelser er aktiveret, eller volumen er indstillet for lavt.	Kontrollér, om lydtilstandene (Normal, Vibration, Lav, Høj) udsender en lydgengivelse, og om volumen er indstillet til et niveau, der kan høres.
ikke høre lydene.	Højttaleren er beskadiget, eller diabetes manageren er defekt.	Gennemfør diabetes managerens systemfunktionstest. Hvis systemfunktionstesten viser et problem med signaler og lyde fra diabetes manageren eller mikropumpen, bedes du kontakte kundeservice.
Starttidspunktet for den første tidsblok kan ikke ændres.	Den første opsætning er allerede afsluttet, og derfor kan starttidspunktet for den første tidsblok ikke længere ændres.	Hvis du vil ændre starttidspunktet for den første tidsblok, skal du vælge muligheden Nulstil på skærmen Tidsblokke. Når du har nulstillet tidsblokkene, skal du igen indtaste alle indstillingerne til tidsblokkene.
Du kan ikke mærke vibrationerne fra	Den aktive lydtilstand leverer ikke noget vibrationssignal.	Kontrollér indstillingerne på skærmen Tone og vibration. Diabetes manageren vibrerer kun, når den aktive lydtilstand (Normal, Vibration, Lav, Høj) leverer et vibrationssignal.
ulabeles managelen.	Vibrationsfunktionen er deaktiveret.	Kontrollér indstillingerne for berøringsskærm-responsen (Tone, Vibration, Tone og vibration, Fra).
Mikropumpens tilstopningsmeddelel- se bliver udløst.	Mikropumpen var udsat for en for lav temperatur.	Sørg for en egnet omgivelsestemperatur. Udskift reservoiret og infusionsenheden. Udfør derefter en blodsukkermåling. Hvis meddelelsen vises flere gange, bedes du kontakte kundeservice.

MEDDELELSER OG FEJLAFHJÆLPNING

Problem	Mulig årsag	Mulige løsninger
	Flytilstanden er aktiveret.	Deaktivér flytilstanden på diabetes manageren.
	Mikropumpen blev slukket ved automatisk fra.	Kontrollér indstillingerne for automatisk fra.
Mikropumpen udsender ingen meddelelse, og diabetes manageren viser 🕅, selv om diabetes manageren og mikropumpen befinder sig i kom-	Mikropumpen er slukket på grund af en elektronisk defekt uden forudgående meddelelse. Mikropumpen fungerer ikke.	 Kontrollér, om mikropumpen er slukket. Tryk på begge hurtigbolusknapper samtidigt i ca. 3 sekunder ved aktiveret hurtigbolusfunktion. Hvis du hører lyden for hurtigbolus, skal du vente 5 sekunder uden at aktivere hurtigbolusknapperne for at annullere hurtigbolussen. Hvis du ikke hører lyden for hurtigbolus, skal du udskifte reservoiret. Hvis du stadig ikke hører lyden for hurtigbolus, skal du udskifte pumpebasen.
munikationsrække- vidde.	Mikropumpen og diabetes manageren er ikke længere pardannet med hinanden.	 Kontrollér, at serienummeret på mikropumpen er angivet på skærmen Systemoplysninger. For at gøre dette skal du trykke på Indstillinger -> Systemoplysninger -> Serienummer mikropumpe. Hvis serienummeret ikke vises der, skal du gøre følgende: 1. Sluk diabetes manageren helt. Tænd derefter diabetes manageren igen. 2. Pardan den nye pumpebase med diabetes manageren. Hvis pardannelsen af den nye pumpebase mislykkes, bedes du kontakte kundeservice.



Problem	Muliq årsag	Muliae løsninger	
Mikropumpen reagerer ikke og kan ikke styres med diabetes manageren.	Forbindelsen mellem diabetes manageren og mikropumpen forstyrres.	 Fjern reservoiret fra pumpebasen i mindst 20 sekunder. Sluk diabetes manageren helt. Tænd derefter diabetes manageren igen. Kontrollér, at serienummeret på mikropumpen er angivet på skærmen Systemoplysninger. For at gøre dette skal du trykke på Indstillinger -> Systemoplysninger -> Serienummer mikropumpe. a) Hvis serienummeret vises der, skal du gøre følgende: Slut reservoiret til pumpebasen igen, og vent, indtil pumpen udsender Start-lyden. Hvis forbindelsen ikke oprettes igen, skal du udskifte pumpebasen. b) Hvis serienummeret ikke vises der, skal du gøre følgende: Udskift pumpebasen. Sørg for, at afstanden mellem mikropumpen og diabetes manageren maksimalt er 2 meter, og at der ikke er forhindringer imellem. 	
Mikropumpen udsender Fejl-lyden, og diabetes manage- ren viser 🗞, selv om diabetes manageren og mikropumpen befinder sig i kom- munikationsrække- vidde	Mikropumpen er slukket på grund af en elektronisk defekt (E-7).	Vælg Udskift 🚬, og udskift reservoiret. Når du har trukket det brugte reservoir af, skal du vente i mindst 30 sekunder, inden du tilslutter et nyt reservoir til pumpebasen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte mikropumpen.	

Problem	Mulig årsag	Mulige løsninger	
Under bolustilførsel eller basalratetilførsel springer det viste reservoir- fyldningsniveau på statusskærmen til 48 U og fortsætter derefter med at falde.	Den angivne reservoir- fyldningsvolumen afviger fra den faktiske fyldningsmængde. Den angivne værdi under udskiftning af reservoir var for høj . Mikropumpen har registreret det faktiske fyldningsniveau og automatisk indstillet den resterende mængde i reservoiret.	Ved fyldning eller udskiftning af reservoiret skal du sørge for at angive reservoir-fyldningsvolumen så nøjagtigt som muligt i forhold til det antal	
Under bolustilførsel eller basalratetilførsel fryser det viste reservoir- fyldningsniveau på statusskærmen på 49 U og fortsætter derefter senere med at falde.	Den angivne reservoir- fyldningsvolumen afviger fra den faktiske fyldningsmængde. Den angivne værdi under udskiftning af reservoir var for lav . Mikropumpen har registreret det faktiske fyldningsniveau og automatisk indstillet den resterende mængde i reservoiret.	insulinenheder, du har fyldt i reservoiret. Se kapitel <i>4.2.3 Tilslutning af reservoir til</i> <i>pumpebase</i> og kapitel <i>9.3 Udskiftning af</i> <i>reservoiret</i> .	
Inculintilfacelon or	Mikropumpen er ikke længere korrekt fastgjort til pumpeholderen.	Sørg for, at mikropumpen er korrekt fastgjort til pumpeholderen. Du finder yderligere oplysninger i kapitel <i>4.2.6</i> <i>Fastgørelse af mikropumpen</i> .	
Insulintilførslen er afbrudt eller er utilstrækkelig.	Infusionsenheden har løsnet sig fra infusionsstedet eller er løs.	Hvis infusionsenheden ikke længere er korrekt fastgjort til huden, skal infusionsenheden udskiftes. Du finder yderligere oplysninger i kapitel <i>4.2.1</i> <i>Anbringelse af infusionsenhed på</i> <i>kropssted.</i>	

TEKNISKE DATA



16 Tekniske data

16.1 Mikropumpesystem

Tilladte insulintyper

U100-insuliner: Humalog[®], NovoLog[®], NovoRapid[®], Apidra[®], Insuman[®] Infusat, Fiasp[®].

Elektromagnetisk kompatibilitet

Mikropumpesystemet opfylder EMCkravene iht. IEC 60601-1-2 for Home-Healthcare-omgivelser.

Elektromagnetisk emission

Klassificeret iht. CISPR 11, gruppe 1, klasse B (boligområder).

Sikkerhed

Sikkerhedskonceptet er baseret på ét kontrolsystem, som består af to mikroprocessorer og en overvågende mikroprocessor (overvågningssystem). Kontrolsystemet råder over en tokanalsoftwarearkitektur, som udfører alle sikkerhedsrelevante funktioner dobbelt. Hvis der opstår en defekt eller en fejl i kontrolsystemet, identificeres den af overvågningsprocessoren og vice versa. Kontrol- og overvågningssystemet signalerer fejl ved hjælp af lyde og meddelelser i diabetes managerens display.

Kommunikation mellem mikropumpe og diabetes manager Bluetooth Low Energy (BLE) trådløs

teknologi

Sendefrekvens 2.402–2.480 MHz

Sendeeffekt

1 mW / 0 dBm Kanaler: 37*FHSS + 3*DSSS advertisingkanaler Modulation: GFSK Båndbredde: 1 MHz "single hop frequency"

Kommunikationsrækkevidde 2 m (rækkevidden kan være nedsat på grund af forhindringer)

16.2 Diabetes manager

Apparattype

Accu-Chek Guide Solo diabetes manager Accu-Chek Guide Solo diabetes manageren er egnet til kontinuerlig brug.

Forventet levetid 4 år

Adgangskontrol PIN-baseret sikring

Dimensioner $124 \times 64 \times 17 \text{ mm} (I \times b \times h)$

Vægt 140 g

Signalgengivelse Grafisk brugerflade, status-LED, højttaler, vibrationsalarm

Display Kapacitiv farve-LCDmultiberøringsskærm med baggrundslys

Displaystørrelse 3,5"

Displayopløsning 320×480 pixel



Displayfrakobling

Efter 2 min. uden aktivitet

Kamera

2 megapixel til scanning af pardannelseskoden (2D-datamatrixkode) ved min. 300 lux op til maks. 20.000 lux.

Tilladt temperaturområde

Opbevaring og transport, med emballage: -20 °C til +50 °C Under drift: +5 °C til +40 °C Opbevaring mellem anvendelserne: -25 °C til +70 °C Afkølingstid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem anvendelserne til driftstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter ¹ Opvarmningstid fra minimal opbevaringstemperatur mellem anvendelserne til driftstemperatur ved en omgivelsestemperatur mellem

Tilladt luftfugtighedsområde

minutter¹

Opbevaring og transport, med emballage: 5 % til 85 % Under drift: 15 % til 90 % $^{\rm 2}$

¹ i henhold til IEC 60601-1-11:2015

² men kræver ikke vanddamp med delvist tryk større end 50 hPa

Lufttryk

Opbevaring og transport, med emballage: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1.060 mbar) Under opladning: 80 kPa til 106 kPa (800 mbar til 1.060 mbar) Opbevaring mellem anvendelserne: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar)

Driftshøjde

Op til 3.000 m over havets overflade (diabetes manager) Op til 2.000 m over havets overflade (oplader)

Signaltyper Visuelt, akustisk, vibration

Lydens lydtryksniveau ≥ 45 dBA ved en afstand på 1 m

Signalernes frekvens 1–3 kHz

Grænseflade til pc USB 2.0 (mikro-B)

Lagringskapacitet 5.000 blodsukkermålinger, 5.000 logbogsposter, 5.000 pumpehændelser

Strømforsyning Genopladeligt litium-polymer-batteri, model: Nugen

Batteriets spænding 3,7 V

Batteriets kapacitet 1.530 mAh/1.590 mAh

Ladespænding over USB 5 V

TEKNISKE DATA



Maks. ladestrøm 700 mA

USB-oplader

Technics strømforsyningsomformer, model TS051X110-0502R/Lucent Trans Electronics vægoplader, 5V1A-niveau VI/ USB

Kapslingsklasse IP20

Bolusberegner Accu-Chek Bolus Advisor

Teststrimmelindgang Teststrimmelindgang med lys til Accu-Chek Guide teststrimler

Måleinterval 0,6–33,3 mmol/L

Måleprincip Se pakningsindlæg til teststrimlerne

Måletid Se pakningsindlæg til teststrimlerne

Blodmængde Se pakningsindlæg til teststrimlerne

Prøvetype Se pakningsindlæg til teststrimlerne

16.3 Mikropumpe

Dimensioner Ca. $63 \times 39 \times 14$ mm

Vægt

Mikropumpe med fyldt reservoir < 29 g

Pumpehus

Slag- og ridsefast kunststof (polycarbonater)

Hurtigbolusknapper

Knapper af silikone til tilførsel af hurtigboli, til at aktivere/deaktivere flytilstanden, til udsættelse af meddelelser

Tilladt temperaturområde ³

Opbevaring og transport, med emballage (pumpebase): -20 °C til +50 °C Opbevaring og transport, med emballage (reservoir): +10 °C til +30 °C Under drift, samt opbevaring mellem anvendelserne: +5 °C til +40 °C Afkølingstid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem anvendelserne til driftstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter ⁴ Opvarmningstid fra minimal opbevaringstemperatur mellem anvendelserne til driftstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter⁴

Tilladt luftfugtighedsområde

Opbevaring og transport, med emballage (pumpebase): 5 % til 85 % Opbevaring og transport, med emballage (reservoir): 20 % til 80 % Under drift, samt opbevaring mellem anvendelserne: 15 % til 90 % ⁵

³ For oplysninger om det tilladte temperaturområde for anvendelse, opbevaring og transport af det brugte insulin henvises til brugsanvisningen fra insulinproducenten.

⁴ i henhold til IEC 60601-1-11:2015

 $^{^{\}rm 5}$ men kræver ikke vanddamp med delvist tryk større end 50 hPa



Lufttryk

Opbevaring og transport, med emballage: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1.060 mbar) Opbevaring mellem anvendelserne: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar)

Motortype Stepmotor

Strømforsyning 1,4 V zink-luft-batteri til intern strømforsyning

Batterilevetid

Ved normal brug (50 U/dag ved anvendelse af U100-insulin; stuetemperatur: 23 °C \pm 2 °C) er batterilevetiden op til 4 dage.

Basalrate Minimal: 0,1 U/h Maksimal: 25,0 U/h

Basalrate-tilførselsnøjagtighed \pm 16 % eller bedre ved 0,1 U/h \pm 5 % eller bedre ved 1,0 U/h

Basalrate, trinværdier 0,1 U/h til under 5,0 U/h: trinværdi af 0,01 U/h 5,0 U/h til under 25,0 U/h: trinværdi af 0,1 U/h

Basalrateprofiler Op til 5 brugerdefinerede profiler

Midlertidig basalrate (MBR)

0–90 % for nedsættelser af basalraten og 110–250 % for forøgelser af basalraten i trinværdier på 10 % Varigheden kan indstilles i 15 minutters trin i op til 24 timer. Der kan programmeres op til 5 individuelle MBR.

Bolustyper

Standardbolus, hurtigbolus, forlænget bolus, kombineret bolus

Bolusmængde Minimal: 0,2 U Maksimal: 50 U

Bolus-tilførselsnøjagtighed 6

 \pm 30 % eller bedre ved 0,2 U op til < 1,0 U \pm 5 % eller bedre ved 1,0 U op til 50,0 U

Bolusmængde, trinværdier

0,2 U til under 5,0 U: trinværdi af 0,1 U 5,0 U til under 10,0 U: trinværdi af 0,2 U 10,0 U til under 20,0 U: trinværdi af 0,5 U 20,0 U til 50,0 U: trinværdi af 1,0 U Varigheden af en forlænget bolus eller en kombineret bolus kan indstilles i 15 minutters trin i op til 24 timer.

Udskudt tilførsel Kan indstilles til 0 til 60 minutter i 15 minutters trin

Hurtigbolus-trinværdier 0,2 U / 0,5 U / 1,0 U og 2,0 U

Tilførselshastighed Boli: 1,0–2,5 U/min. Fyldning af reservoirnålen: 1,0–2,5 U/ min.

TEKNISKE DATA



Lydens lydtryksniveau ≥ 45 dBA ved en afstand på 1 m

Lydudgang Primær buzzer og backup-buzzer

Tilstopningsregistrering Rotationsdetektor

Maksimal varighed indtil tilstopningsmeddelelsen M-24 50 timer ved en basalrate på 0,1 U/h 5 timer ved en basalrate på 1 U/h

Maksimal insulinmængde indtil tilstopningsmeddelelsen M-24 5,0 U

Maksimalt tryk 150 kPa (1,5 bar)

Reservoir-fyldningsvolumen Maksimum: 200 U Minimum: 80 U

Maksimal overdosering i tilfælde af fejl 0,4 U

Kapslingsklasse IP22

16.4 Infusionsenhed

Pumpeholder Dimensioner: Ca. $67 \times 32 \times 6,5$ mm

Hæfteplaster Dimensioner: Ca. 85×52 mm

Kanyle

Orange: 6 mm, blød kateter, 90° indføringsvinkel Blå: 9 mm, blød kateter, 90° indføringsvinkel

Kanylens fyldningsmængde 0,18 U

Maksimal anvendelsesperiode Op til 3 dage

Sterilitet Steriliseret med ethylenoxid til engangsbrug iht. EN ISO 11135

16.5 Indføringsanordning

 $\begin{array}{l} \textbf{Dimensioner} \\ 82 \times 53 \times 49 \text{ mm} \end{array}$

Vægt 85 g

Anvendelsesperiode

4 år

Du kan programmere en påmindelse i diabetes manageren, som rettidigt inden udløb af anvendelsen minder dig om at udskifte indføringsanordningen.

16.6 Tilførselsmængdens nøjagtighed

Det er sundhedspersonalets ansvar at afgøre, om nøjagtigheden af tilførselsmængden er tilstrækkelig til den pågældende patient. Tilførselsnøjagtigheden afhænger ikke af den anvendte kanylelængde.



Målingerne blev gennemført iht. IEC 60601-2-24 under følgende betingelser:

Beskrivelse	Værdi	Enhed
Temperatur	21 ± 6	°C
Relativ luftfugtighed	50 ± 30	%
Lufttryk	1013 ± 50	hPa

16.6.1 Opstartsdiagram

Opstartsdiagrammet viser tilførselsmængdens forandringer i stabiliseringsperioden.

0,1 U/h, 6 mm kanyle



1 U/h, 9 mm kanyle



16.6.2 Trompetkurve

Trompetkurven viser tilførselsmængdens nøjagtighed i observationsperioden.

0,1 U/h, 6 mm kanyle



1 U/h, 9 mm kanyle



16.7 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Grundlæggende ydelse

Accu-Chek[®] Solo mikropumpesystemet vedligeholder følgende betingelser i dets forventede levetid:

- Systemet vil ikke over- eller undertilføre en klinisk signifikant mængde insulin.
- Korrekt kommunikation mellem diabetes manager og mikropumpen.
- Korrekt funktion af funktionen Bolusråd.
- Korrekt funktion af det integrerede blodsukkerapparat.
- Dataintegritet under dataoverførsel via USB-grænseflade.

16

Trådløs kommunikation

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet bruger *Bluetooth* trådløs lavenergi-teknologi (*Bluetooth* LE) til sikkert at udveksle data mellem mikropumpen og diabetes manageren. *Bluetooth* LE fungerer i 2,4 GHz ISM-frekvensbåndet.

Datasikkerhed

Mikropumpen er designet til kun at acceptere *Bluetooth* LE-kommandoer fra diabetes manager efter gennemført binding uden for båndet. "Binding uden for båndet" betyder at konfigurere en sikker og godkendt forbindelse mellem to enheder. De to enheder sikrer fortrolighed af data via kryptering og dataintegritet via processer til fejlkontroller såsom tællere fra start til slut og cykliske redundanskontroller fra start til slut.

Kvalitet af tjeneste og sameksistens ved trådløs forbindelse

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er designet til at arbeide sikkert og effektivt i nærheden af trådløse enheder, der typisk findes i hiemmet, på arbeidet, i detailbutikker og steder med fritidsaktiviteter, hvor der sker daglige aktiviteter, og vil ikke påvirke deres ydelse. For at forbedre kvaliteten af tjenesten, når der findes andre enheder i nærheden, der bruger 2,4 GHz båndet, bruger systemet de indbyggede funktioner til sameksistens, der stilles til rådighed af Bluetooth LE. Som det gælder med alle teknologier til trådløs kommunikation, kan tilgængeligheden af kommunikation imidlertid ikke garanteres, og visse driftsforhold kan afbryde kommunikationen. Elapparater som f.eks.

mikrobølgeovne og eldrevne maskiner, der er placeret i produktionsmiljøer, kan skabe interferens. Denne interferens forårsager ikke, at der sendes forkerte data, og øver ingen skade på dine enheder. Hvis du bevæger dig væk fra eller slukker disse andre enheder, kan kommunikationen muligvis opnås.

l tilfælde af afbrydelse af trådløs kommunikation:

- Mikropumpen fortsætter den forprogrammerede basalratetilførsel, igangværende bolus, igangværende MBR og giver brugeren mulighed for at levere en bolus efter behov via hurtigbolusknapperne.
- Mikropumpen opbevarer alle behandlingsrelevante handlinger, advarsler og fejl i en ikke-volatil hukommelse. Når den trådløse kommunikation er blevet genetableret, kan diabetes manageren få adgang til alle data fra mikropumpens hukommelse.
- Diabetes manageren registrerer, når dataudveksling med mikropumpen ikke er mulig, og giver brugeren besked om dette.

EMC-adskillelsesafstande

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som du finder i hjemmet, på arbejdet, i detailbutikker og steder med fritidsaktiviteter, hvor der sker daglige aktiviteter.

Accu-Chek Solo mikropumpsystemet opfylder EMC-kravene iht. IEC 60601-1-2 for Home-Healthcare-omgivelser.



ADVARSEL

Transportabelt RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges tættere end 30 cm på nogen del af Accu-Chek Solo mikropumpesystemet. Ellers kan der ske en forringelse af dette udstyrs ydeevne.

ADVARSEL

Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, da det vil kunne medføre forkert funktion. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overvåges for at kontrollere, at de fungerer normalt.

Forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet:

I lufthavne kan dit Accu-Chek Solo mikropumpesystem blive udsat for stærk radarstråling. For at undgå mulige radarinterferenser med din insulinpumpe anbefaler vi, at du skifter væk fra *Bluetooth*funktionen på dit Accu-Chek Solo mikropumpesystem under indstigning, udstigning, i fly i lufthavne eller i fly, der nærmer sig lufthavne.



Elektromagnetiske emissioner

Vejledning og producents erklæring – elektromagnetiske emissioner

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet herunder. Sørg altid for, at systemet bruges i et sådant miljø. De krav, der er angivet i IEC 60601-1-2, som ikke gælder for Accu-Chek Solo mikropumpesystemet, er ikke angivet i tabellen herunder.

Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	Accu-Chek Solo mikropumpesystemet skal udsende elektromagnetisk energi for at kunne udføre dets tilsigtede funktion. I sjældne tilfælde kan elektronisk udstyr i nærheden blive påvirket.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er egnet til brug i alle opsætninger, herunder opsætninger til brug i boliger og dem, der er direkte forbundet til det offentlige lavspændingsnetværk til strømforsyning, der leverer strøm til boliger.

Elektromagnetisk immunitet

Vejledning og producents erklæring – elektromagnetisk immunitet

Accu-Chek Solo mikropumpesystemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miliø, der er angivet herunder. Sørg altid for, at systemet bruges i et sådant miljø. De krav, der er angivet i IEC 60601-1-2, som ikke gælder for Accu-Chek Solo mikropumpesystemet, er ikke angivet i tabellen herunder.

Immunitetstest-	Testniveau/-	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk
standard	betingelser		miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV-kontakt ± 15 kV luft	± 8 kV-kontakt ± 15 kV luft	Gulve skal være i træ, beton eller med fliser. Hvis gulve er tildækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Udstrålet RF	10 V/m 80 MHz til	10 V/m 80 MHz til	
IEC 61000-4-3	2,7 GHz	2,7 GHz	



Immunitetstest- standard	Testniveau/- betingelser	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Udstrålet RF IEC 61000-4-3	3 V/m 2,7 til 6 GHz	3 V/m 2,7 til 6 GHz	
Strømfrekvens (50/60 Hz) for magnetisk felt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	
Strømfrekvens (50/60 Hz) for magnetisk felt IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	
Udstrålet RF for elektromagnetisk felt AIM Standard 7351731, tabel 3	65 A/m@0,1342 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz, 5 A/m@13,56 MHz, 12 A/m@13,56 MHz, 3 V/m@433 MHz, 54 V/m@860 til 960 MHz, 54 V/m@2.450 MHz	65 A/m@0,1342 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz, 5 A/m@13,56 MHz, 12 A/m@13,56 MHz, 3 V/m@433 MHz, 54 V/m@860 til 960 MHz, 54 V/m@2.450 MHz	
Ledet forstyrrelse IEC 61000-4-6*	3 V; 150 kHz – 80 MHz	3 V; 150 kHz – 80 MHz	
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsva- riationer på strømforsynings- linjer IEC 61000-4-11*	0,5 cyklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°	0,5 cyklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°	

* gælder kun for diabetes manager

TEKNISKE DATA



Tabel 9 for IEC 60601-1-2 blev udført for at evaluere immuniteten fra andre trådløse enheder såsom TETRA (Terrestrial Trunked Radio), GMRS, LTE, mobiltelefon (GDM 800/900 og 1.800 MHz), *Bluetooth*, Wi-Fi.

Feltstyrke fra faste transmittere såsom basestationer for radiotelefoner (mobil/ trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og tvudsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nogen nøjagtighed. For at vurdere det elektronmagnetiske miljø som følge af faste RE-transmittere bør der udføres en elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Accu-Chek Solo mikropumpesystemet bruges, overstiger det gældende RFoverholdelsesniveau herover, skal Accu-Chek Solo mikropumpesystemet overvåges for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis der observeres unormal vdeevne, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger som f.eks. ændring af retning eller sted for Accu-Chek Solo mikropumpesystemet.

17 Symboler, forkortelser, lyde

17.1 Symboler

På mikropumpesystemets emballager og bestanddele finder du følgende symboler:

Symbol	Betydning
ĺ	Se brugsanvisningen eller den elektroniske brugsanvisning
\triangle	Forsigtig, læs sikkerhedshenvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt.
(Følg brugsanvisningen
X	Temperaturbegrænsning
(Må kun anvendes én gang
\sum	Holdbar til
STERILE EO	Steriliseret med ethylenoxid
	Producent
~~~	Produktionsdato
REF	Katalognummer
LOT	Batchkode
SN	Serienummer

Symbol	Betydning
MD	Medicinsk udstyr
	Enkelt patient – flergangsbrug
UDI	Unik udstyrsidentifikationskode
$\bigcirc$	Enkelt sterilt barrieresystem
CE	Overholder bestemmelserne i den gældende EU-lovgivning
FCC ID	FCC ID (Federal Communications Commission Identification) indikerer, at radiofrekvensudstyret har bestået autorisationsprocessen i USA.
<b>D</b> ANATEL	Dette udstyr er ikke berettiget til beskyttelse mod skadelig interferens og må ikke skabe interferens i systemer med den rigtige godkendelse.
R!	Register over telekommu- nikationsaktiviteter og materialer; radiofre- kvens-logotype for Argentina
茶	Tåler ikke sollys
Ť	Tåler ikke fugt

# SYMBOLER, FORKORTELSER, LYDE



Symbol	Betydning
	Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget – se brugsanvisningen
	Luftfugtighedsbegrænsning
<b>()</b>	Lufttryksbegrænsning
X	Må ikke bortskaffes med almindeligt affald
*	<i>Bluetooth</i> [®] trådløs teknologi
	Biologisk fare
*	Elektrisk udstyr type BF i henhold til standard IEC 60601-1. Beskyttet mod elektrisk stød.*
Rx only	lfølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller efter råd fra en læge
IP20	Udstyret er beskyttet mod adgang til farlige dele med en finger.
IP22	Udstyret er beskyttet mod adgang til farlige dele med en finger og beskyttet mod indvirkningen fra drypvand, når huset hælder op til 15°.
(((•)))	Ikke-ioniserende stråling

Symbol	Betydning
MR CT X.Rab	Advarsel imod at anvende enheden i elektromagnetiske eller højspændingsfelter eller -områder.
	Udstyr i beskyttelsesklasse II
	Kun egnet til indendørs brug

* Mikropumpen er en anvendelsesdel BF. Diabetes manageren er ikke en anvendelsesdel.

# 17.2 Forkortelser

Forkortelse	Betydning
am	Ante meridiem: Om formiddagen (angivelse i 12-timers-format for klokkeslæt før kl. 12 om middagen)
BE	Brødenhed
BS	Blodsukker
°C	Grader celsius
CC	Carbohydrate Choice (kulhydratvalg)
°F	Grader Fahrenheit
FCC	Federal Communications Commission (telekommu- nikationsmyndighed i USA)
g	Gram
h	Time(r)
IEC	International elektroteknisk kommission (International Electrotechnical Commission)
ISO	International standardise- ringsorganisation
KE	Kohlenhydrateinheit (kulhydratenhed)
LCD	Liquid Crystal Display (flydende krystaldisplay)
MBR	Midlertidig basalrate

Forkortelse	Betydning
mg/dL	Milligram pr. deciliter
min.	Minutter
mmol/L	Millimol pr. liter
kPa	Kilopascal
рс	Personal Computer
PIN	Personligt id-nummer (kode)
pm	Post meridiem: Om eftermiddagen (angivelse i 12-timers-format for klokkeslæt efter kl. 12 om middagen)
SD	Standard Deviation, engelsk for standardafvigelse
sek.	Sekunder
U	Enhed ( <i>International Unit</i> , også <i>IU</i> ) Måleenhed for mængden af en biologisk aktiv substans, som f.eks. insulin, der vedrører den biologiske aktivitet.
U/h	Tilført insulinmængde i enheder pr. time
U100	Insulinkoncentration. Hver milliliter væske indeholder 100 enheder insulin.
USB	Universal Serial Bus

# 17

# 17.3 Lyde

Både diabetes manageren og mikropumpen kan udsende lyde.

Diabetes manageren kan udsende følgende lyde:

Betegnelse	Forekomst
Start	Tænding af diabetes manageren
Fejl	Udsendelse af fejlmeddelelser
Vedlige- holdelse	Udsendelse af vedlige- holdelsesmeddelelser
Advarsel	Udsendelse af advarsler
USB- forbindelse	Etablering af en USB-forbindelse mellem diabetes manageren og en pc
USB- afbrydelse	Afbrydelse af en USB-forbindelse mellem diabetes manageren og en pc

# SYMBOLER, FORKORTELSER, LYDE

Mikropumpen kan udsende følgende lyde:

Betegnelse	Forekomst	Tonesekvens
Start	Pumpebase og reservoir sættes sammen	5 korte stigende toner
Hurtigbolus	Start på programmeringen af en hurtigbolus	7 korte stigende toner
Hurtig- bolustrin	Akustisk tilbagemelding af de programmerede hurtigbolustrin	En lang, dyb tone
Udfør	Start af tilførsel af hurtigbolus Afslutning af insulintilførsel	5 lange stigende toner. Den sidste tone er længere.
Annullér	Tidsoverskridelse under programmeringen af en hurtigbolus Programmering af en hurtigbolus ikke mulig Stop af mikropumpen	4 korte toner skiftevis høj-dyb, efterfulgt af 1 pause og 1 lang tone
Vedlige- holdelse Fejl	Udsendelse af fejlmeddelelser Udsendelse af vedligeholdelsesmeddelelser Energilagring efter batterifejl	3 korte toner, efterfulgt af 1 pause og 1 høj tone. Tonerne gentages hvert 5. sekund.
Advarsel	Udsendelse af advarsler	1 lang tone, efterfulgt af 1 pause og 1 højere tone. Tonerne gentages hvert 30. sekund.
Funktions- test af mikro- pumpen	Bestemmelse af mikropumpens driftsklarhed	7 korte faldende toner
Biplyd	Start på en bolus Start på en basalrate Start på en MBR	En lang høj tone
Ugyldigt valg	Overskridelse af den maksimale insulinmængde for en bolus	4 lange toner skiftevis dyb-høj

# **18** Appendiks

# 18.1 Garanti

De lovmæssige garantibestemmelser i købslandet vedrørende salg af forbrugerprodukter er gældende.

Med enhver ændring eller modificering på mikropumpesystemet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Roche, kan din driftsgaranti for Accu-Chek Solo mikropumpesystemet bortfalde.

# 18.2 Licensoplysninger

Licensaftale for Open Source-software:

Dette produkt indeholder Open Sourcesoftwarekomponenter. Flere oplysninger om Open Source-software finder du i menuen *Indstillinger* under menupunktet *Systemoplysninger* til diabetes manageren.

## 18.3 Overensstemmelseserklæring radioudstyr

Roche erklærer hermed, at radioudstyrstypen Accu-Chek Solo mikropumpesystem er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige ordlyd i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: http://declarations.accu-chek.com

# 18.4 Tilslutning af systemfremmed udstyr

Ekstra udstyr, der tilsluttes diabetes manageren, skal dokumenterbart opfylde IEC- eller ISO-standarder (f.eks. IEC 60950-1 eller IEC 62368-1 for databehandlende udstyr). Desuden skal alle konfigurationer opfylde normative krav til medicinske systemer (se afsnit 16 i den seneste gældende udgave af IEC 60601-1). Den, der tilslutter ekstra udstyr til medicinsk, elektrisk udstyr, er systemkonfiguratør og dermed ansvarlig for, at systemet opfylder de normative krav til systemer. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale specialforhandler eller kundeservice.

# 18.5 Kundeservice

Ved problemer, spørgsmål til håndteringen eller andre oplysninger om Accu-Chek Solo mikropumpesystemet bedes du kontakte kundeservice.

Foretag ingen reparationsforsøg eller ændringer på bestanddele af mikropumpesystemet. Vores medarbejdere vil hjælpe dig med at løse eventuelle problemer med mikropumpesystemet fra Roche.

Efterfølgende finder du kontaktoplysninger om Accu-Chek kundeservice.

#### Danmark

Accu-Chek Kundeservice: Tlf. 80 82 84 71 www.accu-chek.dk

# 18.6 Materialer og tilbehør

Oplysninger om tilgængelighed af yderligere Accu-Chek produkter og tilbehør i dit land får du af kundeservice.

## \land ADVARSEL

- Anvend kun den oplader med tilhørende USB-kabel, der følger med leverancen, eller en certificeret USB-oplader (f.eks. en laptop certificeret iht. IEC 60950-1/ 62368-1 eller en tilsvarende sikkerhedsstandard).
- Anvend kun det genopladelige batteri fra Roche.
- Brug kun materialer og tilbehør fra Roche, og foretag ikke ændringer på dem. Ellers kan det medføre fejlfunktioner i mikropumpesystemet, forkerte glukoseværdier og en overeller underdosering af insulin.

#### Materialer til mikropumpesystemet

- Accu-Chek Solo reservoirenheden
- Accu-Chek Solo kanyleenhed & pumpeholder
- Accu-Chek Solo pumpebasen
- Accu-Chek Solo indføringsanordningen

#### Materialer til blodsukkermåling

- Accu-Chek Guide teststrimlerne
- Accu-Chek Guide kontrolvæskerne
- Accu-Chek fingerprikkeren
- Accu-Chek lancetterne/lancettromlerne

#### Tilbehør*/udskiftningskomponenter til Accu-Chek Guide Solo diabetes manager

- Etui
- Genopladeligt batteri
- Batteridæksel
- Oplader
- USB-kabel

Ved udskiftning af defekte systemkomponenter, eller hvis du har brug for endnu en brugsanvisning til mikropumpesystemet, bedes du kontakte kundeservice.

* muligvis ikke tilgængeligt i alle lande

# 18.7 Bortskaffelse af mikropumpesystemet

# ADVARSEL

Alle genstande, der kan komme i kontakt med kropsvæsker fra mennesker, udgør en potentiel infektionskilde. Der er fare for, at genstandene overfører infektioner. Bortskaf brugte komponenter af mikropumpesystemet, da flergangsbrug kan medføre overførsel af infektioner.

Da dit mikropumpesystem under brugen kan komme i kontakt med kropsvæsker fra mennesker, er der en infektionsrisiko.

Accu-Chek Guide Solo diabetes manager og Accu-Chek Solo pumpebase: Fjern batteriet eller batterierne, før udstyret bortskaffes. Brugt udstyr skal afleveres der hvor du afleverer dit elektroniske affald. Udstyret falder inden for gyldighedsområdet af det europæiske direktiv 2012/19/EU – Direktiv

APPENDIKS



om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Komponenter, der indeholder insulin, skal sorteres som medicinsk affald.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til din kommunes gældende regler.

Bortskaf de brugte bestanddele af mikropumpesystemet i henhold til lokale bestemmelser.

#### Diabetes managerens batteri

Bortskaf batteriet korrekt, og aflevér det til genbrug i henhold til lokale bestemmelser.

Dette produkt inkluderer en intern bestanddel, der indeholder et særligt problematisk stof (SVHC), D4, D5 og D6 (CAS 556-67-2; CAS 541-02-6; CAS 540-97-6), i en koncentration over 0,1 % w/w, som identificeret i henhold til REACH og tilføjet på kandidatlisten.

Der er ingen direkte eksponering for stoffet og derfor ingen risiko, når instrumentet betjenes i henhold til brugsanvisningen.

# 18.8 Bolusberegning

Den bolus, der bliver anbefalet af funktionen Bolusråd, består af to komponenter: en anbefaling til en måltidsbolus, der dækker din madoptagelse, og en anbefaling til en korrektionsbolus til tilpasning af dit glukoseniveau. Korrektionsbolussen kan være positiv, hvis dit nuværende glukoseniveau ligger over dit blodsukkermål, eller negativ, hvis det underskrider dit blodsukkermål.

### 18.8.1 Måltidsbolus

En måltidsbolus svarer til den insulinmængde, der skal tilføres for at kompensere for den kulhydratmængde, du gerne vil indtage. Den beregnes på følgende måde:

Måltidsbolus = kulhydratmængde × kulhydratforhold

Her gælder det:

Kulhydratforhold = insulin : kulhydrater

### 18.8.2 Korrektionsbolus

Hvis dit nuværende glukoseniveau ikke ligger inden for dit målområde, bliver der foreslået en korrektionsbolus.

Her gælder det:

Insulinsensitivitet = insulin : glukosedifferens

#### Blodsukkergrænser



# **18** APPENDIKS

- Øvre målgrænseværdi
- 4 Målområde (blodsukkermål)
- 6 Nedre målgrænseværdi
- 6 Advarselsgrænse for hypoglykæmi

Beregningen af den foreslåede korrektionsbolus retter sig efter din aktuelle glukoseværdi, din insulinsensitivitet i den aktuelle tidsblok, dit målområde og derefter, om du planlægger et måltid. Dit blodsukkermål beregnes som gennemsnitsværdien af den nedre og øvre målgrænseværdi.

## 18.8.3 Efterfølgende måltidsboli

Hvis du har planer om at indtage flere måltider eller snacks inden for et kort tidsrum, skal du ved hvert måltid tilføre en måltidsbolus.

# 18.8.4 Korrektionsbolus efter et måltid

En stigning i dit glukoseniveau efter et måltid er normalt, også når du har tilført den korrekte måltidsbolus. Den tilladte stigning i glukoseniveauet betegnes som "måltidsstigning". Efter et bestemt tidsrum, den såkaldte forsinkelsestid, falder glukoseniveauet fra topværdien, til det igen er på målniveau. Tidsrummet fra starten af glukosestigningen til glukoseniveauets tilbagevenden til målniveau betegnes som virkningstid. I dette tidsrum anbefales en korrektionsbolus kun, hvis dit glukoseniveau overskrider den tilladte værdi efter et måltid. Den tilladte værdi retter sig efter glukosemålværdien samt måltidsstigningen.

### 18.8.5 Efterfølgende korrektionsboli

Forskellen mellem dit aktuelle glukoseniveau og din glukosemålværdi betegnes som delta-glukoseværdi. En korrektionsbolus tilført efter ovennævnte betingelser dækker denne forskel. Når korrektionsbolussen begynder at virke, skal dit aktuelle glukoseniveau falde, og efter forsinkelsestiden nedsættes den pågældende delta-BS-værdi. Ved slutningen af virkningstiden skal dit glukoseniveau igen have nået målområdet. Du får kun en anbefaling til en yderligere korrektionsbolus, hvis din aktuelle glukoseværdi overskrider den aktuelle delta-BS-værdi.



# Ordliste

Term	Definition
Advarsel	Advarsler oplyser dig om situationer, der kræver din opmærksomhed, eller de henviser til en mulig farlig situation. Mikropumpesystemet udløser en advarselsmeddelelse, hvis det er påkrævet, at du hurtigt griber ind.
Advarselsgrænse	Hvis glukoseværdien ligger over eller under advarselsgrænsen for hyperglykæmi eller hypoglykæmi, vises der en advarsel. Du skal afstemme advarselsgrænsen for hyperglykæmi og hypoglykæmi med dit sundhedspersonale. Ved glukoseværdier under den nedre advarselsgrænse beregnes der intet bolusråd.
Aktivt insulin	En beregnet værdi, som angiver den mængde insulin, der for tiden befinder sig i kroppen, og som efter en korrektionsbolus endnu har resterende glukoseniveausænkende virkning. Denne værdi tager ikke højde for insulinmængder, der er blevet tilført for at kompensere for kulhydrater.
Aktuelt klokkeslæt	Det klokkeslæt, du indstiller i menuen <i>Indstillinger</i> på skærmen <i>Klokkeslæt og dato</i> .
Almindelig insulin	Insulin, som har den samme kemiske struktur som det insulin, der dannes i menneskets bugspytkirtel. Det almindelige insulins virkning sætter i reglen ind efter 30 til 45 minutter.
Automatisk fra	Automatisk fra er en funktion til nødstilfælde. Hvis du i løbet af det fastlagte antal timer ikke har trykket på en knap på mikropumpen og heller ikke har betjent diabetes manageren, afbryder mikropumpen insulintilførslen.
Basalrate	Basalraten er den insulinmængde, der tilføres pr. time for at dække dit måltidsuafhængige insulinbehov. I forbindelse med insulinpumpebehandlingen fastlægges din basalrate sammen med dit sundhedspersonale og kan tilpasses dine fysiologiske behov, der kan ændre sig i løbet af dagen.
Basalrateprofil	En basalrateprofil består af op til 24 tidsblokke. Du kan programmere en individuel basalrate for hver tidsblok. Accu-Chek Solo mikropumpen tilbyder op til 5 forskellige basalrateprofiler, som muliggør en enkel tilpasning af insulintilførslen til det insulinbehov, der ændrer sig (f.eks. på ugedage sammenlignet med weekender).
Blodsukker (BS)	Glukoseniveauet i blodet



Term	Definition
Blodsukkergrænse	Grænseværdi, som udløser en påmindelse om blodsukkermåling, hvis den over- eller underskrides. Blodsukkergrænserne har ingen effekt på målområdet eller advarselsgrænserne.
<i>Bluetooth</i> trådløs teknologi	Trådløs kommunikationsteknologi, som elektronisk udstyr kan bruge til at udveksle data.
Bolus	Insulinmængde, som er nødvendig for at dække et måltid eller korrigere et øget glukoseniveau. Bolustypen og bolusmængden retter sig efter sundhedspersonalets anbefalinger, dit glukoseniveau, din optagne næring, din aktuelle helbredstilstand eller din fysiske aktivitet.
Bolusråd	Funktion, som giver brugeren et forslag til, hvor meget insulin der skal tilføres for et måltid eller for at korrigere glukoseniveauet.
Brødenhed (BE)	En af de 4 enheder for kulhydratmængden, som du kan vælge ved opsætningen af mikropumpesystemet. 1 BE = 12 gram kulhydrater
Carbohydrate Choice (CC)	En af de 4 enheder for kulhydratmængden, som du kan vælge ved opsætningen af mikropumpesystemet. 1 CC = $15$ gram kulhydrater
Fejl	Fejlmeddelelser bliver vist ved relevante fejlfunktioner på mikropumpesystemet. Ved fejl på mikropumpen skifter mikropumpen til STOP-tilstand. Mikropumpesystemet kan først anvendes igen efter afhjælpning af problemet.
Flytilstand	Indstilling, med hvilken du kan deaktivere hele den trådløse kommunikation i mikropumpesystemet. Aktivér flytilstanden, hvis du befinder dig i et fly, eller hvis andre situationer kræver deaktivering af funktionen <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi. I flytilstand er dataudveksling ikke mulig mellem diabetes manageren og mikropumpen.
Forlænget bolus	Ved forlænget bolus tilføres bolusinsulinet ikke på én gang, men over en programmerbar tidsperiode.
Forsinkelsestid	Forsinkelsestiden er den periode, efter hvilken det forventes, at insulinet begynder at sænke et forhøjet glukoseniveau betydeligt, og glukoseniveauet efter et måltid begynder at vende tilbage til udgangsglukoseværdien.
Glukoseværdi	Resultat af en blodsukkermåling


Term	Definition
Gram	En af de 4 enheder for kulhydratmængden, som du kan vælge ved opsætningen af mikropumpesystemet.
Grænseværdi	Den øvre grænseværdi og den nedre grænseværdi definerer tilsammen målområdet for blodsukker. Bolusberegningen anvender middelværdien fra den øvre grænseværdi og den nedre grænseværdi som glukosemålværdi.
Helbredshændelse	Oplysninger om din aktuelle helbredstilstand eller dine aktiviteter. Enhver helbredshændelse står for en bestemt procentværdi i overensstemmelse med dine indstillinger og anvendes til tilpasning af bolusrådanbefalingerne. Der kan vælges op til 4 helbredshændelser, som kan gemmes med en glukoseværdi.
HI	Vises i displayet, hvis glukoseværdien ligger over diabetes managerens måleinterval. HI står for high, engelsk for høj.
Hurtigbolus	Bolus, som programmeres og tilføres med mikropumpens hurtigbolusknapper.
Hyper	Hyperglykæmi (for højt blodsukker)
Нуро	Hypoglykæmi (for lavt blodsukker)
Indstillinger Bolusråd	Indstillinger, der er uafhængige af tidspunktet på dagen, og som udelukkende har indflydelse på beregningen af bolusrådet. Det er måltidsstigningen, snackgrænsen, virkningstiden og forsinkelsestiden. Desuden har parametrene målområde, insulinsensitivitet og kulhydratforhold, som er afhængige af tidspunktet på dagen og kan lagres i de respektive tidsblokke, indflydelse på beregningen af bolusrådet.
Indstillinger	Indstillinger er værdier og parametre, som du kan indstille individuelt, og som bestemmer mikropumpesystemets funktionsmåde.
Infusionssted	Sted, hvor kanylen føres ind i underhudsvævet med henblik på insulintilførsel.
Insulin	Insulin er et hormon, som er nødvendigt for at udnytte glukose. Insulin dannes i bugspytkirtlens betaceller.
Insulinsensitivitet	Insulinsensitiviteten (U : mmol/L) definerer den insulinmængde, der er nødvendig for at sænke dit glukoseniveau med en bestemt værdi.



Term	Definition
Insulintrin	Mængde i enheder (U), som din insulindosis tilpasses ved programmering af en bolus eller ved indtastning af en manuel logbogspost.
Kombineret bolus	En kombineret bolus kombinerer en standardbolus med en forlænget bolus. En del af bolusmængden bliver straks tilført, mens den anden del tilføres over en programmeret tidsperiode.
Kontrolmåling	En test med kontrolvæske, med hvilken det kan fastslås, om diabetes managerens integrerede blodsukkerapparat og teststrimlerne fungerer korrekt.
Kontrolresultat	Værdien, som vises på diabetes manageren efter en kontrolmåling. Hvis kontrolresultatet ligger inden for området, der er angivet på teststrimmelbeholderens etiket, fungerer teststrimlerne og diabetes managerens integrerede blodsukkerapparat korrekt.
Kulhydratenhed (KE)	En af de 4 enheder for kulhydratmængden, som du kan vælge ved opsætningen af mikropumpesystemet. 1 KE = 10 gram kulhydrater
Kulhydrater	Kulhydrater er næringsbestanddele, som ved fordøjelsen nedbrydes til glukose og øger glukoseniveauet i blodet. Normalt beregnes kulhydrater for at beregne en bolusinsulindosis.
Kulhydratforhold	Kulhydratforholdet definerer den insulinmængde, der er nødvendig for at kompensere for en bestemt mængde fortærede kulhydrater.
LO	Vises på skærmen, hvis glukoseværdien ligger under diabetes managerens måleinterval. LO står for low, engelsk for lav.
Måletidspunkt	Oplysninger om tidspunkt for en glukoseværdi. Oplysningerne kan gemmes sammen med en glukoseværdi. Ved en senere analyse kan alle glukoseværdierne eller kun glukoseværdierne på et bestemt måletidspunkt vises.
Målområde	Målområdet beskriver, hvilke glukoseværdier der anses for at være acceptable før et måltid eller i fastende tilstand. Målområdet fastlægges af den nedre og øvre blodsukkergrænse. Midten mellem den nedre og øvre blodsukkergrænse indgår automatisk i beregningen som målværdi.

ORDLISTE 19

Term	Definition
Måltidsstigning	Indledningsvis tilladt stigning i glukoseniveauet efter en måltidsbolus. Under eller efter måltiderne anses en stigning i glukoseniveauet inden for et vist område som normalt, også selv om der forinden blev tilført en bolus. Når du indstillinger bolusråd, skal du indtaste den maksimale stigning i dit glukoseniveau, som skal tolereres uden ekstra korrektionsbolus.
Midlertidig basalrate (MBR)	Midlertidig forøgelse eller nedsættelse af din basalrateprofil for at reagere på et ændret insulinbehov ved øget eller nedsat fysisk aktivitet, sygdom eller stress.
Øjeblikkelig mængde	Insulinmængde, som svarende til en standardbolus tilføres i starten af en kombineret bolus.
Pardannet	Diabetes manageren og mikropumpen kommunikerer med hinanden og overfører oplysninger, når de er pardannet med hinanden.
Pen/sprøjte-bolus	En bolus, som tilføres med en insulinpen eller en insulinsprøjte.
Påmindelse	Funktion, med hvilken diabetes manageren kan minde om en hændelse, en opgave eller en planlagt aktivitet.
Sluttidspunkt	Tid, hvor en tidsblok slutter.
Snackgrænse	Snackgrænsen definerer en kulhydratgrænseværdi, hvor der skal tages højde for en måltidsstigning ved bolusrådet, hvis den overskrides. Snackgrænsen angiver altså, op til hvilke kulhydratmængder en stigning i glukoseniveauet ikke skal tolereres efter et måltid.
Standardafvigelse (SD) Standard Deviation, engelsk for standardafvigelse.	Standardafvigelsen angiver graden af spredningen af resultater omkring gennemsnittet. En høj standardafvigelse betyder, at resultaterne er meget spredt fra gennemsnittet.
Standardbolus	Ved standardbolus tilføres den programmerede insulindosis på én gang.
Standardindstillinger	Mikropumpesystemets oprindelige indstillinger, inden du ændrer dem eller tilpasser dem brugerspecifikt.
Starttidspunkt	En tidsbloks starttidspunkt



Term	Definition
STOP-tilstand	I STOP-tilstand afgiver mikropumpen ikke insulin. Insulintilførslen bliver kun stoppet, hvis du skifter til STOP-tilstand, hvis du ændrer basalrateprofilen, hvis du foretager indstillinger via en pc, eller hvis der vises fejlmeddelelser eller vedligeholdelsesmeddelelser. Kørende boli eller midlertidige basalrater afbrydes, så snart mikropumpen skifter til STOP-tilstand.
Tidsblok	Tidsblokke gør det muligt at indstille målområdet og parametrene insulinsensitivitet og kulhydratforhold for bolusrådet afhængigt af tidspunktet på dagen. Med tidsblokke kan du inddele dagen i forskellige blokke efter din livsstil. Du kan opsætte op til 8 tidsblokke.
Tilstopning	En tilstopning forhindrer den korrekte insulinstrøm fra mikropumpen til din krop.
Total daglig dosis	Total mængde insulin (basalrate og boli), som blev tilført inden for 24 timer fra midnat.
U100	U100 angiver insulinkoncentrationen. Hver milliliter væske indeholder 100 enheder insulin.
Udskudt tilførsel	Periode, inden der startes med tilførsel af en programmeret bolus.
Udsættelse (senere)	Planlægger gentagelsen af en påmindelse eller en meddelelse, så den vises igen efter et fastlagt tidsrum (f.eks. efter 15 minutter).
Unit (U)	Måleenhed for insulin.
Vedligeholdelse	Vedligeholdelsesmeddelelser oplyser om midlertidig tab af bestemte funktioner i mikropumpesystemet. Vedligeholdelsesmeddelelser kræver din indgriben for at afhjælpe problemet. Ved vedligeholdelsesmeddelelser fra mikropumpen skifter mikropumpen til STOP-tilstand.
Virkningstid	Virkningstiden er tidsrummet mellem starten på bolustilførslen og det tidspunkt, hvor glukoseniveauet formentlig igen vil nå sin målværdi. Virkningstiden inkluderer forsinkelsestiden.

# Indeks

## A

advarselsgrænse, 31, 112, 131, 179 aktivt insulin, 79, 179 automatisk fra. 179 R basalrate, 21, 33, 85, 179 basalrateprofil. 179 blodsukkergennemsnit, 107 bolus. 21, 59, 60, 61, 180 bolusdata, 24, 99, 109 bolusråd, 69, 78, 83, 177, 180 D dataoverførsel, 110 dato, 30, 114 diabetes manager, 14, 21, 159 F feilafhiælpning, 140, 154 feilmeddelelser, 152 flytilstand, 120, 180 forkortelser, 170 forsinkelsestid, 180 fyldningsmængde, 95, 163 G genopladeligt batteri, 23, 28 glukoseværdi, 51, 54, 130 н helbredshændelse, 53, 181 hovedmenu, 22, 130 hurtiabolus, 61, 64, 181 hurtigbolusknapper, 16, 61, 65 hændelsesdata, 24, 108 L indføringsanordning, 18, 36, 134, 163 infusionsenhed, 36, 94, 163 infusionssteder, 35 injektionstilstand, 53, 127 insulinknap, 15, 25 insulinsensitivitet. 181 Κ kanvleenhed. 17 klokkeslæt, 30, 114 kontrolmåling, 134, 182 korrektionsbolus, 59, 79, 80, 177

kulhydratenhed, 30, 172 kulhydratforhold, 177, 182 kundeservice, 175 L. loaboa. 99 luftbobler. 40.97 Μ MBR-data, 24, 109 meddelelser, 140 midlertidig basalrate (MBR), 89, 183 mikropumpe, 14, 45, 47, 133, 161 måling, 49 målområde. 54.106 måltidsbolus. 80 måltidsstigning, 183 0 oplysningsmeddelelser, 141 oplysningsskærm, 24 opsætningsassistent, 29 Ρ pardannelseskode, 43, 149 PIN. 26 pumpebase, 16, 41, 96, 133 pumpebeskyttelsesplade, 16 pumpeholder, 17, 35, 36, 45, 47 pumpens serienummer, 44 pumpenøgle, 6, 44 påmindelser, 122, 124 R rejse, 20, 114, 120 reservoir, 16, 35, 38, 95 reservoirenhed, 95 S skærmlås, 26, 118 snackgrænse. 183 sprog, 118 standardafvigelse, 105, 172, 183 standarduge. 105 start. 47 statusskærm, 21, 129 stop, 47, 184 Т teststrimmelindgang, 15, 50 tidsblokke. 70.184 tone. 116. 174 total daglig dosis, 24, 110, 184



#### U

udskiftning af systemkomponenter, 93 udskudt tilførsel, 67, 184 udsæt advarsler og påmindelser, 117

### V

vedligeholdelsesmeddelelser, 146 vibration, 23, 116 virkningstid, 184

# **C €** 0123

Godkendt/opført/registreret under produktnavnet: Accu-Chek Solo pump base Accu-Chek Guide Solo diabetes manager Accu-Chek Solo reservoir assembly Accu-Chek Solo cannula assembly & pump holder Accu-Chek Solo insertion device

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK SMART PIX og ACCU-CHEK SOLO er varemærker tilhørende Roche.

*Bluetooth*[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende *Bluetooth* SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Roche sker under licens.

Alle andre produktnavne og varemærker tilhører de respektive indehavere.

© 2023 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany www.accu-chek.com

Seneste opdatering 2023-04