ACCU-CHEK® Aviva Nano

Roche

(DA)

Start her

Kort vejledning

⚠ ADVARSEL

Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen til dit Accu-Chek Aviva Nano blodsukkerapparat. Brugsanvisningen indeholder vigtige håndteringsanvisninger og nærmere oplysninger.

⚠ ADVARSEL

Fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug.

ACCU-CHEK®

Oversigt over apparatet

1. Display
2. Teststrimmelindgang
3. Aktiveringschipindgang
4. Batteriholder
5. Tænd/Sluk/Set-knap ⏻
6. Højre- og venstrepil-knapper ◁ ▷
7. Infrarødt vindue

Klargøring af apparatet er ikke nødvendig

Apparatet er allerede kodet; ved levering er en **sort** aktiveringschip allerede isat, og du behøver aldrig at udskifte den igen. Selv hvis du anvender teststrimler fra pakninger, der indeholder en ny chip med en anden farve eller andre koder, behøver du aldrig at udskifte den **sorte** aktiveringschip igen.

BEMÆRK

Hvis du åbner en pakning med teststrimler og finder en ekstra aktiveringschip, skal du blot kassere den.

Klargøring af fingerprikkeren

1

Gør dig bekendt med Accu-Chek FastClix-fingerprikkeren.

2

Tag lancettromlen ud af etuiets komme.

BEMÆRK

Hver lancettromle indeholder 6 sterile lancetter.

3

Fjern hætten ved at trække den lige af. Vrid ikke hætten.

⚠ ADVARSEL

Skub ikke lancettromlen ind i fingerprikkeren samtidig med, at du trykker på udløserknappen eller holder fingerprikkeren, så udløserknappen hviler mod en overflade, f.eks. en bordplade. Dette kan eventuelt have til følge, at lancetten bliver udløst, og du risikerer at blive stukket.

4

Isæt lancettromlen i fingerprikkeren med den hvide ende forrest.
Skub lancettromlen helt ind, indtil den klikker på plads.

BEMÆRK

Fjern ikke lancettromlen, før alle 6 lancetter er opbrugt, da lancettromlen ikke kan genbruges, hvis den har været taget ud af fingerprikkeren.

5

Sæt hætten på fingerprikkeren igen. Sørg for, at positioneringshakket i hætten og forhajsningen på fingerprikkeren griber ind i hinanden.

6

Vælg den ønskede indstiksdybde. Start ved 2. Hvis du har ret tyk hud, skal du vælge et højere tal.

Når du er klar til at måle...

Sådan bruges fingerprikkeren: Tryk på udløserknappen; fingerprikkeren lades og udløses med kun 1 klik.

Indstilling af klokkeslæt og dato på apparatet

1

Tryk kort på ⏻. Apparatet bipper, og **set-up** og det blinkende timetal vises i displayet.

2

Anvend ◁ eller ▷ for at justere timetallet. Tryk kort på ⏻ for at tælle frem gennem timer, minutter, dag, måned og år, og justér den enkelte blinkende indstilling ved at trykke på ◁ eller ▷.

Udførelse af en blodsukkermåling

1



Vask og tør hænderne, før du udfører en blodsukkermåling.

2

Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen.
Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet.

3

Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt.

4

Isæt teststrimlen i apparatet i pilenes retning, indtil apparatet bipper.

Koden vises kortvarigt, apparatet bipper, og et blinkende blododrbæsymbol vises.

5

Tryk fingerprikkeren fast mod siden af din fingerspids, og tryk på udløserknappen, indtil den klikker, for at give dig selv et prik i fingeren.

6

Lad enden af teststrimlen berøre blododråben. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen.

Apparatet bipper, og ⏳ blinker, når der er tilstrækkeligt blod i teststrimlen.

Måleresultatet vises i displayet efter 5 sekunder.

Før du er færdig...

skal du klargøre fingerprikkeren til næste måling. Drej skyderen frem og tilbage én gang for at gå til den næste lancet. Indikatoren viser antallet af disponible lancetter.

Fejlmeddelelser

Hvis der på noget tidspunkt vises en af nedenstående fejlmeddelelser i displayet, skal du straks se kapitel 5, Display- og fejlmeddelelser, i brugsanvisningen.

E-1 Teststrimlen er multivis beskadiget eller ikke isat korrekt; Fjern teststrimlen, og isæt den igen, eller udskift den, hvis den er beskadiget.

E-2 Der er anvendt en forkert aktiveringschip. Sluk apparatet, og isæt en ny aktiveringschip. Hvis du har brug for en aktiveringschip, bedes du kontakte Roche.

E-3 Dit blodsukker er multivis ekstremt højt, eller der kan være sket en fejl med apparatet eller teststrimlen. Hvis dit målresultat stemmer overens med, hvordan du har det, skal du straks kontakte din diabetesbehandler. Hvis dit måleresultat ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gentage blodsukkermålingen. Se kapitel 2, Unormale blodsukkerresultater, i brugsanvisningen. Hvis E-3-fejlmeddelelsen vises igen efter blodsukkermålingen, er dit blodsukkerresultat multivis ekstremt højt og ligger over systemets måleområde. **Kontakt straks din diabetesbehandler.** Hvis det anslået måleresultat helliir ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du udføre en kontrolmåling med kontrolvæske og en ny teststrimmel. Hvis kontrolresultatet ligger inden for det acceptable område, skal du kontrollere fremgangsmåden for målingen og gentage blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, skal du se kapitel 4, Sådan fortolkes kontrolresultater, der ligger uden for det acceptable område, i brugsanvisningen.

E-4 Der blev ikke suget tilstrækkeligt blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen til at udføre en måling, eller dråben blev tilført, efter at målingen var startet. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-5 Denne meddelelse kan vises, hvis du anvender en hvid kodechip i apparatet. Det betyder, at den hvide kodechip er fra en bestået teststrimler, hvor udløbsdatoen er overskredet. Sluk apparatet, og isæt en sort aktiveringschip. Kontrolér, at klokkeslæt og dato i apparatet er korrekt.

E-6 Teststrimlen blev tilført blod eller kontrolvæske, inden det blinkende dråbesymbol blev vist i displayet. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.

E-7 Der opstod en elektronisk fejl, eller i sjældne tilfælde blev en brugt teststrimmel fjernet og isat igen. Sluk apparatet, og tænd det igen, eller tag batterierne ud i 20 sekunder, og isæt dem igen. Udfør en blodsukker- eller kontrolmåling.

E-8 Temperaturen ligger over eller under det anbefalede område for systemet. Se pakningsindlægget til teststrimlerne for brugsbetingelser for systemet. Flyt til et sted, hvor forholdene er passende; vent i 5 minutter, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen. Apparatet må ikke opvarmes eller afkøles kunstigt.

E-9 Batterierne er ved at være opbrugt. Udskift batterierne nu. Hvis meddelelsen vises igen, efter at batterierne er blevet udskiftet, skal du skubbe batteriholderen ud af apparatet, trykke på en vilkårlig knap og isætte batteriholderen igen.

E-10 Klokkeslæt og dato er måske forkert indstillet. Kontrolér, at klokkeslæt og dato er korrekt, og justér om nødvendigt indstillingerne.

BEMÆRK

Kontakt Roche, hvis fejlmeddelelsen vises igen.

SENESTE OPDATERING: 2014-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO og FASTCLIX er varemærker tilhørende Roche.

© 2015 Roche Diabetes Care

06647707001(02)-0915

This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 53909
V4/1 – 06647707001(02) – Black

Roche USA – 53909
V4/2 – 06647707001(02) – Cyan

Roche USA – 53909
V4/3 – 06647707001(02) – Magenta

Roche USA – 53909
V4/4 – 06647707001(02) – Yellow

ACCU-CHEK® Aviva Nano

Roche

NO

Start her

Kort bruksanvisning

⚠ ADVARSEL
Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke bruksanvisningen til Accu-Chek Aviva Nano-blodsukkerapparatet. Bruksanvisningen inneholder viktige brukerveiledninger og tilleggsinformasjon.

⚠ ADVARSEL
Blodprøvetakeren er kun beregnet til personlig bruk.

ACCU-CHEK®

Oversikt over apparatet

1. Skjerm
2. Teststrimmelspor
3. Spor for aktiveringsbrikke
4. Batteriskuff
5. På/Av/Set-knapp
6. Høyre- og venstre-pilknapper
7. Infrarødt (IR-) vindu

Apparatet trenger ikke å klargjøres

Apparatet er allerede kodet og leveres med en forhåndsinnsatt **svart** aktiveringsbrikke som du aldri trenger å skifte. Selv om du bruker teststrimler fra pakninger med teststrimler som inneholder en annen brikke med en annen farge eller med andre nummre, trenger du aldri å skifte den **svarte** aktiveringsbrikken.

Spor for aktiveringsbrikke med forhåndsinnsatt aktiveringsbrikke

MERK
Hvis du åpner en pakning med teststrimler og finner en ekstra aktiveringsbrikke, kast den.

Klargjøre blodprøvetakeren

1

Gjør deg kjent med Accu-Chek FastClix-blodprøvetakeren.

2

Ta ut lansettrommelen fra lommen på etuiet.

MERK
Hver lansettrommel inneholder 6 sterile lansetter.

3

Fjern hetten ved å trekke den av. Ikke vri på hetten.

⚠ ADVARSEL
Du må ikke sette inn lansett-trommelen i blodprøvetakeren samtidig som du trykker på utløserknappen, eller holde blodprøvetakeren slik at utløserknappen hviler mot et underlag, som en bordplate. Dette kan utløse lansetten og forårsake personskade.

4

Sett inn lansettrommelen med den hvite enden først i blodprøve-takeren.
Skyv lansettrommelen helt inn til den klikker seg på plass.

MERK
Ikke fjern lansettrommelen før alle 6 lansettene er opprbruk, fordi lansettrommelen ikke kan brukes på nytt når den har blitt fjernet fra blodprøvetakeren.

5

Sett hetten tilbake på blodprøvetakeren. Kontroller at innsnittet på hetten er innrettet med forhøyningen på blodprøvetakeren.

6

Velg ønsket stikkdybde. Start på 2. For tykkere hud dreier du til et høyere nummer.

Når du er klar for en måling...

Bruke blodprøvetakeren: Når du trykker på utløserknappen, klargjøres blodprøvetakeren og stikker med 1 klikk.

Stille inn klokkeslett og dato på apparatet

1

Trykk og slipp ⏻. Apparatet piper, **set-up** vises på skjermen og timen blinker.

2

Bruk ◁ eller ▷ for å endre timen. Trykk og slipp ⏻ for å gå videre gjennom time, minutter, dag, måned og år, og endre hver blinkende innstilling etter behov med ◁ eller ▷.

Utføre en blodsukkermåling

1

Vask og tørk hendene før du utfører en blodsukkermåling.

2

Kontroller utløpsdatoen på teststrimmelboksen. Ikke bruk teststrimler som har gått ut på dato.

3

Ta ut en teststrimmel fra teststrimmelboksen. Sett lokket ordentlig på teststrimmelboksen.

4

Sett teststrimmelen inn i apparatet i pilenes retning til apparatet piper.

Kodenummeret vises kort, apparatet piper og et blinkende blodprøvesymbol vises.

5

Trykk blodprøvetakeren fast mot kanten av fingertuppen, og trykk på utløserknappen til den klikker for å stikke deg i fingeren.

6

La enden av teststrimmelen berøre bloddråpen. Ikke påfør blod på teststrimmelens overside.

Apparatet piper og ⧗ blinker når teststrimmelen har fått nok blod.

Måleresultatet vises på skjermen etter 5 sekunder.

Før du avslutter...

Klargjør blodprøvetakeren til neste måling. Skyv spaken over og tilbake én gang for å gå videre til neste lansett. Kontrollvinduet viser antallet gjenværende lansetter.

Feilmeldinger

Hvis noen av feilmeldingene nedenfor på et tidspunkt vises på skjermen, må du umiddelbart lese kapittel 5, Skjerm- og feilmeldinger, i bruksanvisningen.

E-1 Teststrimmelen kan ikke skadel eller ikke satt inn riktig. Ta ut teststrimmelen og sett den inn igjen, eller bytt den hvis den er skadet.

E-2 Feil aktiveringsbrikke er brukt. Slå av apparatet og sett inn en ny aktiveringsbrikke. Kontakt Roche hvis du trenger en aktiveringsbrikke.

E-3 Blodsukkeret ditt kan være svært høyt, eller det har oppstått en feil med apparatet eller teststrimmelen. Hvis måleresultatet stemmer overens med hvordan du føler deg, må du kontakte legen/diabetessykepleieren din umiddelbart. Hvis måleresultatet ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du gjenta blodsukkermålingen. Les kapittel 2, Overtrede blodsukkermålinger, i bruksanvisningen.
Hvis E-3-meldingen fortsatt vises etter blodsukkermålingen, kan blodsukkernivået ditt være svært høyt og over systemets måleområde. **Kontakt legen/diabetessykepleieren din umiddelbart.** Hvis det andre måleresultatet ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du utføre en kontrollmåling med kontrollløsning og en ny teststrimmel. Hvis kontrollresultatet er innenfor det akseptable området, kontroller om du fulgte fremgangsmåten for målingen og gjenta blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. Hvis kontrollresultatet ikke er innenfor det akseptable området, les kapittel 4, Tulke kontrollresultater som er utenfor det akseptable området, i bruksanvisningen.

E-4 Du har tilført for lite blod eller kontrollløsning på teststrimmelen for målingen, eller dråpen ble tilført etter at målingen var startet. Kast teststrimmelen og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen.

E-5 Denne meldingen kan bli vist hvis du bruker en hvit kodebrikke i apparatet. Det betyr at den hvite kodebrikken tilhører en teststrimmelkolt som har gått ut på dato. Slå av apparatet og sett inn en svart aktiveringsbrikke. Kontroller at apparatets klokkeslett og dato er riktig.

E-6 Du tilførte blod eller kontrollløsning på teststrimmelen før det blinkende dråpesymbolet ble vist på skjermen. Kast teststrimmelen og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen.

E-7 Det har oppstått en elektronisk feil, eller i sjeldne tilfeller kan en brukt teststrimmel ha vært fjernet og satt inn igjen. Slå apparatet av og på igjen, eller ta ut batteriene i 20 sekunder og sett dem inn igjen. Utfør en blodsukker- eller kontrollmåling.

E-8 Temperaturen er over eller under temperaturen som systemet fungerer i. Se pakningsvedlegget til teststrimlene for informasjon om systemets brukstemperaturer. Flytt apparatet til et sted der forholdene er passende, vent 5 minutter og gjenta blodsukker- eller kontrollmålingen. Ikke varm opp eller kjøl ned apparatet på en kunstig måte.

E-9 Batteriene er nesten oppbrukt. Bytt batteriene nå. Hvis meldingen vises etter at batteriene er skiftet, må du dra batteriskuffen ut av apparatet, trykke på hvilken som helst knapp på apparatet og deretter skyve batteriskuffen på plass igjen.

E-10 Klokkeslettet og dato er blitt nullstilt. Kan være feil. Kontroller klokkeslettet og datoen, og utfør endringer om nødvendig.

MERK
Kontakt Roche hvis feilmeldingen fortsatt vises.

SIST OPPDATERT: 2014-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO og FASTCLIX er varemerker for Roche.
© 2015 Roche Diabetes Care
06647707001(02)-0915